

# HANDLEIDING **NL** INSTRUCTION MANUAL **EN** MANUEL D'UTILISATION **FR**



## Prestara

Model / Modèle: SVR1  
V1.0



## **GROENE KEUZE: DIGITALE HANDLEIDING VOOR MINDER AFVAL**

Bij Prestara zetten we ons in voor een groenere wereld door onze verpakkingen te beperken en onnodige uitstoot te verminderen.

Onze handleidingen zijn bewust digitaal beschikbaar, zodat er geen papier wordt gebruikt en verspilling wordt voorkomen. Zo heb je jouw handleiding altijd en overal binnen handbereik.

We hopen dat je blij bent met je product. Met jouw keuze draag je niet alleen bij aan duurzaamheid, maar haal je ook iets moois in huis. We verwelkomen je graag weer bij een volgende bestelling!

## **GREEN CHOICE: DIGITAL MANUAL FOR LESS WASTE**

At Prestara, we are committed to a greener world by reducing our packaging and minimizing unnecessary emissions.

Our manuals are purposefully provided in digital form, so no paper is used, and waste is minimized. This way, you always have your manual at hand, anytime and anywhere.

We hope you are happy with your product. With your choice, you're not only contributing to sustainability but also bringing something beautiful into your home. We look forward to welcoming you back for your next purchase!

## **CHOIX VERT: MANUEL NUMÉRIQUE POUR MOINS DE DÉCHETS**

Chez Prestara, nous nous engageons pour un monde plus vert en réduisant nos emballages et en limitant les émissions inutiles.

Nos manuels sont disponibles sous forme numérique pour éviter le papier et limiter le gaspillage. Vous avez ainsi toujours votre manuel à portée de main, où que vous soyez.

Nous espérons que vous êtes satisfait de votre produit. Avec votre choix, vous contribuez à la durabilité tout en apportant une belle touche chez vous. Nous serions ravis de vous accueillir à nouveau pour un prochain achat!

# INHOUD CONTENTS SOMMAIRE

**04**

---

INHOUD VERPAKKING  
PRODUCT OVERZICHT

**05**

---

INTRODUCTIE  
WAARSCHUWINGEN  
BELANGRIJKE INSTRUCTIES

**06**

---

VOORBEREIDING  
INSTRUCTIE

**07**

---

OPSLAG  
ONDERHOUD  
TIPS & TRICKS  
SPECIFICATIES

**08**

---

PROBLEEMOPLOSSING  
RECYCLING  
GARANTIE & SERVICE

**09**

---

PACKAGE CONTENTS  
PRODUCT OVERVIEW

**10**

---

INTRODUCTION  
IMPORTANT INSTRUCTIONS  
WARNINGS

**11**

---

PREPARATION  
INSTRUCTION

**12**

---

STORAGE  
MAINTENANCE  
TIPS & TRICKS  
SPECIFICATIONS

**13**

---

TROUBLESHOOTING  
RECYCLING  
WARRANTY & SERVICE

**14**

---

CONTENU DU COLIS  
APERÇU DU PRODUIT

**15**

---

INTRODUCTION  
AVERTISSEMENTS  
INSTRUCTIONS

**16**

---

PRÉPARATION  
INSTRUCTION

**17**

---

POSTE  
ENTRETIEN  
TRUCS ET ASTUCES  
CARACTÉRISTIQUES

**18**

---

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  
RECYCLAGE  
GARANTIE ET SERVICE

## INHOUD VERPAKKING



Voice Recorder



Aux Kabel



Externe Microfoon



USB Kabel



Aux Kabel



Oordopjes

## PRODUCT OVERZICHT

- |          |                         |           |                   |
|----------|-------------------------|-----------|-------------------|
| <b>1</b> | A-B                     | <b>10</b> | Scherm            |
| <b>2</b> | Volume Omhoog           | <b>11</b> | Stopknop          |
| <b>3</b> | Volume Omlaag           | <b>12</b> | Afspelen/Pauzeren |
| <b>4</b> | USB-Aansluiting         | <b>13</b> | Interne microfoon |
| <b>5</b> | Microfoonaansluiting    | <b>14</b> | Menuknop          |
| <b>6</b> | Opnameknop              | <b>15</b> | Vorige opname     |
| <b>7</b> | Gat om op te hangen     | <b>16</b> | Volgende opname   |
| <b>8</b> | Koptelefoon aansluiting | <b>17</b> | AAN / UIT Knop    |
| <b>9</b> | Opname-indicator        |           |                   |



## INTRODUCTIE

Dit apparaat is ontworpen om eenvoudig en betrouwbaar te functioneren, waardoor het perfect past bij uw dagelijkse behoeften. Om optimaal gebruik te maken van alle functies, raden wij aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Het biedt u stap-voor-stap instructies en nuttige tips voor een probleemloze ervaring.

Wij streven ernaar producten te leveren die niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook duurzaam en van hoge kwaliteit zijn. Met de juiste zorg en onderhoud zal dit apparaat u jarenlang van dienst zijn.

Let op: bewaar belangrijke gegevens altijd veilig. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor dataverlies door onjuist gebruik, defecten of externe factoren. Gebruik het apparaat in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Bij vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij staan altijd klaar om u te helpen. Veel plezier met uw aankoop!

## WAARSCHUWINGEN



- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen.
- Vermijd contact met vloeistoffen om schade te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigde kabels.
- Laad alleen op met de aanbevolen oplader.
- Gebruik het apparaat niet voor illegale activiteiten.

## BELANGRIJKE INSTRUCTIES



- Zorg ervoor dat het apparaat buiten bereik van kinderen wordt gehouden om ongelukken te voorkomen.
- Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel accessoires voordat u begint met schoonmaken of onderhoud.
- Controleer regelmatig op beschadigingen aan kabels, aansluitingen of het apparaat zelf om defecten te vermijden.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires en onderdelen om storingen en onveilige situaties te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet in vochtige ruimtes en zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik.

Prestara niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit apparaat. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsrichtlijnen en de juiste bediening van het product.

## VOORBEREIDING

Zorg dat de batterij volledig is opgeladen. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en correct functioneren. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

## INSTRUCTIE

Deze digitale voice recorder biedt twee gebruiksmodi: opname- en afspeelmodus, elk ontworpen voor specifieke toepassingen. Zorg ervoor dat je de juiste modus selecteert op basis van jouw behoeften om de beste prestaties te behalen. Raadpleeg de onderstaande stappen om het apparaat correct te gebruiken en optimaal van alle functies te profiteren.

### AAN- EN UITZETTEN

Om het apparaat in te schakelen, schuif je de aan/uit-knop naar de "ON"-positie. Na een korte initiatieperiode verschijnt het hoofdmenu op het scherm, waarmee je toegang krijgt tot de verschillende functies. Om het apparaat uit te schakelen, zet je de schuifknop terug naar "OFF". Let op: zorg ervoor dat je alle opnames opslaat voordat je het apparaat uitschakelt.

### OPNAME STARTEN

Druk op de "REC"-knop om een opname te starten. Het opname-indicatielampje brandt continu om aan te geven dat de opname actief is. Zorg ervoor dat je het apparaat op een stabiele ondergrond plaatst of vasthoudt om storende geluiden te voorkomen. Tijdens de opname kun je pauzeren door nogmaals kort op de "REC"-knop te drukken. Druk opnieuw op de knop om verder te gaan met de opname.

### OPNAME OPSLAAN

Om een opname op te slaan, druk je op de "Stop"-knop. Het apparaat toont een melding op het scherm om te bevestigen dat de opname is opgeslagen. De recorder keert automatisch terug naar de standby-modus. Controleer na het opslaan of de opname correct is vastgelegd door deze af te spelen.

### AFSPELEN VAN OPNAMES

Gebruik de pijltjestoetsen omhoog of omlaag om een opgenomen bestand te selecteren. Druk op de "Play"-knop om het afspelen te starten. Om te pauzeren, druk je nogmaals op "Play". Je kunt de afspeelsnelheid aanpassen via het instellingenmenu en de geluidskwaliteit verbeteren met de equalizeropties.

### BESTANDEN BEHEREN

Om een bestand te verwijderen, selecteer je het gewenste bestand in de lijst en druk je op de "DEL"-knop. Kies "Verwijderen" en bevestig met de "OK"-knop. Let op: verwijderde bestanden kunnen niet worden hersteld. Zorg ervoor dat je belangrijke opnames back-up't op een externe locatie voordat je ze verwijdert.

### GELUID AANPASSEN

Druk tijdens het afspelen op de "VOL+" of "VOL-" knoppen om het volume aan te passen. Het huidige volumeniveau wordt weergegeven op het scherm. Voor een betere luisterervaring kun je een hoofdtelefoon aansluiten via de hoofdtelefoonaansluiting.

### MODI WISSELEN

Het apparaat beschikt over meerdere modi, waaronder opname, afspelen en systeeminstellingen.

Gebruik de pijltjestoetsen om door de menu's te navigeren en selecteer de gewenste modus met de "Mode"-knop. Dit stelt je in staat snel te schakelen tussen verschillende functies.

## VERBINDEN

Sluit het apparaat aan op een computer via de meegeleverde USB-kabel. Het apparaat wordt herkend als een verwisselbaar opslagapparaat. Je kunt opnames eenvoudig kopiëren, verplaatsen of verwijderen via de computer. Zorg ervoor dat je het apparaat veilig verwijdt om dataverlies te voorkomen.

## OPLADEN

Laad het apparaat op door het aan te sluiten op een USB-lader of computer. Het batterijpictogram op het scherm toont de voortgang van het opladen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voor optimaal gebruik.

## OPSLAG

Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats en vermijd direct zonlicht.

## ONDERHOUD

Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen.

## TIPS & TRICKS

- Gebruik een microSD-kaart voor extra opslagruimte.
- Houd de batterij altijd opgeladen voor langdurig gebruik.
- Gebruik hoofdtelefoons voor betere geluidskwaliteit.
- Maak regelmatig een back-up van bestanden.

- Gebruik de externe microfoon om de microfoon dichter bij de geluidsbron te plaatsen. Wat resulteert in een helderder en directer geluid. Dit is vooral nuttig bij opnames of presentaties.

## SPECIFICATIES

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Afmeting:           | 100 x 30 x 15 mm                                           |
| Gewicht:            | 65 gram                                                    |
| Kleur:              | Zwart                                                      |
| Materiaal           | ABS kunststof                                              |
| Batterij:           | Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij van 500 mAh          |
| Opslagcapaciteit:   | Tot 32 GB via uitbreidbare microSD-kaart (niet inbegrepen) |
| Vermogen:           | Maximaal 1,5 W                                             |
| Opnameformaat       | WAV (128 Kbps tot 1536 Kbps instelbaar)                    |
| Werk temperatuur:   | -10°C tot 45°C                                             |
| Opslag temperatuur: | -20°C tot 60°C                                             |

## PROBLEEMOPLOSSING

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen weergave op het scherm   | Controleer of de batterij volledig is opgeladen en schakel het apparaat opnieuw in.                   |
| Opname werkt niet             | Zorg dat er voldoende geheugen beschikbaar is. Verwijder oude bestanden of gebruik een microSD-kaart. |
| Geen geluid tijdens afspelen  | Controleer of de hoofdtelefoon correct is aangesloten en pas het volume aan.                          |
| Kan bestanden niet overzetten | Controleer de USB-kabel op beschadigingen en sluit deze correct aan op een computer.                  |
| Apparaat reageert niet        | Zet het apparaat uit, wacht 10 seconden, en schakel het weer in.                                      |

## RECYCLING

Gooi dit artikel aan het einde van de levensduur niet weg met het huishoudelijk afval, maar lever het in bij een erkend inzamelpunt voor recycling. Door het op de juiste manier te recyclen, helpt u milieu- en gezondheidsschade te voorkomen en waardevolle grondstoffen te behouden.

## GARANTIE & SERVICE

Wij bieden 2 jaar garantie bij normaal gebruik en met aankoopbewijs. Schade door onjuist gebruik, slijtage of gebreken bij aankoop zijn uitgesloten.

Twijfels over de levensduur? Neem gerust contact met ons op via [contact@greenfy.nl](mailto:contact@greenfy.nl); we helpen u graag verder.

## PACKAGE CONTENTS



Voice recorder



To the Kabel



Microphone externe



USB cable



To the Kabel



Earplugs

## PRODUCT OVERVIEW

- |          |                       |           |                    |
|----------|-----------------------|-----------|--------------------|
| <b>1</b> | A-B                   | <b>10</b> | Screen             |
| <b>2</b> | Increase the volume   | <b>11</b> | stop button        |
| <b>3</b> | Turn down the volume  | <b>12</b> | Lecture/Pause      |
| <b>4</b> | Connexion USB         | <b>13</b> | Internal micros    |
| <b>5</b> | Microphone connection | <b>14</b> | Menu button        |
| <b>6</b> | Record button         | <b>15</b> | Previous recording |
| <b>7</b> | Hole for hanging      | <b>16</b> | Next plan          |
| <b>8</b> | Headphone connection  | <b>17</b> | On/off button      |
| <b>9</b> | Recording indicator   |           |                    |



## INTRODUCTION

This device is designed to function simply and reliably, making it a perfect fit for your daily needs. To make the most of all its features, we recommend that you read this manual carefully. It provides you with step-by-step instructions and useful tips for a trouble-free experience.

We strive to provide products that are not only easy to use, but also durable and of high quality. With proper care and maintenance, this appliance will serve you for years to come.

Please note: Always keep important data safe. We cannot accept responsibility for data loss due to improper use, defects or external factors. Use the device in accordance with applicable laws and regulations.

For questions or support, please contact our customer service. We are always ready to help you. Enjoy your purchase!

## WARNINGS



- Do not expose the device to high temperatures.
- Avoid contact with liquids to prevent damage.
- Do not use the appliance if the cables are damaged.
- Charge only with the recommended charger.
- Do not use the device for illegal activities.

## IMPORTANT INSTRUCTIONS



- To avoid accidents, keep the appliance out of the reach of children.
- Always switch off the appliance and disconnect accessories before cleaning or maintaining it.
- To avoid malfunctions, regularly check for damage to cables, connections or the device itself.
- Use only original accessories and parts to prevent malfunctions and unsafe situations.
- Do not place the appliance in damp areas and ensure adequate ventilation during use.

Prestara is not responsible for any damage resulting from the use of this device. The user is responsible for observing safety guidelines and operating the product correctly.

## PREPARATION

Make sure the battery is fully charged. Check that all accessories are present and functioning properly. Read the manual carefully before using the device.

## INSTRUCTION

This digital voice recorder offers two operating modes: recording and playback mode, each designed for specific applications. Make sure to select the right mode based on your needs to achieve the best performance. Refer to the steps below to use the device correctly and take full advantage of all its features.

### SWITCH ON AND OFF

To turn on the device, slide the power button to the "ON" position. After a short initiation period, the main menu will appear on the screen, giving you access to the various functions. To turn off the device, slide the slider back to "OFF". Note: Make sure to save all recordings before turning off the device.

### START RECORDING

Press the "REC" button to start recording. The recording indicator light will be on continuously to indicate that recording is active. Make sure to place or hold the device on a stable surface to avoid any disturbing noise. During recording, you can pause by briefly pressing the "REC" button again. Press the button again to continue recording.

## SAVE RECORDING

To save a recording, press the "Stop" button. The device will display a message on the screen to confirm that the recording has been saved. The recorder will automatically return to standby mode. After saving, check whether the recording has been recorded correctly by playing it back.

## PLAYING RECORDINGS

Use the up or down arrow keys to select a recorded file. Press the "Play" button to start playback. To pause, press "Play" again. You can adjust the playback speed via the settings menu and improve the sound quality with the equalizer options.

## MANAGE FILES

To delete a file, select the desired file from the list and press the "DEL" button. Choose "Delete" and confirm with the "OK" button. Please note that deleted files cannot be recovered. Make sure to back up important recordings to an external location before deleting them.

## ADJUST SOUND

During playback, press the "VOL+" or "VOL-" buttons to adjust the volume. The current volume level will be displayed on the screen. For a better listening experience, you can connect a headphone via the headphone jack.

## MODES CHANGE

The device has multiple modes, including recording, playback and system settings.

Use the arrow keys to navigate through the menus and select the desired mode with the "Mode" button. This allows you to quickly switch between different functions.

## CONNECT

Connect the device to a computer using the supplied USB cable. The device will be recognized as a removable storage device. You can easily copy, move or delete recordings via the computer. Make sure to safely remove the device to avoid data loss.

## TO UPLOAD

Charge the device by connecting it to a USB charger or computer. The battery icon on the screen shows the charging progress. Make sure the device is fully charged for optimal use.

## STORAGE

Store the appliance in a cool, dry place and avoid direct sunlight.

## MAINTENANCE

Clean the appliance with a soft, dry cloth. Avoid aggressive cleaning agents.

## TIPS & TRICKS

- Use a microSD card for additional storage space.
- Always keep the battery charged for long-term use.
- Use headphones for better sound quality.
- Back up files regularly.

- Use the external microphone to place the microphone closer to the sound source. Resulting in a clearer and more direct sound. This is especially useful for recording or presentations.

## SPECIFICATIONS

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Size:                | 100 x 30 x 15 mm                                      |
| Weight:              | 65 gram                                               |
| Colour:              | Black                                                 |
| Material:            | ABS plastic                                           |
| Battery:             | Built-in 500mAh rechargeable lithium battery          |
| Storage capacity:    | Up to 32GB via expandable microSD card (not included) |
| Assets:              | Maximum 1.5 W                                         |
| Recording format:    | WAV (128 Kbps to 1536 Kbps adjustable)                |
| Working temperature: | -10°C also 45°C                                       |
| Storage temperature: | -20°C also 60°C                                       |

## TROUBLESHOOTING

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| No display on screen     | Check if the battery is fully charged and turn the device on again.                 |
| Recording not working    | Make sure there is enough memory available. Delete old files or use a microSD card. |
| No sound during playback | Check that the headphones are connected properly and adjust the volume.             |
| Unable to transfer files | Check the USB cable for damage and connect it to a computer correctly.              |
| Device not responding    | Turn the device off, wait 10 seconds, and turn it back on.                          |

## RECYCLING

Do not throw this product away with household waste at the end of its life, but hand it in at an authorized collection point for recycling. By recycling it correctly, you help prevent damage to the environment and health and conserve valuable raw materials.

## WARRANTY & SERVICE

We offer a 2-year warranty for normal use and with proof of purchase. Damage due to improper use, wear and tear or defects at purchase are excluded.

Any doubts about the lifespan? Feel free to contact us at [contact@greenfy.nl](mailto:contact@greenfy.nl); we will be happy to help you.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE



Enregistreur vocal



Aux Kabel



Microphone externe



Câble USB



Aux Kabel



Bouchons d'oreilles

## APERÇU DU PRODUIT

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> A-B                         | <b>10</b> Écran                    |
| <b>2</b> Augmenter le volume         | <b>11</b> bouton d'arrêt           |
| <b>3</b> Baisser le volume           | <b>12</b> Lecture/Pause            |
| <b>4</b> Connexion USB               | <b>13</b> Micro interne            |
| <b>5</b> Connexion du microphone     | <b>14</b> Bouton Menu              |
| <b>6</b> Bouton d'enregistrement     | <b>15</b> Enregistrement précédent |
| <b>7</b> Trou pour accrocher         | <b>16</b> Plan suivant             |
| <b>8</b> Connexion casque            | <b>17</b> Bouton marche/arrêt      |
| <b>9</b> Indicateur d'enregistrement |                                    |



## INTRODUCTION

Cet appareil est conçu pour fonctionner de manière simple et fiable, ce qui le rend parfaitement adapté à vos besoins quotidiens. Pour utiliser de manière optimale toutes les fonctions, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel. Il vous fournit des instructions étape par étape et des conseils utiles pour une expérience sans tracas.

Nous nous efforçons de fournir des produits non seulement conviviaux, mais également durables et de haute qualité. Avec un entretien et un entretien appropriés, cet appareil vous servira pendant des années. Attention : conservez toujours les données importantes en sécurité. Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité en cas de perte de données due à une utilisation incorrecte, à des défauts ou à des facteurs externes. Utilisez l'appareil conformément aux lois et réglementations applicables.

Si vous avez des questions ou une assistance, veuillez contacter notre service client. Nous sommes toujours prêts à vous aider. Profitez de votre achat !

## AVERTISSEMENTS



- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.
- Évitez tout contact avec des liquides pour éviter tout dommage.
- N'utilisez pas l'appareil avec des câbles endommagés.
- Chargez uniquement avec le chargeur recommandé.
- N'utilisez pas l'appareil pour des activités illégales.

## INSTRUCTIONS



- Pour éviter les accidents, assurez-vous que l'appareil est tenu hors de portée des enfants.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez les accessoires avant de commencer le nettoyage ou l'entretien.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles, des connexions ou de l'appareil lui-même pour éviter les défauts.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces d'origine pour éviter les dysfonctionnements et les situations dangereuses.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits humides et assurez une ventilation suffisante pendant l'utilisation.

Prestara n'est pas responsable de tout dommage résultant de l'utilisation de cet appareil. L'utilisateur est responsable du respect des consignes de sécurité et du bon fonctionnement du produit.

## PRÉPARATION

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Vérifiez que tous les accessoires sont présents et fonctionnent correctement. Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.

## INSTRUCTION

Cet enregistreur vocal numérique propose deux modes d'utilisation : le mode enregistrement et le mode lecture, chacun conçu pour des applications spécifiques. Assurez-vous de sélectionner le bon mode en fonction de vos besoins pour obtenir les meilleures performances. Veuillez vous référer aux étapes ci-dessous pour utiliser correctement l'appareil et profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.

### ALLUMER ET ÉTEINDRE

Pour allumer l'appareil, faites glisser le bouton d'alimentation sur la position « ON ». Après une courte période d'initiation, le menu principal apparaîtra à l'écran, vous donnant accès aux différentes fonctions. Pour éteindre l'appareil, remettez le curseur sur "OFF". Remarque : assurez-vous de sauvegarder tous les enregistrements avant d'éteindre l'appareil.

### COMMENCER L'ENREGISTREMENT

Appuyez sur le bouton "REC" pour démarrer l'enregistrement. Le voyant d'enregistrement sera allumé en permanence pour indiquer que l'enregistrement est actif. Assurez-vous de placer ou de maintenir l'appareil sur une surface stable pour éviter les bruits gênants. Pendant l'enregistrement, vous pouvez faire une pause en appuyant à nouveau brièvement sur le bouton « REC ». Appuyez à nouveau sur le bouton pour continuer l'enregistrement.

### ENREGISTRER L'ENREGISTREMENT

Pour sauvegarder un enregistrement, appuyez sur le bouton "Stop". L'appareil affichera un message à l'écran pour confirmer que l'enregistrement a été enregistré. L'enregistreur revient automatiquement en mode veille. Après la sauvegarde, vérifiez si l'enregistrement a été capturé correctement en le lisant.

### LECTURE DES ENREGISTREMENTS

Utilisez les touches fléchées haut ou bas pour sélectionner un fichier enregistré. Appuyez sur le bouton « Play » pour démarrer la lecture. Pour faire une pause, appuyez à nouveau sur "Play". Vous pouvez régler la vitesse de lecture via le menu des paramètres et améliorer la qualité du son avec les options de l'égaliseur.

### GÉRER LES FICHIERS

Pour supprimer un fichier, sélectionnez le fichier souhaité dans la liste et appuyez sur le bouton "DEL". Sélectionnez "Supprimer" et confirmez avec le bouton "OK". Attention : les fichiers supprimés ne peuvent pas être récupérés. Assurez-vous de sauvegarder les enregistrements importants dans un emplacement hors site avant de les supprimer.

### AJUSTER LE SON

Pendant la lecture, appuyez sur les boutons «VOL+» ou «VOL-» pour régler le volume. Le niveau de volume actuel est affiché à l'écran. Pour une meilleure expérience d'écoute, vous pouvez connecter des écouteurs via la prise casque.

### COMMUTATEUR DE MODES

L'appareil dispose de plusieurs modes, notamment l'enregistrement, la lecture et les paramètres système.

Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans les menus et sélectionnez le mode souhaité avec le bouton « Mode ». Cela vous permet de basculer rapidement entre différentes fonctions.

## CONNECTER

Connectez l'appareil à un ordinateur via le câble USB fourni. L'appareil est reconnu comme périphérique de stockage amovible. Vous pouvez facilement copier, déplacer ou supprimer des enregistrements via l'ordinateur. Assurez-vous de retirer l'appareil en toute sécurité pour éviter la perte de données.

## POUR TÉLÉCHARGER

Chargez l'appareil en le connectant à un chargeur USB ou à un ordinateur. L'icône de la batterie sur l'écran indique la progression de la charge. Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé pour une utilisation optimale.

## POSTE

Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil.

## ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Évitez les produits de nettoyage agressifs.

## TRUCS ET ASTUCES

- Utilisez une carte microSD pour un espace de stockage supplémentaire.
- Gardez toujours la batterie chargée pour une utilisation prolongée.
- Utilisez des écouteurs pour une meilleure qualité sonore.
- Sauvegardez régulièrement les fichiers.

- Utilisez le microphone externe pour rapprocher le microphone de la source sonore. Il en résulte un son plus clair et plus direct. Ceci est particulièrement utile pour les enregistrements ou les présentations.

## CARACTÉRISTIQUES

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Taille:                        | 100 x 30 x 15 mm                                             |
| Poids:                         | 65 grammes                                                   |
| Couleur:                       | Noir                                                         |
| Matériel:                      | Plastique ABS                                                |
| Batterie:                      | Batterie au lithium rechargeable intégrée de 500 mAh         |
| Capacité de stockage :         | Jusqu'à 32 Go via une carte microSD extensible (non incluse) |
| Actifs:                        | Maximum 1,5 W                                                |
| Format d'enregistrement:       | WAV (128 Kbit/s à 1 536 Kbit/s réglable)                     |
| Température de fonctionnement: | -10°C également 45°C                                         |
| Température de stockage:       | -20°C également 60°C                                         |

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

|                                       |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucun affichage à l'écran             | Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et rallumez l'appareil.                                            |
| L'enregistrement ne fonctionne pas    | Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire disponible. Supprimez les anciens fichiers ou utilisez une carte microSD. |
| Pas de son pendant la lecture         | Vérifiez que les écouteurs sont correctement connectés et réglez le volume.                                              |
| Impossible de transférer des fichiers | Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé et connectez-le correctement à un ordinateur.                              |
| L'appareil ne répond pas              | Éteignez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rallumez-le.                                                             |

## RECYCLAGE

En fin de vie, ne jetez pas cet article avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte agréé pour son recyclage. En le recyclant correctement, vous contribuez à prévenir les dommages environnementaux et sanitaires et à préserver des ressources précieuses.

## GARANTIE ET SERVICE

Nous offrons une garantie de 2 ans dans des conditions normales d'utilisation et avec preuve d'achat. Les dommages dus à une utilisation incorrecte, à l'usure ou à des défauts lors de l'achat sont exclus.

Des doutes sur la durée de vie ? N'hésitez pas à nous contacter à [contact@greenfy.nl](mailto:contact@greenfy.nl) ; nous sommes heureux de vous aider.

**PRODUCED BY: AEL OPERATIONS B.V**  
**RANDSTAD 22 46**  
**1316 BZ ALMERE**  
**INFO@PRESTARA.NL**