

Handleiding - MikaMax Draagbare Mini BBQ

Compacte mini-barbecue van roestvrij staal voor 1 of 2 briketjes. Alleen geschikt voor klein grillgebruik buitenshuis.

Product	MikaMax Draagbare Mini BBQ / kleinste barbecue ter wereld
Materiaal	Roestvrij staal - licht, compact en vaatwasmachinebestendig na volledig afkoelen
Gebruik	Voor kleine hapjes zoals een worstje of mini-spiesje. Niet bedoeld als volledige barbecue.

1. Voor het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers.
- Controleer of de barbecue stabiel staat en het rooster goed geplaatst kan worden.
- Reinig het rooster kort met warm water en droog alles goed af.
- Gebruik de mini BBQ alleen buiten en op een vlakke, hittebestendige ondergrond.

2. Aansteken en grillen

1. Klap de barbecue uit en zet hem stevig neer, weg van brandbare materialen.
2. Plaats 1 of maximaal 2 briketjes in de barbecue.
3. Steek de briketjes aan met een geschikte barbecue-aanmaker. Gebruik nooit benzine, spiritus of andere vluchtige vloeistoffen.
4. Wacht tot de briketjes gloeien en een grijs laagje hebben.
5. Plaats het rooster en leg een klein stukje eten op de BBQ, bijvoorbeeld een Spaans worstje.
6. Draai het eten met een tang en haal het eraf zodra het volledig gaar is.

Belangrijk: deze barbecue is klein. Gebruik daarom alleen kleine porties en overbelast het rooster niet.

3. Veiligheidsregels

- Alleen buiten gebruiken. Nooit binnen, in een tent, auto, schuur of op een balkon zonder voldoende ventilatie.
- Laat de barbecue nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Houd kinderen, huisdieren, kleding en brandbare spullen uit de buurt.
- De BBQ wordt zeer heet. Verplaats hem niet tijdens of direct na gebruik.
- Stop de barbecue nooit warm in je broekzak, tas of verpakking.
- Zorg dat as en briketresten volledig zijn afgekoeld voordat je ze weggooit.

4. Na gebruik

1. Laat de briketjes volledig uitbranden. Blus alleen met voorzichtigheid als dat echt nodig is.
2. Wacht tot alle onderdelen volledig koud zijn.
3. Verwijder asresten en gooi die in een onbrandbare afvalbak.
4. Reinig het rooster en de behuizing met warm water. De RVS-onderdelen kunnen, indien nodig, in de vaatwasser.
5. Droog alles goed af om vlekken en roestvorming te beperken.

5. Bewaren en afval

- Bewaar de BBQ schoon en droog.
- Neem hem pas mee wanneer hij volledig is afgekoeld.
- Dit product bevat geen elektronica en is geen e-waste. Aan het einde van de levensduur kan het als metaalafval worden afgevoerd volgens de lokale afvalregels.

Snelle checklist: stabiele ondergrond - 1 of 2 briketjes - buiten gebruiken - volledig laten afkoelen - schoon en droog opbergen.

Bewaar deze handleiding bij het product. Controleer altijd lokale regels voor open vuur, barbecuegebruik en afvalscheiding.