

Tosti Grill Handleiding

Lees de gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik

Bedankt dat u gebruik maakt van dit product, Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Gebruik het niet buitenshuis.
2. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Jonge kinderen of personen die niet goed ter been zijn, moeten worden begeleid om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het verkeerd gebruiken.
3. Raak hete oppervlakken niet aan, gebruik het handvat om het bovenste plaatje op te tillen.
4. Gebruik de grill altijd op een droge, vlakke ondergrond.
5. Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of waar het in contact kan komen met een verhitte oven.
6. Zorg bij gebruik van dit apparaat voor voldoende ruimte boven en aan alle zijden voor luchtcirculatie.
7. Op oppervlakken waar warmte problemen kan veroorzaken, wordt een isolatiemat aanbevolen.
8. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen, raak hete oppervlakken niet aan en laat het niet in de knoop raken.
9. Onderdompel het snoer, de stekker of het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
10. Schakel altijd de stroom uit bij het stopcontact en verwijder vervolgens de stekker voordat u het apparaat verplaatst wanneer het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt of opbergt.
11. Gebruik geen schuurmiddelen, bijtende reinigingsmiddelen of ovenreinigers bij het schoonmaken van dit apparaat.
12. Controleer regelmatig het netsnoer, stekker en het apparaat op eventuele schade. Als er op welke manier dan ook schade wordt gevonden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en breng het volledige apparaat terug naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum voor onderzoek, vervanging of reparatie.
13. Het wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar (veiligheidsschakelaar) te installeren om extra veiligheidsbescherming te bieden bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidsschakelaar met een nominale reststroom van maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat het apparaat van stroom voorziet. Raadpleeg uw elektricien voor professioneel advies.

Verwijder eventuele promotionele materialen en verpakkingsmaterialen voor gebruik. Controleer of de kookplaten schoon en vrij van stof zijn. Indien nodig, veeg ze schoon met een vochtige doek.

Om het apparaat als grill te gebruiken:

1. Steek de stekker in een stopcontact met een spanning van 230/240V of 120V/110V en zet hem aan. Het rode "Aan" lampje zal gaan branden.

2. Draai de variabele temperatuurregeling naar "MAX" voor een snelle opwarming.
3. Laat de grill en sandwichpers voorverwarmen totdat het groene "Klaar" lampje gaat branden.
4. Plaats vlees of voedsel dat gekookt moet worden op de onderste kookplaat. Raadpleeg recepten of een gids voor grillen voor de juiste kooktijden.
5. Sluit de bovenste kookplaat, die een zwevend scharnier heeft dat gelijkmatig op het voedsel drukt. De bovenste plaat moet volledig worden neergelaten om grillstrepen op het geselecteerde voedsel te creëren.
6. Wanneer het geselecteerde voedsel is gegrild, open dan het deksel. Verwijder het voedsel met behulp van een plastic spatel.

Om het apparaat als tosti ijzer te gebruiken:

1. Steek de stekker in een stopcontact met een spanning van 230/240V of 120V/110V en zet de stroom aan. Het rode "Aan" lampje zal gaan branden.
 2. Draai de warmteregelaar naar de "MIN" positie.
 3. Laat de grill en sandwichpers voorverwarmen totdat het groene "Klaar" lampje gaat branden.
 4. Gedurende deze tijd bereid je het broodje voor en leg je het op de onderste kookplaat. Plaats brood altijd naar achteren op de onderste kookplaat.
 5. Sluit de bovenste kookplaat, die een zwevend scharnier heeft dat gelijkmatig op het brood drukt. De bovenste plaat moet volledig worden neergelaten om het brood te bereiden.
 6. Het roosteren duurt ongeveer 4-5 minuten. De exacte roostertijd hangt af van de smaakvoorkeur en het type brood en vulling dat wordt gebruikt.
 7. Als het brood klaar is, gebruik dan het handvat om het deksel te openen. Verwijder het broodje met behulp van een plastic spatel. Gebruik nooit metalen tangen of een mes, omdat deze schade kunnen veroorzaken aan de antiaanbaklaag van de kookplaten.
- Gebruik

Gebruik van de instelbare grillhoogteregeling

Jouw Grill & sandwichpers beschikt over een verstelbare grillhoogte-instelling, waarmee je de bovenste plaat op verschillende posities boven de onderste plaat kunt vastzetten.

Dit maakt het mogelijk om delicate ingrediënten zoals vis en hamburgerbroodjes te grillen zonder ze te pletten.

1. Laat de Grill & Sandwichpers voorverwarmen totdat het groene "KLAAR" lampje brandt.
2. Plaats het voedsel dat gegrild moet worden op de onderste plaat.
3. Verplaats de verstelbare grillbedieningsclip aan de rechterkant van de Grill & Sandwichpers naar de gewenste hoogte.
4. Laat langzaam de bovenste plaat zakken totdat deze rust op de hoogte-instelclip.
5. De bovenste plaat zal de gewenste warmte uitstralen om voedsel lichtjes te grillen.

De Grill & Sandwichpers beschikt over een variabele temperatuurregeling die het mogelijk maakt om een verscheidenheid aan voedsel te bereiden.

Met de draaiknop ingesteld op MAX is de temperatuur geschikt voor het grillen van vlees of andere voedingsmiddelen.

Met de draaiknop ingesteld op MIN is de temperatuur geschikt voor het roosteren.

De variabele temperatuurregeling maakt het mogelijk om een temperatuur te kiezen die geschikt is voor het voedsel dat wordt bereid.

Tips voor de beste resultaten bij het grillen van vlees:

Voor de beste grillresultaten gebruik je vlees dat dik genoeg is om zowel de bovenste als de onderste plaat te raken wanneer de grill- en sandwichpers gesloten is.

Verzorging en reiniging

Voordat je gaat schoonmaken, zet je de stroom uit bij het stopcontact en verwijder je de stekker. Laat je grill- en sandwichpers afkoelen voordat je gaat schoonmaken. Het apparaat is gemakkelijker schoon te maken als het nog een beetje warm is. Maak je grill- en sandwichpers altijd schoon na elk gebruik om te voorkomen dat voedselresten zich ophopen. Veeg de kookplaten af met een zachte doek om voedselresten te verwijderen. Voor vastgekoekte voedselresten kun je wat warm water gemengd met afwasmiddel over de voedselresten knijpen en vervolgens schoonmaken met een niet-schurend plastic schuursponsje of nat keukenpapier op de grill leggen om de voedselresten te bevochtigen.

Het reinigen van het lekbakje

Verwijder en leeg het lekbakje na elk gebruik en was het bakje in warm water met zeep. Vermijd het gebruik van schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.

Spoel grondig af en droog af met een schone, zachte doek en plaats het terug.

Opslag

Om je grill- en sandwichpers op te bergen:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat de grill volledig afkoelen.
3. Schuif de opbergclip naar het handvat aan de voorkant tot de vergrendelingspositie, zodat de bovenste en onderste kookplaten aan elkaar vergrendeld zijn.
4. Klik het verwijderbare lekbakje op zijn plaats.
5. Wikkel het snoer op in het snoeropberggebied onder het apparaat.
6. Bewaar op een vlakke, droge en gelijkmatige ondergrond.