

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### KOFFIEZETAPPARAAT



220-240V~ 50/60Hz

**600W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

Art. 1705572  
Type BL-20001

# GEBRUIKSAANWIJZING

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMaatregelen

Volg deze algemene veiligheidsmaatregelen altijd op voordat u dit elektrische apparaat in gebruik neemt:

- 1.** Lees alle instructies.
- 2.** Controleer of de netspanning in uw woning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het etiket van het koffiezetapparaat.
- 3.** Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd of wanneer het apparaat niet in

goede staat verkeert. Laat een beschadigd netsnoer vervangen door de fabrikant, een erkende onderhoudsvertegenwoordiger of een gekwalificeerde servicemonteur.

**4.** Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof om brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel te voorkomen.

**5.** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen plaatst

of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

**6.** Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan leiden brand, elektrische schokken en/of lichamelijk letsel.

**7.** De meegeleverde koffiekkan is alleen geschikt voor dit apparaat. Gebruik deze niet in combinatie met andere apparaten.

**8.** Reinig de koffiekkan niet met schuursponzen, staalwol of andere schurende materialen.

**9.** Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in

aanraking komen met hete oppervlakken.

**10.** Plaats het koffiezetapparaat niet op een hete ondergrond of in de buurt van open vuur om schade te voorkomen.

**11.** Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen. Trek daarbij aan de stekker en niet aan het snoer.

**12.** Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden en plaats het in een droge omgeving.

**13.** Wanneer u dit apparaat in de nabijheid van kinderen gebruikt, is nauwlettend

toezicht vereist.

**14.** Pas op dat u geen brandwonden oploopt door de stoom.

**15.** Zet eerst de aan-uitschakelaar op >>**OFF**<< en haal daarna de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt uitschakelen.

**16.** Zet het koffiezetapparaat niet aan zonder water.

**17.** Gebruik dit apparaat niet wanneer de koffiekkan tekenen van barsten vertoont. Gebruik de koffiekkan uitsluitend in combinatie met dit apparaat. Wees voorzichtig, de koffiekkan is breekbaar.

**18.** Als u het deksel verwijdert tijdens het koffiezetten, kunt u brandwonden oplopen.

**19.** Bepaalde onderdelen zijn heet wanneer het apparaat in gebruik is. Raak deze onderdelen niet aan. Raak alleen de handgreep of de knoppen aan.

**20.** Laat een lege koffiekkan niet op de verwarmingsplaat staan. Hierdoor kan de koffiekkan eerder barsten.

**21.** Het apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Controleer of het stopcontact in uw woning goed is geaard.

**22.** Plaats een hete koffiekkan

niet op een hete of koude ondergrond.

**23.** Dit apparaat mag alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet worden gedaan door kinderen.

**24.** Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van



## kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

## ONDERDELEN VAN UW KOFFIEZETAPPARAAT



1. Deksel
2. Sproeiikop (niet zichtbaar op afbeelding)
3. Waterreservoir
4. Waterpeilindicator
5. Behuizing
6. Aan/uit schakelaar
7. Filterhouder
8. Verwarmingsplaat
9. Deksel van de koffiekkan
10. Handgreep van de koffiekkan
11. Koffiekkan

## VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of het apparaat niet is beschadigd. Vul het waterreservoir tot aan de MAX-markering met water en laat het enkele keren doorlopen zonder koffiempoeder. Gooi het water daarna weg. Reinig alle afneembare onderdelen grondig met water.

## GEBRUIK VAN UW KOFFIEZETAPPARAAT

1. Open het deksel en vul het waterreservoir met schoon water. Vul het waterreservoir niet verder dan de MAX-markering.
2. Vul een koffiefilter met koffiempoeder. Een eetlepel koffiempoeder is voldoende voor een kopje koffie. Voeg naar smaak meer of minder koffiempoeder toe. Plaats het filter met de koffiempoeder in de trechter. Plaats de trechter op de juiste manier, anders kan het deksel niet goed worden gesloten. Sluit tenslotte het deksel.
3. Plaats de koffiekkan rechtop op de verwarmingsplaat.
4. Sluit de stekker aan op het stopcontact.
5. Druk op de aan-uitknop.

Het indicatielampje gaat branden.

Het apparaat treedt in werking. **6.** Druk op de aan-uitknop om het koffiezetten te onderbreken. Druk nogmaals op de aan-uitknop om verder te gaan met koffiezetten.

**OPMERKING:** U kunt de koffiekkan op ieder gewenst verwijderen om koffie in te schenken. Het apparaat stopt automatisch met koffiezetten. Na 30 seconden treedt het apparaat weer in werking.

**LET OP:** Raak het deksel, de verwarmingsplaat en andere onderdelen NIET aan wanneer het apparaat in gebruik is. Deze onderdelen zijn zeer heet.

**7.** Wanneer u de gezette koffie niet direct wilt serveren, kunt u de koffiekkan op de verwarmingsplaat laten staan om deze warm te houden zolang het koffiezetapparaat is aangesloten op een stroomvoorziening. Serveer de koffie direct om optimaal te kunnen genieten van uw verse koffie.

**OPMERKING:** Plaats geen lege koffiekkan op een hete verwarmingsplaat om droogkoken te voorkomen.

**8.** Verwijder de koffiekkan wanneer het koffiezetten klaar is en serveer de koffie (na ongeveer één minuut stop het koffiezetapparaat met druppelen).

**OPMERKING:** De hoeveelheid koffie is iets minder dan de hoeveelheid water die u heeft toegevoegd, omdat een deel van het water is geabsorbeerd door het koffiempoeder. Raak het deksel, de verwarmingsplaat en andere onderdelen NIET aan wanneer het apparaat in gebruik is. Deze onderdelen zijn zeer heet.

**9.** Zet het koffiezetapparaat altijd uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

**OPMERKING:** Let goed op wanneer u de koffie inschenkt. Door de hoge temperatuur van de vers gezette koffie kunt u brandwonden oplopen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

**LET OP:** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen

om elektrische schokken te voorkomen. Haal na ieder gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

1. Reinig alle afneembare onderdelen na ieder gebruik in warm zeepsop.
2. Verwijder eventuele vlekken aan de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
3. Tijdens het koffiezetten kunnen zich boven de trechter waterdruppels vormen en op de voet druppelen. Reinig het gebied boven de trechter na ieder gebruik met een schone, droge doek om dit te voorkomen.
4. Reinig de verwarmingsplaat voorzichtig met een vochtige doek. Gebruik hiervoor geen schurende reinigingsmiddelen.
5. Plaats alle onderdelen terug, zodat u het koffiezetapparaat opnieuw kunt gebruiken.

### KALKAANSLAG VERWIJDEREN

Verwijder gevormde kalkaanslag regelmatig om ervoor te zorgen dat uw koffiezetapparaat goed blijft werken.

De frequentie is afhankelijk van de waterhardheid in uw regio en hoe vaak u het koffiezetapparaat gebruikt. Volg onderstaande stappen om overtollige kalkaanslag te verwijderen:

1. Vul het waterreservoir tot aan de MAX-markering met water en ontkalkingsmiddel (de verhouding water/ontkalkingsmiddel is 4:1. Raadplaat de instructies van het ontkalkingsmiddel voor verdere informatie). In plaats van ontkalkingsmiddel kunt u ook citroenzuur gebruiken (verkrijgbaar bij de drogist). Maak hiervoor een oplossing van honderd delen water en drie delen citroenzuur.
2. Controleer of er geen koffiepoeder in het koffiefilter zit.
3. Druk op de aan-uitknop. Het indicatielampje gaat branden. Het apparaat treedt in werking.
4. Laat ongeveer twee kopjes van de oplossing doorlopen.
5. Druk nogmaals op de aan-uitknop om het koffiezetapparaat uit te zetten. Laat het ontkalkingsmiddel ten minste 15 minuten in het koffiezetapparaat zitten.
6. Zet het koffiezetapparaat weer aan en herhaal stap 4-6 ten minste 3 keer.

7. Vul het waterreservoir met leidingwater (voeg geen koffiepoeder toe) en herhaal stap 4-6 ten minste 3 keer totdat het water op is (u hoeft geen 15 minuten te wachten bij stap 6).



### MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING

U kunt een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu! Houd u aan de lokale regelgeving: lever niet-werkende elektronische apparatuur in bij het juiste inzamelpunt.

### GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeval, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt

- is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
  - Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
  - Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

## **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

## **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz

**600W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

Art. 1705572  
Type BL-20001