

Land of kids

!!Schakel eerst de desbetreffende elektriciteitsgroep uit in de meterkast. Controleer met een spanningsmeter nog even of de stroom ook daadwerkelijk van de zwarte (of bruine) draad af is.

1. Deze lamp is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis, maar niet in de badkamer of andere vochtige ruimtes.
2. Niet geschikt voor montage op brandbare oppervlakten.
3. Het armatuur is enkel geschikt voor montage aan het plafond.
4. Gebruik maximaal een 60Watt lamp met e27 fitting, bij voorkeur een ledlamp. Voor een gelijkmatige verlichting adviseren wij een heldere lamp te gebruiken van maximaal 6-7 cm.
5. Strip de elektriciteitsdraden uit de centraaldoos in het plafond door met een tang ongeveer 1 centimeter van het plastic te verwijderen.
6. Je kunt het snoer wat lossier (of strakker) draaien aan de zijkant van de trechter vorm met behulp van een platte schroevendraaier.
7. Bevestig de stroomdraden van de pendel met behulp van een kroonsteentje aan de draden die uit het plafond komen. Indien je het snoer wilt inkorten dien je dit eerst te doen.
8. Zet de draden stevig vast. Zorg ervoor dat ze niet los kunnen schieten.
9. Schuif voorzichtig de trechtersvorm tegen het plafond en draai deze eventueel aan indien nodig.
10. Draai de onderste ring van de fitting en schuif de fitting door de kruisring in de lampenkap. Draai de onderste ring er weer op.
11. Gebruik het liefst een led lamp in onze kinderverlichting.