

# Gebruikershandleiding



## Stopwatch

Lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de TRIFERA stopwatch.

De TRIFERA stopwatch is te gebruiken voor alle gebieden waar tijdmeting belangrijk is.

Deze gebruikershandleiding is een hulpmiddel om het beste uit jouw aankoop te halen.

## Inhoudsopgave

Functie knoppen.....	2
Sport Watch Count Timer Mode .....	2
Double Count Timer Mode.....	2
Display Double Count Timer .....	2
Display Time Calendar Week Alarm Time.....	2
Time and Day Setting .....	3
Alarm Time Setting .....	3
Specificaties.....	4
Instandhouding .....	4

### Functie knoppen

De stopwatch beschikt over drie functie knoppen. Deze dienen om verschillende functies te kiezen die het beste bij jouw activiteit past. De drie functie knoppen zijn:

- SPLIT/RESET knop (Deze bevindt zich links boven op de stopwatch).
- MODE knop (Deze bevindt zich midden boven op de stopwatch).
- START/STOP knop (Deze bevindt zich rechts boven op de stopwatch).

Zie afbeelding 1.



Afbeelding 1

### Sport Watch Count Timer Mode

Druk op de knop MODE (middelste functie knop), tot deze in de Sport Watch Count time mode verandert. Als de stopwatch geen 0 weergeeft, druk dan op SPLIT/RESET (linker functie knop). Druk op START (rechter functie knop) om de stopwatch te starten. Druk opnieuw op start om deze te stoppen. Druk opnieuw op SPLIT/RESET om hem te resetten.

### Double Count Timer Mode

Druk op de knop START (rechter functie knop) om de timer te starten; Druk op de knop SPLIT/RESET om de eerste teltijd in het geheugen in te stellen. Druk opnieuw op de knop SPLIT, het voegt de eerste teltijd toe en gaat door met de sporthorloge-teltijd (onder de dubbele telmodus druk dan twee keer op knop set). Druk op knop START om te stoppen. Druk op knop RESET om te resetten.

### Display Double Count Timer

Druk op de knop START om de tijd te tellen, druk op de knop SPLIT om de eerste teltijd weer te geven, druk opnieuw op de knop START, om te stoppen. Druk nogmaals op de knop RESET om de tweede teltijd weer te geven en druk vervolgens op de knop RESET om te resetten.

### Display Time Calendar Week Alarm Time

Druk op de MODE knop om naar de normale tijdmodus te gaan. Druk op de knop START om de maand weer te geven. Dag, week; druk op de knop om de alarmtijd weer te geven; druk op de knop START en stel tegelijkertijd in op alarm en alarm aan/uit.

### Time and Day Setting

Ga naar de timer mode, zoals op afbeelding 2. Druk hierna nog driemaal op de knop MODE. Druk dan op SPLIT. Druk dan opnieuw op SPLIT om de secondes, minuten en uren te veranderen.

Druk opnieuw op SPLIT om naar de datum te gaan. Druk op START om de instellingen te veranderen.



Afbeelding 2

### Alarm Time Setting

Ga naar de timer mode, zoals op afbeelding 2. Druk eenmaal op de knop MODE. Nu knippert de tijd. Druk op SPLIT om naar de volgende setting te gaan. Druk op de knop START om de setting te veranderen. Druk op de MODE knop na gereed. Nu zie je het pictogram op Afbeelding 3. Het alarm is ingeschakeld.

Om het alarm uit te schakelen volg je de volgende stappen:

1. Druk eenmaal de MODE knop in.
2. Druk eenmaal de SPLIT/RESET en START/STOP knop in om het alarm uit te schakelen.
3. Het pictogram, zoals op afbeelding 3 is niet meer te zien. Het alarm is uitgeschakeld.



Afbeelding 3

### Verwisseling van de batterij

De miniaturbatterij die uw stopwatch van energie voorziet heeft een levensduur van gemiddeld 1-2 jaar. Omdat de batterij in de fabriek reeds is gemonteerd, zal de levensduur eenmaal in uw bezit korter zijn dan de aangegeven periode. Wanneer de batterij aan het leeg raken is zorg er dan voor dat de batterij op tijd wordt vervangen om disfunctioneren te voorkomen.

De batterij (LR44/G13) van de stopwatch is te vervangen door de 4 schroeven aan de achterkant los te draaien. Haal de achterkant van de stopwatch en vervang de batterij. Zoals op afbeelding 4.



Afbeelding 4

### **Specificaties**

Batterij: LR44/G13

Let op: Stopwatch beschikt niet over een uit/aan knop

Let op: De stopwatch is spatwaterdicht.

Gebruik de stopwatch niet voor bijvoorbeeld diepzeeduiken

### **Instandhouding**

Lege batterijen horen niet bij het huisvuil.

Geef deze a.u.b. af bij bevoegde verzamelplaatsen.

