

Gebruikshandleiding

Gebruik van massager wand

- **8 min** de  knop voor 3 seconden ingedrukt om de massager aan te zetten
- **Druk op de knoppen**  om de 8 verschillende vibratiesanden te selecteren
- **Met de knoppen**   op de zijrand aanpassen van de verschillende vibratiesanden
- **Zet je hand met gebruik** gebruik dan de  knop en houdt deze 3 seconden ingedrukt om de massager uit te zetten.

Opladen van de massager wand

De massager wand heeft een gebruiksduur van ongeveer 120 minuten bij constant gebruik. Indien je merkt dat de kracht van de motor al begint te waven, dan is het raadzaam om de wand massager op te laden via de bijgeleverde USB kabel. Knijpt het lampje bij de knoppen. Dan is wand massager is veel lang.

Tijdens het opladen zal je de wand massager zien knipperen bij de knoppen. Deze zal tijdens het opladen niet te gebruiken zijn. Wanneer de wand massager meer internaal opgeladen zal het lampje constant blijven schijnen en niet meer knipperen.

1. Voor het opladensteekje met een licht draaiende beweging aan de aansluiting van de massager naar binnen. Het pinnetje moet volledig worden ingesloten waarbij het pootje van het pinnetje niet meer te zien is.

2. Zorg dat je een USB opladeradapter gebruikt van de een smartphone of tablet gezien. Deze leveren voldoende spanning om de wand massager op te laden. Gebruik geen USB aansluiting van een laptop of computer.

Reiniging en onderhoud

- Het wand massager is bestand tegen water. Je deze gewoon onder de kraan kan houden. Was je de wand massager met ultraviolette zwaart gebruik. Het is warm water. Voer het kokend water gezien dit op lange termijn niet goed is voor de afwerking en motor.
- Gebruik **geen** middel op waterbasis tijdens gebruik voor optimaal prestatie en als bescherming tegen scherpheid van de afwerking motor.
- **Reinig** de wand massager altijd na gebruik en het deze drogen in de lucht. Droog deze **NET** of met een doekje zodat er geen oplosmiddel achterblijft. Bij gebruik van een desinfecterende toyltamer zal het drogen in de lucht binnen maximum 24 uren.
- **Nu het drogen kan je de wand massager weer veilig opbergen in het opbergstapje.** Let op dat de wand massager niet in contact komt met zonlicht tijdens het opbergen.

Specificaties

- Afmetingen: 200 x 41 x 52 mm (LxBxH)
- Gewicht: 125 gram
- Materiaal: Siliconen, ABS en Vrij van Wekmakers
- Motor: 1000 RPM, 12 V, 10 W
- Oplaadtijd: 60 minuten
- Gebruiksduur: 120 minuten constant

Wat is de garantie

- 1 x Wand massager
- 1 x USB oplader
- 1 x Doosje en handig opbergstapje
- 1 x NL handleiding incl. ECRH

Let op!

- De wand massager is enkel te gebruiken voor personen boven de 18 jaren
- **Stok onmiddellijk** het gebruik van de Wand massager wanneer je pijn ervaart tijdens stimulatie
- **Stok onmiddellijk** het gebruik wanneer je tijdens gebruik pijn met ademhalen ondervindt.
- Gebruik de wand massager enkel voor stimulatie van het lichaam
- **Doe de wand massager niet het andere personen**
- Gebruik **GEEN** magneten om de wand massager op te warmen of om deze te drogen te laten drogen
- **Stop** de wand massager niet in de mond vanwege verwondingen

Niet in contact!

Niet in contact op met onze service helpdesk per mail op info@ivy.nl

Gedistribueerd door:
Digital Trading Company B.V.
Burgemeester 12,
6101XE, ECH,
Nederland

IVY LUX

Gebruikshandleiding

 8 pinholes

 20 trillingen

 Aan / uit

 USB oplader



