



## EN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES

- Stellen Sie die Taste **BETRIEB ON/OFF** (Z7) auf die **ON**-Position, das Gerät schaltet sich ein und das Display leuchtet auf.
- Halten Sie die Taste **EQ** (19/R17) gedrückt, um Standby zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste **EQ** (17/R17) erneut, um das Gerät wieder einzuschalten.
- Stellen Sie die Taste **BETRIEB ON/OFF** (Z7) auf die **OFF**-Position, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 20 Minuten lang keine Eingabe am Gerät erfolgt.

## FUNKTION AUSWÄHLEN

Wählen Sie die Funktion (BLUETOOTH/ AUX/ USB) durch wiederholtes Drücken der Taste **M** (CD) (17/R13).

Hinweis: Der USB wird nur aktiviert, sofern ein USB-Gerät angeschlossen wurde. Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

## AUDIO-BEDIENELEMENTE

- Betätigen Sie die **EQ** (19/R17)-Taste, um einen voreingestellten Musik-Equalizer zu wählen: **FLAT** (normal) **CLAS** (classic) **ROCK**(rock) **POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC** (dance) **HALL/ SOFT**.
- **REPEAT** (6/R19): Diese Funktionen sind nur im USB-Modus verfügbar.
- **MEGA BASS** (16/R17): Bei Abspielen eines Audiosignals kann ein separater Bass-Modus ausgewählt werden.
- **TON** (18): Drücken Sie diese Taste, wenn ein Audiosignal empfangen wird, um Bass oder Treble auszuwählen; drehen Sie dann den **VOL-Regler** zur Einstellung der Lautstärke.
- **BASS** (R5): Drücken Sie diese Taste während des Empfangs eines Audiosignals, um die Tiefenlautstärke zu konfigurieren. Wählen Sie dann mit den Tasten **VOL+VOL-** (R6) eine Einstellung aus.
- **TREBLE** (R15): Drücken Sie diese Taste während des Empfangs eines Audiosignals, um die Höhenlautstärke zu konfigurieren. Wählen Sie dann mit den Tasten **VOL+VOL-** (R6) eine Einstellung aus.

## WIEDERGABE VON EINEM USB-STICK

- Sie können für die Wiedergabe von MP3-Dateien ein USB-Flashgerät (nicht enthalten) an den USB-Port des Geräts anschließen.
- 1. Schließen Sie ein USB-Gerät an. Das System liest das USB-Gerät und startet automatisch die Musikwiedergabe; im Display erscheint „USB“.
- 2. Um die Wiedergabe der Musik zu unterbrechen (Pause) drücken Sie die Taste **EQ** (6/R9). Um die Musik wieder normal abzuspielen, drücken Sie noch einmal die Taste **EQ** (6/R9).
- 3. Betätigen Sie die Taste **EQ** (19/R16), um nach nächsten Titel zu springen bzw. die Taste **EQ** (7/R8), um zum vorigen Titel zu springen. Drücken Sie die Tasten **EQ** (7/R8) / **EQ** (10/R7) für den schnellen Schuftall innerhalb eines Titels.
- 4. Drücken Sie die Taste **REPEAT** (6/R19), um den aktuellen Titel oder alle Titel wiederholt abzuspielen.

- Hinweise:
  - Das Gerät aktiviert automatisch den USB-Modus und startet die Wiedergabe, sobald ein USB-Flashgerät angeschlossen wird.
  - Dieses Gerät unterstützt folgende Speichergeräte (Quellen): USB-Flashgeräte.
    - Unterstütztes Format: MP3 (32kbps-320kbps), WMA, WAV.
    - Die Höchstzahl der MP3-Dateien auf einem Speichergerät darf 9999 nicht überschreiten.
  - Es sind viele USB-Geräte auf dem Markt erhältlich. Wir garantieren nicht, dass alle Arten von USB-Geräten unterstützt werden. Falls Ihr USB-Gerät nicht unterstützt wird, versuchen Sie es bitte mit einem anderen Modell.

## VERWENDUNG DES EINGANGS FÜR ZUSATZGERÄTE

- Schließen Sie Ihr Audiogerät (z. B. ein iPod/ iPad/ MP3-Player) am AUX-Anschluss an (3.5mm).
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Drücken Sie wiederholt die Taste **M** (CD) (17/ R13), bis im Display „AUX“ erscheint.
- Drücken Sie die Wiedergabe auf dem angeschlossenen Audiogerät.
- Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.
- Trennen Sie das externe Gerät von der AUX-Buchse, um die Wiedergabe zu beenden.

Hinweis: Die Tasten **EQ** / **EQ** / **EQ** sind im Aux-Modus nicht verfügbar; die entsprechenden Funktionen können nur über das verbundene externe Gerät gesteuert werden.

## USB-LADGERÄTE

Das Gerät ist ein USB-Kabel (nicht enthalten) an Ihr Gerät an, und schließen Sie dann den standardmäßigen USB-Stecker an den USB-Ausgang an der Oberseite des Geräts an.

- Hinweise:
  - Die maximale Ausgangsleistung des USB-Ausgangs beträgt DC 5V ~1.0A. Sie können alle wiederaufladbaren USB-Geräte aufladen, die über eine geringere Ladestromverfügung, wie z.B. Handys oder Tablets, usw.
  - Einige Geräte sind möglicherweise nicht kompatibel.

## VERBINDUNGS-AUFBAU UND VERKNÜPFUNG (PAIRING)

Der **Bluetooth**-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markenamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion anderer Geräte, die mit Ihrem Gerät verknüpft waren.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Drücken Sie wiederholt die Taste **M** (CD) (17/ R13), bis im Display „BT“ erscheint.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie „M-1935DJ“ in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsschritte zum Verbindungsaufbau.)

Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach erfolgreicher Kopplung der Geräte ertönt die Anzeige „Connected“.

Typ: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste **EQ** (6/R9) gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann erben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE M-1935 DJ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

**Wiedergabe von Audiodateien von Bluetooth-Geräten**  
Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Geräten aktiv ist.

- Um die Wiedergabe der Musik zu unterbrechen (Pause), drücken Sie die Taste **EQ** (6/R9). Um die Musik wieder normal abzuspielen, drücken Sie noch einmal die Taste **EQ** (6/R9).
- Betätigen Sie die Taste **EQ** (19/R16), um nach nächsten Titel zu springen bzw. die Taste **EQ** (7/R8), um zum vorigen Titel zu springen.

Hinweis: Die Tasten **EQ** / **EQ** / **EQ** funktionieren möglicherweise nicht mit allen Bluetooth Geräten.

## MIKROFON ANSCHLIESSEN UND MITSINGEN

Singen Sie mit, indem Sie ein Mikrofon an einen der beiden MIC-Eingänge (1 / 2) am Gerät anschließen. Drücken Sie den Regler **MIC** (15) für die direkte Wiedergabe des gewünschten Lautstärke.

- MIC** **FIRST** (11/R4): Drücken Sie die Taste **MIC** **FIRST**, die Lautstärke des Mikrofons ist während des Gesangs höher als die Lautstärke der Musik. Drücken Sie die Taste erneut, um fortzufahren.

Hinweis: **MIC** **ECHO** (14): Rotate this knob directly to adjust the echo intensity.

- Falls Sie das Mikrofon zu nah an einen Lautsprecher verwenden, kann ein dröhnendes Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon in solch einem Fall vom Lautsprecher weg.
- Durch Aufprall oder Herunterfallen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schwenken Sie das Mikrofon nicht am Kabel haltend umher.

## LICHTMODUS AUSWÄHLEN

Drücken Sie die Tasten **EQ** (12/R2) / **EQ** (13/R14) wiederholt, um den gewünschten Modus für die vordere Beleuchtung bzw. die Lautsprecherbeleuchtung auszuwählen. Es stehen Modi zur Verfügung für die vordere Beleuchtung und 9 Modi zur Verfügung für die Lautsprecherbeleuchtung. Halten Sie die Taste **EQ** (12/R2) / **EQ** (13/R14) gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung: AC 100-240V ~50/60Hz  
Stromverbrauch: 70W

**BLUETOOTH**  
Bluetooth-Version: V4.2 mit EDR  
Bluetooth 2.402-2.484GHz  
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -3.602 dBm  
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

## FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

### Gerät kann nicht eingeschaltet werden:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Prüfen Sie die Batterie.
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke des M-1935DJ ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

**Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.**

- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste **EQ** gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

## AUHTUNG

- **CAUTION** (VORSICHT) (RISIKO ELEKTROCHOC) DO NOT OPEN: Beachten Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine austauschbaren Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung dieses Geräts einem Fachmann an.
- **CAUTION** (VORSICHT) (RISIKO ELEKTROCHOC) DO NOT OPEN: Das in einem Pfelende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.
- **CAUTION** (VORSICHT) (RISIKO ELEKTROCHOC) DO NOT OPEN: Das Ausstrahlen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

## ACHTUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.

- Wenn Sie Batterien nicht ins Feuer Entorsen Sie leere Batterien unweitgerecht. Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Aufsicht von qualifizierten elektrischen Installateuren Phenomen kann das Produkt, Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammlung. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an den örtlichen Behörden (oder) an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## SELECCIÓN DE FUNCIÓN

La función (BLUETOOTH/ AUX/ USB) será seleccionada pulsando el botón **M** / **CD** (17/R13) repetidamente.

Nota: Solo al conectar un dispositivo USB podrá cambiar al modo USB.

## CONTROLES DE AUDIO

- Pulse el botón **EQ** (19/R11) de forma repetida para seleccionar los diferentes modos: **FLAT** (normal) **CLAS** (classic) **ROCK**(rock) **POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC** (dance) **HALL/ SOFT**.
- **REPEAT** (6/R19) funciones solo funcionan en el modo USB.
- **MEGA BASS** (16/R17): Es un modo separado de graves que puede seleccionarse cuando haya señal de audio.
- **TON** (18): Cuando haya señal de audio, pulse este botón para seleccionar agudos o graves, después, gire la manecilla **VOL** (20) para ajustar al nivel deseado.
- **BASS** (R5): Cuando haya señal de audio, presione este botón para entrar a los ajustes de los efectos de graves. A continuación, presione **VOL+VOL-** (R6) para ajustar el nivel como dese.
- **TREBLE** (R15): Cuando haya señal de audio, presione este botón para entrar a los ajustes de los efectos de agudos. A continuación, presione **VOL+VOL-** (R6) para ajustar el nivel como dese.

## REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

- Podrá conectar una unidad de memoria flash USB (no incluida) al puerto USB de la unidad para reproducir archivos MP3.
- Conecte un dispositivo USB, la unidad leerá el dispositivo USB y reproducirá la música automáticamente al mismo tiempo que "USB" será mostrado en pantalla.
- Durante la reproducción, pulse el botón **EQ** (6/R9) para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **EQ** (6/R9) para reanudar la reproducción.
- Pulse el botón **EQ** (19/R16) para saltar adelante a la siguiente pista y **EQ** (7/R8) para saltar atrás a la pista anterior. Presione **EQ** (7/R8) / **EQ** (10/R7) para moverse por la pista.
- Pulse el botón **REPEAT** (6/R19) para seleccionar la repetición de la pista actual o de todas las pistas.

- Nota:
  - Cuando la memoria USB se conecta, la unidad cambiará automáticamente al modo USB y empezará a reproducirse.
  - La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente):
    - Unidad de memoria flash USB
    - Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps), WMA, WAV.
  - Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 9999.
  - Existen diferentes modelos de dispositivos USB. No podemos garantizar la compatibilidad del aparato con todos los tipos de dispositivos USB. Por ello, si su dispositivo USB no es compatible, inténtelo con otro.

## ÓR UNA FUENTE AUXILIAR

- Conecte su fuente auxiliar (p. ej. reproductor iPod/ iPad/ MP3) a la entrada AUX (3.5mm).
- Cuando la unidad está encendida, Pulse el botón **M** (CD) (17/R13) repetidamente hasta que "AUX" aparezca en el display.
- Empiece la reproducción de su fuente auxiliar.
- Ajuste el volumen al nivel deseado.
- Para detener la reproducción, desconecte su fuente auxiliar de la toma AUX. Nota: Los botones **EQ** / **EQ** / **EQ** no están disponibles en el modo de entrada auxiliar, solo podrá controlarlo desde el dispositivo conectado.

## CARGADOR USB

- Conecte su dispositivo a un cable USB (no incluido) y la clavija USB estándar al puerto de carga USB de la parte superior de la unidad.
- La salida máxima del puerto de carga USB es DC 5V ~1.0A. Podrá cargar cualquier dispositivo USB recargable con una corriente inferior a la indicada, como un smartphone, tabletas, etc.
- Algunos dispositivos podrían ser incompatibles.

## COUPLAGE ET CONNEXION

- Los logos y nombres **Bluetooth**® son marcas registradas que pertenecen a **Bluetooth SIG, Inc.** y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S. tiene sus respectivas marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
- 1. Apague la función del Bluetooth de otros dispositivos que estuvieran asociados a su aparato.
- 2. Cuando la unidad está encendida, Pulse el botón **M** (CD) (17/R13) repetidamente hasta que "bt" aparezca en el display.
- 3. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-1935DJ" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectar consulte el manual de usuario del dispositivo.) Si el dispositivo Bluetoothle solicita una contraseña de acceso, utilice"0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si las unidades se encuentran emparejadas correctamente, escuchará un aviso que dice "Connected" (Conectado).
- 4. Si desea conectar su dispositivo al altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **EQ** (6/R9) para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos de más abajo para establecer una nueva conexión.

Por la presente, NEW ONE S.A.S. declara que el MUSE M-1935 DJ cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/ EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

**Reproducir archivos de audio desde dispositivos Bluetooth**  
Asegúrese de que la conexión Bluetooth entre el aparato y el dispositivo está activada.

- Durante la reproducción, pulse el botón **EQ** (6/R9) para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **EQ** (6/R9) para reanudar la reproducción.
- Pulse el botón **EQ** (19/R16) para saltar adelante a la siguiente pista y **EQ** (7/R8) para saltar atrás a la pista anterior.

Nota: Los botones **EQ** / **EQ** / **EQ** podrán no funcionar con algunos de los reproductores de su fuente Bluetooth.

## PARA CANTAR POR LA TOMA MIC

- Cante a coro con la música conectando el micrófono que se incluye en una de las tomas MIC (1 / 2) de la unidad. Gire el **MIC** **VOL** (15) directamente para ajustar el volumen según sus preferencias.
- MIC** **FIRST** (11/R4): Haga que el volumen del micrófono sea mayor que el volumen de la música mientras canta. Pulse de nuevo el botón para continuar.
- MIC** **ECHO** (14): Gire esta manecilla para ajustar la intensidad del eco.

Nota:

- Si coloca el micrófono cerca del altavoz, podría darse un efecto de eco (retroalimentación acústica), de ser así, aleje el micrófono del altavoz.
- Si golpea o deja caer el micrófono podría dañarlo permanentemente. Resista la tentación de darle vueltas al micrófono por el cable.

## SELECCIONA LOS MODOS DE ILUMINACIÓN

Para seleccionar el modo de iluminación frontal y el modo de iluminación del altavoz, pulse repetidamente el botón **EQ** (12/R2) / **EQ** (13/R14) para cambiar al modo deseado, dispondrá de 8 tipos de modos seleccionables en de iluminación frontal y 9 tipos de modos seleccionables en de iluminación del altavoz. Mantenga presionado **EQ** (12/R2) / **EQ** (13/R14) para apagar la luz.

## FICHA TÉCNICA

Alimentación: AC100-240V ~50/60Hz  
Consumo: 70W

## BLUETOOTH

Versión Bluetooth: V4.2 con EDR  
Bluetooth 2.402-2.484GHz  
Radiofrecuencia (Radiofrecuencia): -3.602 dBm  
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m medidos en espacio abierto (la pared) y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## QUA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

**No hay energia**  
• Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de CA.

**No hay sonido (General)**  
• El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.

**El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.**  
• No está la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.

- La unidad no está en modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón **EQ** hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**CAUTION** (VORSICHT) (RISIKO ELEKTROCHOC) DO NOT OPEN: **ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

- ATENCIÓN**
  - Utilice este aparato en lugares con climas templados.
  - La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
  - Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación y evitar el sobrecalentamiento.
  - Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
  - No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
  - No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
  - No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
  - No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
  - No exponga las pila a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
  - El acceso al enchufe ha de permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desconéctelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.
  - Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario debe interrumpir el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del punto de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

NEW ONE S.A.S