

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- MAATREGELEN, LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral wanneer u hiervoor aanrading zult moeten of de basis veiligheidsmaatregelen zult worden gevraagd anderszels het volgende:

1. Trek altijd onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact.
2. Uit de buurt van water houden.
3. Niet gebruiken tijdens het baden.
4. Plaats of beweeg het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden gootsteen.
5. Plaats het niet in of laat het niet in water of een andere vloeistof vallen.
6. Als een apparaat in het water valt, trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Rijk niet in het water.

WAARSCHUWING: om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen;

1. Het apparaat mag nooit ontbeent worden achtergelaten wanneer het is aangesloten.
2. Het is noodzakelijk om nauwkeurig op te letten wanneer de apparatuur wordt gebruikt door, op, of in de buurt van kinderen of personen met bepaalde handicaps.
3. Gebruik het apparaat alleen voor het bedoelde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant zijn toegestaan.
4. Gebruik het apparaat nooit als het een beschadigd snoer, beschadigd of (in het water) open is, want in het apparaat hangt te staan voor andere elektrische apparaten.
5. Houid het snoer uit de buurt van vuurwonden openvallen.
6. Gebruik het apparaat nooit om het apparaat.
7. Niet buitenshuis gebruiken en niet gebruiken op plaatsen waar aerosol/schuimvrouwen worden gebruikt of waar brandel wordt verspreid.
8. Gebruik geen verengingen met dit apparaat.
9. De kam wordt ook tijdens het gebruik. Laat de ogen en de handen niet in beweging komen met verengingen.

10. Plaats de verengende kam niet dicht op een openvallen hang deze hand is of is aangesloten.
11. Bedenk de kam niet als de temperatuur te hoog is om schade aan het apparaat te voorkomen.

BEMERK DEZE INSTRUCTIES, DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. Gebruiksaanwijzing

1. Plug de stekker in het stopcontact. Het apparaat staat nu op stand-by zonder lampjes.
2. Druk op de AAN/UIT-knop. Het rode lampje gaat branden en blijft knipperen.
3. Druk op de AAN/UIT-knop om de temperatuur (naag midden, hoog) in te stellen. Het lampje stop met knipperen zodra de ingestelde maximale temperatuur is bereikt.
4. Druk 1 seconde op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen. Tip: Het apparaat heeft een elektronische uitschakeltijd van 30 minuten.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

De apparatuur heeft geen speciale onderhouds- of reinigings nodig.

Let op: Voer alleen voorzichtig met het gebruik van het apparaat bij beschadigd of gebrek aan.

TEMPERATUURINSTELLINGEN

De optimale temperatuur om uw haar te stijlen hangt af van uw haartextuur en -conditie. Over het algemeen kunt u de volgende richtlijnen hanteren. Dit zijn richtlijnen en geen advies. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

LAGE TEMPERATUUR:

Fijn haar, gedroogd haar of haar in slechte conditie.

GEMIDDELTE TEMPERATUUR:

Normaal haar.

HOGE TEMPERATUUR:

Zeer zwaar haar.

Zorg er voor dat u de juiste temperatuur instelt.

Zorg er voor dat u de juiste temperatuur instelt.

LET OP DE VOLGENDE ZAKEN VOOR EEN OPTIMAAL EFFECT.

1. Was uw haar met shampoo en conditioner. Zorg dat uw haar droog is en beschadigd is.
2. Film het haar met een laagje olie of een laagje haarolie.
3. Verwarm het haar in secties. De secties moeten gelijk zijn aan de helft van de lengte van de kam en de kam moet de lengte van de kam.
4. Laat de kam op zijn standaard en een warme ondergrond vallen. Om uw haar beter te verwarmen, steek u de stekker in een stopcontact.
5. Druk op de AAN/UIT-knop om aan te geven de gewenste temperatuur. Het rode indicatorlampje begint te knipperen als de kam warm wordt. Verwarm de kam de gewenste temperatuur bereikt, stop het met de kam.
6. Pak een deel van het haar vast en houd het nog een paar seconden vast. De kam is nu warm genoeg om het haar te drogen. De achterkant van de kam moet het haar drogen, dat rond de kam hangt.

Waarschuwing: Laat de kam de hete hand of hoofd niet vasthouden. De kam is niet te branden. Gebruik de kam niet met kinderen of andere onvolwassen personen.

7. Druk de kam ingezogen aan u af en bewaar deze door de hele haarlijn zodat de kam warm blijft door de kam.
8. Reinig de kam met een natte doek. Gebruik de kam niet met kinderen of andere onvolwassen personen.
9. Druk op de AAN/UIT-knop om de kam uit te schakelen na het gebruik.



SCHOONMAKEN

Haar de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen. Was de kam schoon met een doek. Gebruik de kam niet met kinderen of andere onvolwassen personen.

OPBERGEN

Zorg dat het apparaat goed is ingepakt en dat de kam niet beschadigd wordt. Gebruik de kam niet met kinderen of andere onvolwassen personen. Gebruik de kam niet met kinderen of andere onvolwassen personen.