

GDL22-0414-PS-321B-说明书

尺寸：143x210mm 双面印刷

FRIETSNIJDER



VOORZORGSMAATREGELEN

- Lees alle instructies voor gebruik.
- Houd het product uit de buurt van kinderen.
- Plaats het product op een vlakke ondergrond. Onjuist gebruik kan schade of letsel veroorzaken.
- Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht. Dit kan schade of letsel veroorzaken.
- Plaats geen vreemde voorwerpen zoals vorken, messen, lepels in de frietsnijder. Dit kan schade of letsel veroorzaken.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer de frietsnijder in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Onjuist gebruik of het laten vallen van de frietsnijder kan het leiden tot defecten aan het product.

INHOUD



- 1 Hoofddeelte
- 2 Handvat
- 3 Pers
- 4 Bevestigingsas
- 5 Snijrooster
- 6 Bevestigingsschroef

VOOR GEBRUIK



1. Til de hendel op



2. Draai de schroef tegen de klok in



3. Haal het snijrooster eruit



4. Duw de bevestigingsas naar buiten



5. Laat de hendel los



6. Druk op de clip om de pers los te maken

HOE TE GEBRUIKEN



1. Steek de pers in de handgreep, vervolgens hoort u een klinkgeluid.



2. Plaats het messen inzetstuk op de hoofdhandgreep. (Beide zijden van het messen stuk kunnen gebruikt worden.)



3. Draai de schroef vast aan de hoofdhandgreep.

⚠ Let op: Raak het snijrooster NIET rechtstreeks met uw handen aan! Dit kan schade of letsel veroorzaken.

TIPS VOOR GEBRUIK



Het snijrooster kan alleen worden geplaatst als de handgreep omhoog staat.



Bereid aardappelen (of groente) voor door grote stukken eerst door midden te snijden, zodat deze goed in het snijgedeelte passen. Plaats nooit het vlakke stuk van de gesneden aardappel (of groenten) tegen het mes. Plaats altijd de bolle kant van de aardappel tegen het mes.



Indien de aardappel (of groente) vast komt te zitten op het mes laat dan de hendel los en druk opnieuw.

Als u zoete aardappelen wilt snijden, kook de zoete aardappelen dan tot ze half gaar zijn of stop ze 1 minuut in de magnetron. Gebruik de snijder niet om rauwe, zoete aardappelen te snijden. Reinig de frietsnijder niet met een temperatuur warmer dan 60 °C.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam	PS - 321 B	Materiaal	ABS/PP/SS420j2
Modelnummer	PS - 321 B	Artikelgewicht	426 g
Afmetingen	261 x 125 x 125 mm		