



JECF0300

HOOFDBESTANDELEN

1. AAN knop.
2. Veiligheid drukknop.
3. Indicator voor dikte van de plakjes.
4. Dikteregelaar voor plakjes.
5. Opvouwbaar platform.
6. Verschuifbare slede afscherming.
7. Schild-aandrukker groep.
8. Lemmet.
9. Snijgeleider.
10. As van het blad.
11. Beschermkap.

ATTENTIE

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u uw toestel voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstige vragen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij toezicht hebben gekregen of instructie over het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid en het mogelijke risico van dit apparaat.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet op het lichtnet aan zonder te controleren of de spanning op het typeplaatje en die van uw huishouden gelijk zijn.

- ZEER BELANGRIJK: Dompel de snijmachine niet onder in water.
- ATTENTIE: Het mes is zeer scherp. Behandel het zeer voorzichtig. Zet na gebruik altijd de snijgeleider op het minimum.
- Gebruik altijd de beschermkap (11), het glijschild (6) en de schild-aandrukker (7) op zijn plaats, alleen te vermijden in geval de grootte of de vorm van het voedsel het niet toelaat dat het in gebruik is.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voor montage/demontage of bij het schoonmaken.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is ontworpen voor intermitterend gebruik. Het mag niet langer dan 3 minuten ononderbroken worden gebruikt. Laat het apparaat na deze periode afkoelen.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Het schoonmaken en het onderhoud dat door gebruikers wordt gedaan, mag niet worden gedaan door kinderen zonder enig toezicht.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn naverkoopdienst of gelijkaardig gekwalificeerd personeel, om gevaar te vermijden.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Maak het toestel schoon voor het eerste gebruik.
- Zet het inklapbare plateau (5) in horizontale positie.
- Steek het snoer door het gat in de basis, zodat de snijmachine volledig vlak ligt.
- Plaats, drukkend op de beschermkap (11) in het glijschild (6). (Afb. A)
- Plaats het schild van de schuifwagen (6) in het platform (5). Plaats daartoe het meenemerschild loodrecht op het plateau door de onderste flens van het meenemerschild in de onderste geleiding van het plateau te laten vallen en draai het in de horizontale stand. Schuif het naar voren en naar achteren om het correct vast te zetten.
- Om de slede te verwijderen, spoelt u hem rechtop en verwijdert u hem.
- Stel de gewenste dikte in met de dikteregelaar (4). De dikte-indicator (3) kan als leidraad worden gebruikt.
- Plaats het voedsel op de schuifwagen (6) en druk het met de schild-afduwgroep (7) lichtjes op op de snijgeleider (9).
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Om het apparaat in gebruik te nemen drukt u eerst met de wijsvinger van uw linkerhand op de veiligheidstoets (2) en vervolgens met de duim op de AAN-toets (1) drukken.
- Terwijl de snijmachine in werking is, beweegt u het glijschild naar voren en naar achteren.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u overgaat tot het schoonmaken van het apparaat, dient u ervoor te zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- De afscherm-drukker groep (7) en het plateau (5) kunnen met water en zeep worden gereinigd. Gebruik nooit de afwasmachine.
- Het plateau kan van de behuizing van de snijmachine worden verwijderd om te worden gereinigd. Klap het plateau in en neem het en verwijder het vanaf de linker onderzijde.
- Om het terug te plaatsen eerst de rechterkant erop zetten en dan de linkerkant indrukken.
- Het mes (8) en de slede (6) kunnen met een vochtige doek worden schoongemaakt.
- Van tijd tot tijd is het handig om het mes te verwijderen voor een grondige reiniging. Om dit te doen, draai de as van het mes (10) naar rechts ongeveer 45° en neem het voorzichtig uit. Om het terug te plaatsen, laat u de flenzen van de as samenvallen en naar links draaien.
- Gebruik geen schurende of chemische producten, metaalsponsjes, enz. die het oppervlak van het apparaat kunnen aantasten.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.