



DUMMY CAMERA

OUTDOOR USE

CDB22

Home is not a place, it's a feeling

EN Position the camera in the location you want to mount it, and mark the screw holes on the surface. Drill holes into the surface and screw the camera into place. If you are mounting to a wooden surface, then screw the camera directly to the surface. If you are mounting to a masonry surface (bricks, concrete or similar) then you will need to use the included wall plugs.

DE Bestimmen Sie den Montageort und markieren diese Position durch die beiden Bohrlöcher. Bohren Sie Bohrlöcher in den markierten Stellen. Nutzen Sie die beigelegten Dübel, damit die Schrauben sicheren Halt haben. Setzen Sie die Kamera an die markierte Stelle und drehen Sie die Schrauben vollständig ein, so ist das Gerät ordnungsgemäß installiert. Wir empfehlen Ihnen, den Aufkleber an einer gut sichtbaren Stelle zu platzieren

NL Plaats de camera op de locatie waar u het wilt monteren en markeer de schroefgaten op het oppervlak. Boor gaten en bevestig de camera met de meegeleverde schroeven. Als u de camera op een houten oppervlak wilt monteren, schroeft u de camera direct in het oppervlak. Als u de camera op bakstenen, beton e.d. wilt monteren, moet u de meegeleverde pluggen gebruiken.

PL Placez l'appareil photo dans l'emplacement que vous souhaitez le monter et marquez les trous de vis sur la surface pour positionner les vis. Ensuite, utilisez les vis appropriées pour la surface sur laquelle vous réparez la caméra, visser la caméra en place. Si vous montez sur une surface en bois, visser la caméra directement sur la surface. Si vous montez sur une surface de maçonnerie (briques, béton ou similaire), vous devrez utiliser les bouchons muraux inclus.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

