



## Gebruiksaanwijzing.

### Bevochtigen:

- Klik op de functietoets om in te schakelen.
- Druk nogmaals om te schakelen naar interval spray (spray 3 seconden stop 3 seconden)
- Druk nogmaals op de functietoets om weer uit te schakelen.

### Verlichting:

- Druk 1,5 seconden op de functietoets om de verlichting in te schakelen. Verschillende kleurvarianties verschijnen.
- Druk nogmaals 1,5 seconden lang om de lichtmodus uit te schakelen.

### Timer functie:

- Na 8 uur schakelt de bevochtigingsfunctie uit.
- Na 12 uur schakelt de interval spray uit.

### Belangrijk:

Voor het eerste gebruik dient de katoenen staaf minimaal 1 minuut ondergedompeld te worden in het water.

Inhoud van de verpakking: 1 luchtbevochtiger, 1 USB-kabel, 1 katoenen staaf, 1 gebruiksaanwijzing.

### Voorzorgsmaatregelen:

1. Voeg water toe voordat u deze machine gebruikt. Gebruik geen bevochtiging in geval van watertekort.
2. Als u water wilt toevoegen tijdens het bevochtigen, Zet dan eerst het apparaat uit.
3. Voor het gebruik van de waterkwaliteit van de machine bevelen wij het gebruik van mineraalwater en schoon water aan.
4. Als de spray minder wordt, vervang dan het katoenen staafje en let hier goed op het veertje die in de houder zit. Reinig regelmatig het oppervlak.
5. Deze machine kan niet worden gebruikt voor kinderen jonger dan 10 jaar.

