

Handleiding Insectenlamp

Nederlands

Gebruiksaanwijzing:

1. Gebruik dit apparaat om insecten zoals muggen en vliegen aan te trekken en ze zonder gevaar te verdelgen.
2. Bij gebruik niet schadelijk voor mens en huisdier, werkt reukloos en maakt geen gebruik van giftige stoffen.
3. Veilig, zuinig en krachtig.
4. Ook te gebruiken als verlichting.
5. Speciaal voor in huis, openbare ruimtes, campings, boerderijen etc.

Waarschuwingen:

1. Niet met de handen of metalen voorwerpen in de lamp komen om een elektrische schok te vermijden.
2. Houd een veilige afstand tot de metalen bedrading.
3. Raak na het uitschakelen van de lamp de binnenste bedrading niet meteen aan. Er kan nog stroom op de bedrading staan. Laat de bedrading eerst ontladen.
4. Om bij vervanging van de lichtbuis (tube) een elektrische schok te vermijden, moet eerst de elektriciteit worden uitgeschakeld, b.v. door eerst de stekker uit de lamp te halen. Gebruik vervolgens een schroevendraaier (houd het plastic handvat vast) om de elektriciteit te ontladen die mogelijk is achtergebleven op de elektrische draad.
5. De insectenlamp is niet waterproof.
6. Bij gebruik van een lager voltage dan 230V kan de tube plotseling gaan flikkeren.
7. Bij goed gebruik is de insectenlamp veilig.
 - Lamp alleen gebruiken bij normale Voltage.
 - Schakel het apparaat niet uit met natte handen en kom niet met natte handen aan het snoer.
 - Verplaats het apparaat niet als het bijgeleverde snoer nog in het stopcontact zit.
 - Gebruik het apparaat volgens de voorschriften.
 - Bij geen gebruik, het apparaat niet aanzetten.
 - Stop met gebruik als het apparaat beschadigd is en doe het lamp met het bijgeleverde snoer in de doos.
 - Een geregeld onderhoud van het apparaat is noodzakelijk. De lamp moet geregeld worden schoongemaakt.
 - Houd het apparaat onder toezicht van volwassenen en buiten bereik van kinderen en huisdieren..
 - Plaats het apparaat niet op hete oppervlakten, bijv kookplaten ovens etc. (het materiaal kan smelten).
8. Gebruik de lamp niet in schuren en stallen.

Voor reclamaties compleet en schoon inleveren.



STORINGEN EN REPARATIE

Volg de volgende instructies op als er problemen zijn:

PROBLEEM	REDEN	REPARATIE
De lamp brandt niet	De zekering is kapot.	Plaats nieuwe zekering.
	De lamp is kapot.	Plaats nieuwe lamp.
	De gelijkrichtcel is stuk.	Vervang deze cel.
Het elektrische circuit valt uit	De hoogspanningsdraad is los van de printplaat.	Soldeer de draad weer aan de printplaat.
	De transformator heeft kortsluiting.	Vervang deze transformator.