



- EN Requires 2 new AAA Batteries
- DE Benötigt 2 neue AAA Batterien
- FR Fonctionne avec 2 piles AAA neuves
- ES Requiere 2 pilas AAA nuevas
- PT Requer 2 pilas AAA novas
- IT Richiede 2 nuove pile AAA
- NL Vereist 2 nieuwe AAA-batterijen
- DA Kræver 2 nye AAA-batterier
- NO Kræver 2 nye AAA-batterier
- SV Kräver 2 nya AAA-batterier
- FI Vaatii 2 uutta AAA-paristoa
- EL Απαιτείται με 2 μπαταρίες AAA νέα
- RU Требуется 2 новые батарейки типа AAA
- TR 2 yeni AAA Pili gerektirir
- PL Wymaga 2 baterii AAA nowych
- CZ Vyžaduje 2 nové AAA baterie
- HU Szükség van 2 új AAA elem
- SK Vyžaduje 2 nové AAA batérie
- HR Zahtijeva 2 nove AAA baterije
- RO Necesita 2 baterii AAA noi
- BG Изисква 2 батерии тип AAA



1

Code List

ON

2

SETUP (3 sec.)

3

Code Search

(Accent) 0 0 3 7

4

Learning (copy)

POWER

ENGLISH

Code Set up

(Example: To set up the ONE FOR ALL REMOTE for your television)

- Find the **four-digit device code for your device** (e.g. Accent television) in the **Code list**. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. If your brand is not listed at all please try the Code Search. Make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Enter your **four-digit device code** using the number keys (e.g. TV - Accent code **0037**). The red LED lights up twice.
- Now, **aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER**. If your device switches off, the **ONE FOR ALL REMOTE** is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand.

If none of the codes listed for your brand work please try the Code Search. The Code Search may also work if your brand is not listed at all.

ENGLISH

Code Search

The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL. The Search Method may also work if your brand is not listed at all.

- Switch on your television (not on standby).
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press **9 9 1**. The red LED will blink twice.
- Next, press **POWER**.
- Aim the ONE FOR ALL at your Television. Now press **CH+** over and over, until your television turns off (everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.
- As soon as your television turns off, press the **SETUP** key to store the code.

ENGLISH

Learning (copy)

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below:



- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press **9 7 5**
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – The red LED will blink continuously.
- Press and release the corresponding key on the original remote, for example Power.
- The red LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.

ENGLISH

Code Set up

(Example: To set up the ONE FOR ALL REMOTE for your television)

- Repeat steps 3 and 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
 - When you learned all the functions you require, press and hold the **SETUP** key until the red LED blinks twice.
- If the red LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 3.
 - If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.

How to delete a learned function to obtain the original function?

- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press **9 7 6**.
- Press the key to be deleted (e.g. red key) twice.

DEUTSCH

Einstellen der Codes

(Beispiel: So programmieren Sie die ONE FOR ALL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

- Ermitteln Sie den **Code für Ihr Gerät** (z.B. **Accent Fernsehgerät**) in der CodeListe. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).
- Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Geben Sie den ersten für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein (z.B. TV Accent = **0037**).
- Richten Sie die **ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie POWER (AN/AUS Taste)**. Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn keiner der für Ihre Marke aufgeführten Codes funktioniert versuchen Sie bitte den Code Suchlauf. Der Code Suchlauf ist auch brauchbar, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

DEUTSCH

Code Suchlauf

Mit dem Code Suchlauf können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Den Code Suchlauf kann auch funktionieren, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht).
- Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.
- Drücken Sie dann **POWER**.
- Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät. Drücken Sie dann **CH+** immer wieder, bis das Fernsehgerät abschaltet (jedes Mal, wenn Sie die Taste CH+ drücken, sendet die ONE FOR ALL ein POWER-Signal aus dem nächsten Code im Speicher). Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal), haben Sie also bitte Geduld.
- Wenn Ihr Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie die Taste **SETUP**, um den Code zu speichern.

DEUTSCH

Kopieren

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:



- Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 7 5**.
- Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die Ein/Aus-Taste für den Fernseher). Die rote LED blinkt dauerhaft.
- Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los, z. B. die Ein/Aus-Taste.

FRANÇAIS

Programmation des codes

(Exemple : configuration de la TÉLÉCOMMANDE ONE FOR ALL pour la télévision)

- Trouvez le **code de votre appareil** (p. ex. **téléviseur Accent**) dans la liste des codes. Les codes sont répertoriés par type d'appareil et par nom de marque. Le code le plus courant apparaît en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).
- Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Entrez votre **code d'appareil à quatre chiffres** avec les touches numériques (p. ex. le code Accent **0037**). La DEL rouge clignote deux fois pour confirmer l'enregistrement du code.
- Maintenant, **pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil et appuyez sur OFF**. Si votre appareil s'éteint, la ONE FOR ALL est prête à l'utiliser. Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant un autre code répertorié sous votre marque.

Pour supprimer une fonction apprise et rétablir la fonction d'origine.

- Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur les touches **9 7 6**.
- Appuyez deux fois sur la touche à supprimer (la touche rouge, par exemple).

FRANÇAIS

Méthode de recherche

La méthode de recherche vous permet de rechercher le code de votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL. La méthode de recherche peut fonctionner même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

- Allumez votre téléviseur (pas en veille).
- Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.
- Appuyez ensuite sur **POWER**.
- Pointez la ONE FOR ALL vers votre téléviseur. Appuyez maintenant à plusieurs reprises sur **Chaine +**, jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne (à chaque appui sur la touche **Chaine +**, la ONE FOR ALL envoie le signal **POWER** du code suivant contenu dans la mémoire). Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.
- Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **SETUP** pour mémoriser le code.

FRANÇAIS

Apprentissage

Il est possible de copier n'importe quelle fonction d'une télécommande opérationnelle sur votre télécommande One For All. Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d'origine et que celles-ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécommande d'origine doit se trouver à une distance d'environ 3 cm de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci (voir illustration ci-dessous).



- Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur les touches **9 7 5**.
- Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction à copier (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant rouge clignote alors de manière continue.

ESPAÑOL

Configuración de códigos

(Ejemplo: configuración del MANDO A DISTANCIA ONE FOR ALL para la televisión)

- Busque el **código correspondiente a su aparato** (por ejemplo **Televisión Accent**) en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Introduzca el **código del aparato de cuatro dígitos** utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código **0037**). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.
- Ahora, **apunte con el ONE FOR ALL a su aparato y pulse OFF**. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL a está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que correspondía a la marca.

Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato O si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.

ESPAÑOL

Método de búsqueda


El Método de Búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del ONE FOR ALL. El Método de Búsqueda también puede resultar útil si la marca en cuestión ni siquiera aparece en la lista.

- Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
- A continuación, pulse **POWER**.
- Apunte con el ONE FOR ALL hacia el televisor. Ahora pulse **Channel +** una y otra vez, hasta que se apague el televisor (cada vez que se pulsa la tecla **Channel +**, el ONE FOR ALL enviará una señal de CONEXIÓN desde el siguiente código de la memoria). Podría llegar a pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150), de modo que sea paciente.
- Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **SETUP** para almacenar el código.

ESPAÑOL

Aprendizaje

Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de otros mandos a distancia. Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tengan pilas. Para programar funciones, el mando original debe estar aproximadamente a 3 cm del mando OFA, apuntando hacia él como se muestra abajo:



- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 7 5**.
- Pulse y suelte el botón que quiere que aprenda la función (por ejemplo, el botón de encendido TV); el LED rojo parpadeará continuamente.

ESPAÑOL

Configuración de códigos

(Ejemplo: configuración del MANDO A DISTANCIA ONE FOR ALL para la televisión)

- Busque el **código correspondiente a su aparato** (por ejemplo **Televisión Accent**) en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Introduzca el **código del aparato de cuatro dígitos** utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código **0037**). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.
- Ahora, **apunte con el ONE FOR ALL a su aparato y pulse OFF**. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL a está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que correspondía a la marca.

Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato O si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.

ESPAÑOL

Método de búsqueda


El Método de Búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del ONE FOR ALL. El Método de Búsqueda también puede resultar útil si la marca en cuestión ni siquiera aparece en la lista.

- Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
- A continuación, pulse **POWER**.
- Apunte con el ONE FOR ALL hacia el televisor. Ahora pulse **Channel +** una y otra vez, hasta que se apague el televisor (cada vez que se pulsa la tecla **Channel +**, el ONE FOR ALL enviará una señal de CONEXIÓN desde el siguiente código de la memoria). Podría llegar a pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150), de modo que sea paciente.
- Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **SETUP** para almacenar el código.

ESPAÑOL

Aprendizaje

Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de otros mandos a distancia. Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tengan pilas. Para programar funciones, el mando original debe estar aproximadamente a 3 cm del mando OFA, apuntando hacia él como se muestra abajo:



- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 7 5**.
- Pulse y suelte el botón que quiere que aprenda la función (por ejemplo, el botón de encendido TV); el LED rojo parpadeará continuamente.

PORTUGUÊS

Configuração de código

(Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu televisor)

1. Consulte o código do seu dispositivo (ex. **Televisão Accent**) Na lista de códigos. Os códigos estão listados por tipo e marca da televisão. O código mais conhecido está indicado em primeiro lugar. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
3. Introduza o seu código de quatro dígitos do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. **Accent código 0037**). O LED vermelho piscará duas vezes para confirmar que o código fica guardado.
4. Agora, Aponte o **ONE FOR ALL** para o seu dispositivo e prima **OFF**. Se a sua televisão se apagar, o seu **ONE FOR ALL** está pronto a operar o seu aparelho. Se o seu dispositivo não responder, repita os passos 1-5 com cada código listado para a sua marca de televisão.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Método de busca

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo esquadrihando por todos os códigos contidos na memória do **ONE FOR ALL**. O Método de Busca também pode funcionar se a sua marca não estiver listada.

1. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
3. Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
4. A seguir, pressione **POWER**.
5. Aponte o **ONE FOR ALL** para o seu televisor. Em seguida, pressione Canal + continuamente, até que o seu televisor se desligue (sempre, que pressionar a tecla **Canal +**, o **ONE FOR ALL** envia um sinal **POWER** do código seguinte da memória). Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.
6. Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla **SETUP** para guardar o código.

Programação

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando One For All. Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes têm pilhas com carga. Para programar as funções, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:



1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
2. Prima **9 7 5**.
3. Prima e solte o botão cuja função deseja programar (por exemplo, o botão de alimentação da TV) – O LED vermelho pisca continuamente.

PORTUGUÊS

4. Prima e solte o botão correspondente no comando original, por exemplo, Alimentação.
5. O LED vermelho pisca duas vezes para indicar que o botão foi programado corretamente.
6. Repita os passos 3 e 4 para cada botão que pretende programar. Lembre-se que de pode programar a partir de vários comandos mas só pode programar uma função por botão.
7. Quando tiver programado todas as funções de que precisa, mantenha o botão **SETUP** pressionado até que o LED vermelho pisque duas vezes.

- Se o LED vermelho pisca lentamente no passo 5, a função não foi programada corretamente. Volte a tentar a partir do passo 3.
- Se perceber que um ou mais botões não funcionam corretamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.

Como eliminar uma função transferida para recuperar a função original?

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
2. Prima **9 7 6**.
3. Prima a tecla que pretende eliminar (por ex., a tecla vermelha) duas vezes.

ITALIANO

Configurazione codice

(esempio: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore)

1. **Trovare il codice per il proprio dispositivo (es. televisore Accent)** nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per tipo di apparecchio e nome del marchio. Il codice più conosciuto è indicato per primo. Verificare che il proprio apparecchio sia accessibile (non in standby).
2. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
3. **Inserire il codice dell'apparecchio a quattro cifre** utilizzando i tasti numerici (es. codice **Accent 0037**). Il LED rosso s'illuminerà due volte per confermare che il codice è stato memorizzato.
4. **Puntare ora il ONE FOR ALL verso il proprio dispositivo e premere OFF**. Se il dispositivo si spegne, il **ONE FOR ALL** è pronto per farlo funzionare. Se l'apparecchio non risponde, seguire i passi da 1 a 5 con ciascun codice indicato per il marchio.

Se nessuno dei codici indicati per il proprio marchio è in grado di far funzionare il dispositivo, OPPURE se il marchio non è indicato, provare il metodo di ricerca.


Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del **ONE FOR ALL**. Il Metodo di Ricerca può funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

1. Accendere il televisore (non in standby).
2. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
3. Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.
4. Successivamente, premere **POWER**.
5. Puntare il **ONE FOR ALL** verso il televisore. Ora premere ripetutamente **Canale +** fino a quando il televisore si spegne (ogni volta che si preme il tasto **Canale +** il **ONE FOR ALL** emetterà un segnale **POWER** dal codice successivo contenuto in memoria). Può essere necessario premere molte volte questo tasto (fino a 150 volte), quindi occorre avere un po' di pazienza.
6. Non appena il televisore si spegne, premere il tasto **SETUP** per memorizzare il codice.

Apprendimento

Il telecomando One For All può apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti. Per fare in modo che le funzioni vengano apprese, il telecomando originale dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 3 cm dal telecomando OFA ed essere rivolto verso quest'ultimo come mostrato di seguito:



1. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
2. Premere **9 7 5**.
3. Premere e rilasciare il tasto a cui si desidera associare una funzione (ad esempio il tasto di accensione del televisore). Il LED rosso lampeggerà in modo costante.

ITALIANO

4. Premere e rilasciare il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione.
5. Il LED rosso lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata al tasto correttamente.
6. Ripetere i passaggi 3 e 4 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola funzione.
7. Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto **SETUP** finché il LED rosso non lampeggia due volte.

- Se il LED rosso lampeggia una volta in maniera prolungata al passaggio 5, la funzione non è stata appresa correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 3.
- Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.

Come è possibile eliminare una funzione copiata per tornare a quella originale?

1. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
2. Premere **9 7 6**.
3. Premere due volte il tasto da eliminare (ad esempio il tasto rosso).

NEDERLANDS

Codes instelling

(Voorbeeld: installatie van de ONE FOR ALL-afstandsbediening voor uw televisie)

1. **Zoek de code voor uw apparaat (bijvoorbeeld Accent televisie)** in de code lijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
2. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
3. **Geef uw viercijferige apparaatcode** op met de cijfertoetsen (bijvoorbeeld **Accent code 0037**). De rode LED knippert twee keer om te bevestigen dat de code is opgeslagen.
4. **Richt nu de ONE FOR ALL op uw apparaat en druk op OFF**. Als uw apparaat uitgaat, is de **ONE FOR ALL** gereed om het te bedienen. Als uw apparaat niet reageert, volg t stap 1-5 met elke code die voor uw merk wordt vermeld.

Als geen van de codes die voor uw merk worden vermeld, voor uw apparaat werkt, OF als uw merk helemaal niet wordt vermeld, probeert u de zoekmethode

Zoekmethode

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de **ONE FOR ALL** te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
2. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
3. Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.
4. Druk vervolgens op **POWER**.
5. Richt de **ONE FOR ALL** op de televisie. Druk nu meermalen op **Kanaal +** totdat de televisie uitgaat (telkens wanneer u op de toets **Kanaal +** drukt, stuurt de **ONE FOR ALL** een **POWER-signal** van de eerstvolgende code in het geheugen). Mogelijk moet u vele malen op deze toets drukken (tot 150 keer), dus wees geduldig.
6. Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de toets **SETUP** om de code op te slaan.

Programmeren

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de **One For All**-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:



1. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
2. Druk **9 7 5**.
3. Druk op de toets die u wilt programmeren en laat deze los (bijvoorbeeld de aan/uit-toets voor de tv). Het rode lampje blijft knippen.

NEDERLANDS

4. Druk op de bijbehorende toets op de originele afstandsbediening en laat deze los, bijvoorbeeld de aan/uit-toets.
5. Het rode lampje knippert twee keer om aan te geven dat de toets is geprogrammeerd.
6. Herhaal stap 3 en 4 voor elke toets die u wilt programmeren. Let op: u kunt toetsen van meerdere afstandsbedieningen programmeren, maar per toets kunt u slechts één functie gebruiken.
7. Wanneer u alle gewenste functies hebt geprogrammeerd, houdt u de toets **SETUP** ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert.

- Als het rode lampje bij stap 5 één keer lang knippert, is de functie niet juist geprogrammeerd. Begin opnieuw bij stap 3.
- Als een of meerdere toetsen na het instellen niet goed werken, kunt u de toetsen altijd opnieuw programmeren door de procedure vanaf stap 1 te herhalen.

Hoe kunt u een geleerde functie verwijderen en de oorspronkelijke functie herstellen?

1. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
2. Druk op **9 7 6**.
3. Druk tweemaal op de toets die u wilt verwijderen (bijv. de rode toets).

DANSK

Opsætning af kode

(Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN til dit tv)

1. **Find den firecifrede enhedskode til din enhed (f.eks. Accent-tv) på kodelisten.** Koden står opført efter enhedstype og mærkenavn. Den mest populære kode står opført først. Kontroller at enheden er slått på (ikke i standby). Hvis merket ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
2. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Indtast den firecifrede enhedskode ved brug af nummertasterne (f.eks. TV -Accent, kode 0037). Den røde lysdiode slukkes. Hvis den røde lysdiode blinker, er tallet forkert.
4. Derefter skal du rette **ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN mod enheden og trykke på POWER**. Hvis enheden slukkes, er **ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN** klar til at betjene enheden. Hvis det ikke slukkes, vil enheden forsøge at bruge den næste kode, der er angivet for dit mærke.

Hvis ingen af de koder, der er angivet for dit mærke, virker, skal du benytte kodesøgningen. Kodesøgningen kan også fungere, selv om dit mærke slet ikke er angivet.

Søgemetoden

Med Søgemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scanne gennem alle koderne, som er gemt i hukommelsen i **ONE FOR ALL**. Søgefunktionen kan også virke, hvis dit apparats mærke slet ikke er opført på listen.

1. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
2. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Tryk **9 9 1**. Den røde LED blinker to gange.
4. Tryk dernæst på **POWER**.
5. Ret **ONE FOR ALL** mod dit fjernsyn. Tryk nu **Kanal +** igen og igen, indtil dit fjernsyn slukker (hver gang du trykker på tasten **Kanal +**, sender **ONE FOR ALL** et **POWER** signal fra den næste kode, der ligger i hukommelsen). Du er måske nødt til at trykke på denne tast mange gange (op til 150 gange), så du må være tålmodig.
6. Så snart dit fjernsyn slukker, skal du trykke på tasten **SETUP** for at gemme koden.

Læring

Din **One For All**-fjernbetjening kan lære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjening ved hånden og at deres batterier virker. For at lære funktioner skal den oprindelige fjernbetjening være ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



1. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
2. Tryk på **9 7 5**.
3. Tryk på den tast, du ønsker skal lære en funktion, og slip den igen (f.eks. knappen Tænd/sluk tv) – den røde LED blinker konstant.

DANSK

4. Tryk på og slip den tilsvarende knap på den originale fjernbetjening, f.eks. Tænd/sluk.
5. Den røde LED blinker to gange for at indikere, at knappen har lært funktionen korrekt.
6. Gentag trin 3 og 4 for hver knap, du vil lære en funktion – husk, at du kan lære funktioner fra flere fjernbetjening, men kun én funktion pr. knap.
7. Når du har indlært alle de funktioner, du har brug for, skal du trykke på knappen **SETUP**, indtil den røde LED blinker to gange.

- Hvis den røde LED viser ét lang blink i trin 5, blev funktionen ikke lært korrekt, og du skal prøve igen fra trin 3.
- Hvis du oplever, at én eller flere knapper ikke virker korrekt efter du har indstillet dem, kan du til enhver tid gå tilbage til tilstanden indlæring og gentage proceduren fra trin 1.

■ Hvordan sletter jeg en overført funktion for at få den originale funktion?

1. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
2. Tryk på **9 7 6**.
3. Tryk to gange på den tast, der skal slettes (f.eks. den røde tast).

NORSK

Konfigurasjon av kode

(Eksempel: Konfigurere ONE FOR ALL-fjernkontrollen for TVen din)

1. **Finn den firecifrede enhetskoden for enheten din (f.eks. Accent-TV) i kodelisten.** Kodene står opført etter enhedstype og merkenavn. Den mest populære koden står opført først. Kontroller at enheten er slått på (ikke i standby). Hvis merket ditt ikke er på listen i det hele tatt, må du prøve kodesøket. Kontroller at utstyret er slått på. Hvis ikke slår du det på manuelt.
2. Trykk og hold nede **SETUP**-tasten til den røde lysdioden under **PÅ/AV**-tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
3. Inn den firecifrede enhetskoden ved hjelp av tallknappene (f.eks. TV, Accent – kode 0037). Den røde lampen slukkes. Hvis den røde lampen blinker, er koden feil.
4. Deretter sikter du **ONE FOR ALL-fjernkontrollen mot enheten og trykker på POWER**. Hvis enheten slår seg av, er **ONE FOR ALL-fjernkontrollen** klar til å betjene enheten din. Hvis enheten ikke slår seg av, prøver du den neste koden som er oppført for merket ditt.

Hvis ingen av kodene på listen for merket ditt fungerer, må du prøve kodesøket. Kodesøket kan også fungere hvis merket ditt ikke står på listen i det hele tatt.

Søkemetoden

Søkemetoden gjør det mulig å finne koden til ditt apparat ved å skanne alle kodene som er lagret i minnet til **ONE FOR ALL**. Søkemetoden kan også virke selv om ditt merke ikke er oppført.

1. Kontroller at utstyret er slått på. Hvis ikke slår du det på manuelt.
2. Trykk og hold nede **SETUP**-tasten til den røde lysdioden under **PÅ/AV**-tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
3. Trykk **9 9 1**. Den røde lysdioden blinker to ganger.
4. Trykk **POWER**.
5. Pek med **ONE FOR ALL** på TV-en din. Trykk så **Kanal +** igjen og igjen, til TV-en slås av (hver gang du trykker **Kanal +**, sender **ONE FOR ALL** ut signalet **PÅ/AV** fra den neste koden i minnet). Det kan hende du må trykke denne tasten mange ganger (opp til 150 ganger), så vær tålmodig.
6. Når TV-en slår seg av, trykk **SETUP**-tasten for å lagre koden.

Oppæring

One For All-fjernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra enhver annen fungerende fjernkontroll. For å gjøre dette må du først sørge for at du har alle de originale fjernkontrollene fremme, og at de ikke er tomme for batteri. For å lære funksjoner må den originale fjernkontrollen være omtrent 3 cm fra OFA-fjernkontrollen, og peke mot den som vist under:



1. Trykk og hold nede **SETUP**-tasten til den røde lysdioden under **PÅ/AV**-tasten blinker to ganger (den røde LEDen kommer at blinka en gång och sedan två gånger).
2. Trykk på **9 7 5**.
3. Trykk og slipp knappen du vil skal lære en funksjon (for eksempel TV-ens **PÅ/AV**-knapp) – Den røde lampen vil blinke kontinuerlig.

NORSK

Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in ONE FOR ALL-fjärrkontrollen för din tv)

1. **Hitta koden för din apparat (t.ex. Accent Television)** i kodlistan. Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
2. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
3. **För in din fyrsiffriga apparatкод med hjälp av nummernapparna (t.ex. Accent код 0037)**. Den röda LED-knappen kommer att blinka två gånger för att bekräfta att koden har sparats.
4. **Sikta nu med din ONE FOR ALL på apparaten och tryck på AV-knappen**. Om apparaten stängs av är din **ONE FOR ALL** klar att användas. Om din apparat inte svarar, följ steg 1 – 5 med varje kod som finns upptagen för ditt märke.

Om ingen av koderna som finns upptagna för ditt märke styr din apparat ELLER om ditt märke inte finns med alls, prova Sökmotoden.


Sökmetoden

Sökmotoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till din **ONE FOR ALL**. Sökmotoden kan också användas om ditt märke inte finns med alls.

1. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
2. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
3. Tryck **9 9 1**. Den röda LEDen kommer att blinka två gånger.
4. Därefter trycker du på **POWER**.
5. Rikta **ONE FOR ALL** mot din TV. Tryck nu **Channel +** igen och igen tills din TV stängs av (varje gång du trycker på knappen **Channel +** kommer **ONE FOR ALL** att skicka ut en **POWER** signal från nästa kod som finns lagrad i minnet). Du kan behöva trycka på den här knappen många gånger (upp till 150 gånger) så var tålmodig.
6. Så snart som din TV stängs av tryck på knappen **SETUP** för att lagra koden.

Programmering

Du kan programmera universalfjärrkontrollen med valfri funktion från en annan fungerande fjärrkontroll. För att göra detta ska du först se till att du har alla originalfjärrkontrollerna nära till hands och att de har batterier i. För att programmera funktionerna ska originalfjärrkontrollen vara omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktas mot den så som visas nedan:



1. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
2. Tryck på **9 7 5**.
3. Tryck på och släpp tangenten du vill programmera en funktion till (exempelvis TV-strömtangenten) – Den röda lysdioden blinkar oavbrutet.
4. Tryck på och släpp överensstämmande tangent på originalfjärrkontrollen, exempelvis för ström.

SVENSK

5. Den röda lysdioden blinkar två gånger för att indikera att tangenten har programmerats korrekt.
6. Upprepa steg 3 och 4 för varje tangent du vill programmera – kom ihåg att du kan göra programmeringar från flera fjärrkontroller, men bara en funktion per tangent.
7. När du har lärt in alla knappar du behöver trycker du på **SETUP**-tangenten och håller den nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.

- Om den röda lysdioden blinkar en gång långsamt i steg 5, har funktionen inte programmerats korrekt. Försök igen från steg 3.
- Om du upptäcker att en eller flera tangenter inte fungerar korrekt efter konfigurationen kan du öppna programmeringsläget igen när som helst genom att upprepa proceduren från steg 1.

■ Hur tar jag bort en inlärd funktion för att få tillbaka originalfunktionen?

1. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
2. Tryck på **9 7 6**.
3. Tryck på den knapp som du vill ta bort (t.ex. röd) två gånger.

SUOMI

Koodien määrittäminen

(Esimerkki: ONE FOR ALL -OHJAININ määrittäminen televisiota varten)

1. Etsi laitteen (esim. Accent-televisio) nelinumeroinen koodi koodilisteloasta. Koodit on luettelo laitteen tyyppiä ja tuotemerkkiä mukaan. Suosituin koodi on luettelossa ensimmäisenä. Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa). Jos laitteesta tuotemerkkiä ei ole luettelossa, kokeile koodia. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Anna laitteen nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla (esim. TV - Accent -koodi 0037). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numero on väärä.
4. Osoita seuraavaksi ONE FOR ALL -OHJAINELLA laitetta ja paina **POWER**-painiketta. Jos laite sammuu, ONE laite on valmis ohjamaan laitetta. Jos laite ei sammua, kokeile seuraavaa tuotemerkkiä lähemmällä koodia.

Jos mikään tuotemerkki koodista ei toimi, kokeile koodia. Koodia voi toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa ollenkaan.

Hakumenetelmä

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteiden koodin kokeilemalla kaikki ONE FOR ALL -kaukosäätimen muistiin tallennettuja laitekoodia. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteesta merkkiä ei ole ollenkaan luettelossa.

1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
4. Paina virtanäppäintä.
5. Suuntaa ONE FOR ALL-televisiotsäköhti. Painele **CH+** -näppäintä toistuvasti kunnes television virta kytkeytyy pois päältä (ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella uutta koodia vastaavan virranlyöntisignaalin). Saatat joutua painelemaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), jotta olet kärsivällinen toimenpiteen suhteen.
6. Paina **SETUP** -näppäintä heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.

Oppiminen

One For All -kaukosäädin voi oppia mikään tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Todellakin näin yksinkertainen, että kaikki alkuperäiset kaukosäätimet ovat esillä ja niissä on toimivat paristot. Toimintojen oppiminen edellyttää, että alkuperäisen kaukosäädin on noin 3 cm:n etäisyydellä OFA-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohden kuten kuvassa:



1. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
2. Paina 9 7 5
3. Paina kaukosäätimen painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon, esimerkiksi television virta -painiketta) - Punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.

SUOMI

Ρύθμιση κωδικού

(Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το THΛΕΚΕΡΠΗΘΡΟ ONE FOR ALL για τη δική σας τηλεόραση)

1. Εντοπίστε τον τετραψήφιο κωδικό συσκευής για τη δική σας συσκευή (π.χ. τηλεόραση Accent) στον κατάλογο κωδικών. Οι κωδικοί αναφέρονται κατά τύπο συσκευής και επαναλαμβάνονται. Ο πιο χαρακτηριστικός εμφανίζεται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής). Εάν η επωνυμία της δικής σας συσκευής δεν υπάρχει στον κατάλογο, παρακολουθεί δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικών. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
3. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της δικής σας συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. κωδικός TV - Accent 0037). Η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει. Αν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήσει, ο αριθμός είναι λανθασμένος.
4. Τώρα, σπρώξτε το **THΛΕΚΕΡΠΗΘΡΟ ONE FOR ALL** προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο **POWER**. Αν η συσκευή σας απενεργοποιηθεί, το **THΛΕΚΕΡΠΗΘΡΟ ONE FOR ALL** είναι έτοιμο να χειριστεί τη συσκευή σας. Αν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί, αλλά χρησιμοποιήσει τον δεύτερο κωδικό που αναφέρεται στον κατάλογο για τη δική σας μάρκα.

Αν κανένας από τους κωδικούς που αναφέρονται για τη δική σας μάρκα δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικών. Η Αναζήτηση κωδικών ενδέχεται επίσης να λειτουργήσει αν η επωνυμία της δικής σας μάρκας δεν εμφανίζεται καθόλου στον κατάλογο.

Opitun toiminnon poistaminen ja alkuperäisen toiminnon palauttaminen.

1. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
2. Paina 9 7 6.
3. Paina poistettavaa painiketta (esim. punaista) kahdesti.


Μέθοδος Αναζήτησης

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας αναχνώντας όλους τους κωδικούς που περιέχονται στη μνήμη του ONE FOR ALL. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναγράφεται καθόλου.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
3. Πατήστε **9 9 1**. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
4. Παινετε, πατήστε **POWER**.
5. Σπρώξτε το ONE FOR ALL προς την τηλεόραση σας. Τώρα πατήστε **Channel +** (ανά και έανά, μέχρι να σβήσει η τηλεόραση σας κάθε φορά που πατήσε το πλήκτρο Channel + το ONE FOR ALL θα στείλει ένα σήμα **POWER** από τον επόμενο κώδικα που περιέχεται στη μνήμη). Τους χρειάζεσαι να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (έως 150 φορές) γι' αυτό να έχετε υπομονή.
6. Μόλις σβήσει η τηλεόραση σας, πατήστε το πλήκτρο **SETUP** για να αποθηκεύσετε τον κώδικα.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κοιτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
2. Πατήστε 9 7 5.
3. Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση μιας λειτουργίας (για παράδειγμα το πλήκτρο τροφοδοσίας TV) - Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Ελληνικά

4. Πατήστε και αφήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα το πλήκτρο τροφοδοσίας.
5. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επισημανθεί ότι η εκμάθηση του τηλεόρατος έγινε σωστά.
6. Επαναλάβετε το βήματα 3 και 4 για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση - μην ξεχνάτε ότι η εκμάθηση είναι δυνατή από πολλά τηλεχειριστήρια, αλλά είναι δυνατή με μόνο λειτουργία ανά πλήκτρο.
7. Από ολοκληρώσετε την εκμάθηση όλων των πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.

Αν το κόκκινο LED ανάψει μία μόνο φορά παρατηρούμε στο βήμα 5, η εκμάθηση της λειτουργίας δεν έγινε σωστά, θα πρέπει να επαναλάβετε από το βήμα 3 και μετά.

Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να περάσετε ξανά στη λειτουργία εκμάθησης οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 1.

Τρόπος διαγραφής μιας λειτουργίας που έχει προκύψει από εκμάθηση, ώστε να επανέλθει η αρχική λειτουργία.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
2. Πατήστε 9 7 6.
3. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να διαγραφεί (π.χ. το κόκκινο).

РУССКИЙ

Настройка кодов

(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL для вашего телевизора)

1. Найдите код вашего устройства (например, Accent Television) в списке кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. Первые указаны наиболее известные марки. Убедитесь, что ваше устройство включено (не в режиме ожидания), указывающемся в
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Введите четырехзначный код устройства с помощью цифровых кнопок (например, код для Accent - **0037**). Красный индикатор мигнет два раза в подтверждение того, что код запомнен.
4. Направьте универсальный пульт **ONE FOR ALL** на устройство и нажмите **OFF (ВЫКЛ.)**. Если устройство выключится, пульт **ONE FOR ALL** готов к работе. Если устройство не отвечает, выполните шаги 1-5 с каждым из кодов, приведенных для вашей марки.

Если ни один из кодов не подходит или если произведение вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.


Метод поиска

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта **ONE FOR ALL**. Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.

1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
4. Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
5. Направьте универсальный пульт **ONE FOR ALL** на телевизор. Теперь нажимайте кнопку **Channel +** (Канал +) до тех пор, пока телевизор не выключится (при каждом нажатии кнопки **Channel +** (Канал +) универсальный пульт **ONE FOR ALL** посылает на телевизор сигнал выключения, соответствующий следующему коду, содержащемуся в памяти. Возможно, вам придется нажать кнопку много раз (до 150 раз), поэтому наберитесь терпения.
6. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **SETUP**, чтобы сохранить этот код.

Настройка Функций

Пульт **DU One For All** может выполнять все функции любых других пультов **DV**. Благодаря быстрой и простой однокнопочной настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты **DV** и что все они оснащены рабочими батарейками. Для настройки функций оригинальный пульт **DV** должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта **DV OFA** и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.



1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
2. Нажмите 9 7 5.
3. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку питания телевизора. — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.

РУССКИЙ

4. Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте **DV**, например кнопку питания.
5. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
6. Повторите этапы 3 и 4 для каждой кнопки, функцию которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов **DV**, но только по одной функции на кнопку.
7. Настройте все нужные функции, нажмите клавишу **SETUP** и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.

Если на этапе 5 красный светодиодный индикатор мигает один раз в течение длительного времени, это означает, что функция не была настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная с этапа 3.

Если одна или несколько кнопок не работают после настройки надлежащим образом, можно в любое время снова перейти в режим настройки функций и повторить процедуру, начиная с этапа 1.

Как удалить обученную функцию и вернуть первоначальную?

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
2. Нажмите 9 7 6.
3. Дважды нажмите клавишу, функцию которой требуется удалить (например, красную).

TÜRKÇE

Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun ONE FOR ALL kumandanız kurmak için)

1. Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (ör. Accent Television). Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
2. **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. **Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı** cihaz kodunuza (ör. Accent kodu **0037**) girin. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez yanıp söner.
4. **Şimdi ONE FOR ALL'ü cihazınıza doğrultun ve OFF'a basın.** Cihazınız kapanırsa, ONE FOR ALL, cihazınız çalıştırma hazırdir. Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listenelen her kod için 1-5. adımıları uygulayın.

Cihazınızın markası için listenelen kodlardan hiçbirini cihazınıza çalıştırmaza ya da ilgili marka listede yoksa, arama yöntemi deneyin.


Kod Arama

Arama Yöntemi, ONE FOR ALL'ün hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi, markanız listede olmadığında da işe yarar.

1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil)
2. **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. **9 9 1** tuşlarına basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
4. Daha sonra **POWER'a** basın.
5. **ONE FOR ALL'i** Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanırsa kodlar tekrar tekrar **CH+** tuşuna basın (**CH+** tuşuna her basışında ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihazı **POWER** sinyali gönderilecektir). Bu tuş çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 kez kadar), lütfen sabırlı olun.
6. Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **SETUP** tuşuna basın.

Öğrenme

One For All uzaktan kumandanız çağışın herhangi bir uzaktan kumandanan tüm fonksiyonlarını öğrenebilir. Bunu yapmak için önce tüm orijinal uzaktan kumandanların hazır olduğundan ve içlerinde çağışın piller olduğundan emin olun. Fonksiyonları öğrenmek için orijinal uzaktan kumandanlar OFA uzaktan kumandanadan yaklaşık 3 cm mesafede aşağıda gösterilen şekilde bir bitirine bakmalıdır:



1. **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
2. **9 7 5'e** basın
3. Bir fonksiyon öğrenmesini istediğiniz tuşa basın ve biraın (örneğin Rehber tuşu) - Kırmızı LED sürekli olarak yanıp sönecektir.

TÜRKÇE

4. Orijinal uzaktan kumanda üzerinde karşılık gelen tuşa basın ve brakin örneğin Güç.
5. Kırmızı LED iki kez yanıp sönecek tuşun doğru şekilde öğrenildiğini onaylar.
6. Öğrenilmesini istediğiniz her tuş için adm 3 - 4'ü tekrarlayın - unutmayın, birden fazla uzaktan kumandanadan öğrenmek mümkünüdür ama her tuş için sadece bir fonksiyon öğrenilebilir.
7. İhtiyaçınız olan tüm tuşları öğrendiğinizde, kırmızı LED iki kez yanıp sönece kadar **SETUP** tuşunu tutun.

5. adında Kırmızı LED bir kez uzun yanıp sönmeye, fonksiyon doğru öğrenilmiştir. 3. adımı lütfen tekrar deneyin.

Kurulundan sonra bir veya daha fazla tuşun duşun çalışmadığını fark ederseniz, 1. adımıdan başlayan prosedürleri tekrar ederek istediğiniz zaman öğrenme moduna girebilirsiniz.

Orijinal işlevi elde etmek için ezberletilmiş bir işlev nasil silinir?

1. **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
2. **9 7 6'e** basın.
3. Silinecek tuşa (örn. kırmızı) iki kez basın.

POLSKI

Ustawianie kodu

(Przykład: Sposób ustawienia pilota ONE FOR ALL do obsługi telewizora)

1. Znajdź kod dla swojego urządzenia (np. telewizor Accent) w liście kodów. Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Wykazano najpopularniejsze kody. Upewnij się, że wale urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania). Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Wprowadź swój czterocyfrowy kod za pomocą klawiszy numerycznych (np. kod Accent **0037**).
4. Czerwona dioda mignie dwa razy, aby potwierdzić, że kod został wprowadzony.

Teraz skieruj pilota **ONE FOR ALL** na urządzenie i nacisnij przycisk **wyłączenia OFF**. Jeżeli urządzenie wyłączy się, pilot **ONE FOR ALL** jest gotowy do obsługi danego urządzenia. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj kroki 1-5, używając każdego kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki urządzenia.

Jeśli żaden z kodów podanych dla tej marki nie działa LUB, jeśli twoja marka nie jest wymieniona na liście, spróbuj metody wyszukiwania.

Uzuwanie skopiowanej funkcji.

1. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
2. Naciśnij przyciski 9 7 6.
3. Naciśnij przycisk, którego funkcję chcesz usunąć (np. czerwony).


Wyszukiwanie kodów

Metoda wyszukiwania umożliwia Ci znalezienie kodu dla urządzenia przez przekszkowanie wszystkich kodów zapisanych w pamięci **ONE FOR ALL**. Metoda szukania może także okazać się skuteczna, jeżeli marka twojego urządzenia nie znajduje się na liście.

1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania).
2. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Przyśnij **9 9 1**. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
4. Następnie przyśnij **POWER**.
5. Skieruj **ONE FOR ALL** w stronę twojego telewizora. Teraz przyśnij **CH+**, aż twój telewizor wyłączy się (za każdym razem, kiedy przyściszasz klawisz **CH+**, **ONE FOR ALL** wysyła sygnał **POWER** z następnego kodu zapisanego w pamięci). Będzieś musiał przyścisnąć ten klawisz wiele razy (nawet do 150 razy) bądź, więc cierpliw.
6. Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyśnij klawisz **SETUP**, aby zapisać kod.

Uczenie

Pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot. Na pilocie lub panelu przednim. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz wszystkie oryginalne piloty oraz że są w nich sprawne baterie. Aby nauczyć pilota wybranej funkcji, ustaw oryginalny pilot do urządzenia ok. 3 cm od pilota One For All tak, jak to pokazano na ilustracji.



1. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
2. Naciśnij kolejno przyciski 9 7 5.
3. Naciśnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję (np. przewodnika telewizyjnego). Czerwona dioda LED zacznie migać.
4. Naciśnij i puść odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, na przykład przycisk zasilania.

POLSKI

5. Gdy funkcja zostanie poprawnie wprowadzona, czerwona dioda LED zamiga dwa razy.
6. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego przycisku, pod którym chcesz zapisać funkcję. Pamiętaj, że możesz wprowadzić funkcję z wielu pilotów, lecz do jednego przycisku możesz przypisać tylko jedną funkcję.
7. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych funkcji nacisnij i przytrzymaj przycisk **SETUP** i przytrzymaj go do dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody LED.

Jeśli czerwona dioda LED mignie jeden raz na dłużej w kroku 5 funkcja nie została prawidłowo wprowadzona. Powtórz czynności od kroku 3.

Jeśli po zakończeniu konfiguracji przynajmniej jeden przycisk nie działa prawidłowo, możesz zawsze wrócić do trybu nauki i powtórzyć procedurę od kroku 1.

Uzuwanie skopiowanej funkcji.

1. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
2. Naciśnij przyciski 9 7 6.
3. Naciśnij przycisk, którego funkcję chcesz usunąć (np. czerwony).

ČESKY

Nastavení kódu

(Příklad: nastavení dálkového ovladače ONE FOR ALL na váš televizor)

1. Čtyřmístný kód zařízení (např. televizor Accent) najděte v seznamu kódů. Kódy jsou seřazeny podle typu zařízení a značky. Nejoblíbenější kódy jsou zařazeny na začátek. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto (ne v pohotovostním režimu). Pokud vaše značka v seznamu není, zkuste použít funkci Vyhledávání kódu. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte jej ručně.
2. Stiskněte a přidrže tlačítko **SETUP**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
3. Zadejte čtyřmístný kód zařízení pomocí číselných tlačítek (např. kód televizoru Accent je 0037). Červená dioda LED zhasne. Pokud červená dioda LED bliká, číslo není správné.
4. Nyní dálkový ovladač namířte **ONE FOR ALL** na vaše zařízení a stiskněte tlačítko **POWER**. Pokud se vaše zařízení vypne, je dálkový ovladač **ONE FOR ALL** připraven k jeho ovládání. Pokud ovladač zařízení nevykone, zkoušejte další kódy uvedené v seznamu u vaší značky.

Pokud žádný z těchto kódů nefunguje, vyzkoušejte funkci Vyhledání kódu. Funkci Vyhledání kódu lze použít také v případě, že vaše značka není v seznamu uvedena.

Smazání naučené funkce a získání původní funkce

1. Stiskněte a přidrže tlačítko **SETUP**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
2. Stiskněte 9 7 6.
3. Stiskněte dvakrát tlačítko (např. červené), jehož přiřazení má být odstraněno.

Funkce Vyhledání kódu

Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení prohledáním všech kódů obsažených v paměti dálkového ovládacího **ONE FOR ALL**. Metodu vyhledání můžete také použít, pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena.

1. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte jej ručně.
2. Stiskněte a přidrže tlačítko **SETUP**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
3. Stiskněte tlačítko **9 9 1**. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.
4. Dale stiskněte tlačítko napájení.
5. Namířte dálkové ovládání **ONE FOR ALL** na televizi přijímač. Opakovaně stiskněte tlačítko **KANAL+ (CHANNEL+)**, až se televize přijímá vypne (při každém stisknutí tlačítka **KANAL+ (CHANNEL+)** vysílá dálkové ovládací **ONE FOR ALL** signál **POWER** z dalšího kódu obsaženého v paměti). Tlačítko může být nutné stisknout mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví.
6. Jakmile se televize přijímá vypne, uložte kód stisknutím tlačítka **SETUP**.

Učení

Dálkový ovladač One For All se dokáže naučit libovolnou funkci z jiného funkčního dálkového ovladače. Chcete-li ovladač takto používat, nejprve je třeba mít k dispozici všechny původní dálkové ovladače a fungujícími bateriemi. Pro naučení funkce je nutné, aby byl původní dálkový ovladač přibližně tři centimetry od dálkového ovladače OFA a aby ukazoval směrem zobrazeným na obrázku níže:



1. Stiskněte a přidrže tlačítko **SETUP**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
2. Tryck pá 9 7 5.
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko, jehož funkci chcete používat (například tlačítko Napájení televizoru). Červená kontrolka LED bude neustále blikat.

MAGYAR

Code Set up

(Példa: a ONE FOR ALL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg készüléke (pl. Accent televízió) kódját a kódlistánban. A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelől. Kapsolja be a készüléket (ne készenléti üzemmódban legyen).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adja meg a készülék négyjegyű kódját a **sztárgombok segítségével** (pl. a **0037**-os Accent-kódot). A piros LED két villanással jelzi a kód mentését.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot.** Ha a készülék kikapcsol, a ONE FOR ALL készen áll a vezérlésére. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1–5.

lépést az adott márkánál feltüntetett további kódokkal. Ha a márká mellett szereplő egyik kód sem felel meg, VAGY ha az adott márká nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.


Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márká nem szerepel a listán.

- Kapcsolja be a televíziókészülék (ne készenléti üzemmódban legyen).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra a **Csatorna (channel)** gombot, amíg a televízió ki nem kapcsol (a gombó megnyomásakor a ONE FOR ALL mindig a memóriájában szereplő következő kódnak megfelelő BE-KI jelet küld a készülék felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomnia (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- Amint a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

Betanítás

A One For All távírányítóknak be lehet tanítani bármely másik működő távírányító bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kéznél van az összes eredeti távírányító, és mindegyikben működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távírányítónak kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távírányítótól, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távírányító fele néznie:



- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 7 5**.
- Nyomja meg, majd engedje fel azt a gombot, amelyre funkciót szeretne betanítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.

MAGYAR

Nastavenie kódu

(Příklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távírányító, például a tápellátás gombot.
- A vörös LED ketszer felvillan, jelezve, hogy a gomb betanítása megfelelő volt.
- Ismétlje meg a 3. és a 4. lépést mindegyik betanítani kívánt gombbal – ne felejtse, több távírányítót is betaníthat, azonban gombonként csak egy funkciót tanítható be.
- Ha az összes szükséges funkció betanítását elvégezte, nyomja meg, és tartsa lenyomva az **SETUP** gombot, amíg a vörös LED ketszer fel nem villan.

Ha a 5. lépésben a vörös LED egyetlen hosszú felvillanással jelez, a funkció betanítása nem volt megfelelő, próbálja újra a 3. lépéstől.

Ha a beállítás után úgy tűnik, hogy egy vagy több gomb nem megfelelően működik, tetszőleges időpontban ismét beléphet a betanítás módba úgy, hogy megismétli az eljárást az 1. lépéstől.

Másolt funkció törlése az eredeti funkció visszaállításához

- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 7 6** gombokat.
- Nyomja meg ketszer a törölni kívánt funkcióknak megfelelő gombot (pl. piros).


Funkcia Vyhľadanie kódu

Ak vaše zariadenie ovládaču ONE FOR ALL neodpovedá ani po zadaní všetkých uvedených kódov pre vašu značku, pokúste sa váš kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje vyhľadanie kódu vášho zariadenia pomocou prehľadania všetkých kódov uložených v ovládači ONE FOR ALL. Metóda vyhľadávania je užitočná aj vtedy, keď značka vášho zariadenia nie je uvedená.

- Zapnite svoj televízny prijímač (nesmie byť v pohotovostnom režime) a zamerajte naň svoje ONE FOR ALL.
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblíkne (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte **9 9 1**. Červený LED indikátor dvakrát zabliká.
- Teraz stlačte tlačidlo **POWER** (NAPÁJANIE).
- Nasmerujte ovládač ONE FOR ALL na váš TV prijímač. Teraz opakovane stlačte **CH+**, kým sa váš TV prijímač nevyneví pod stlačením tlačidla CH+ vyše ovládača ONE FOR ALL signál POWER (NAPÁJANIE) z nasledujúceho kódu uloženého v pamäti. Možno bude potrebné stlačiť toto tlačidlo mnohokrát (maximálne 150-krát), buďte trpezliví.
- Ak sa váš TV prijímač vypne, uložte stlačením tlačidla **SETUP** kód do pamäte.

Oppiminen

Na diaľkovom ovládači One For All možno pomocou funkcie učenie naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného ovládača. Ak chcete naprogramovať tlačidlo, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače, a že sú v nich vložené fungujúce batérie. Ak chcete naprogramovať funkcie, nasmerujte pôvodný diaľkový ovládač OFA do vzdialenosti asi 3 cm podla zobrazenia:



- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblíkne (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte **9 7 5**.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo na naprogramovanie funkcie (napr. tlačidlo hlavného vypínača TV) – červená kontrolka LED bude nepretržite svietiť.

SLOVENČINA

Postavljanje šifri

(Primer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)

- Stlačte a uvoľnite zodpovedajúce tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, napr. tlačidlo hlavného vypínača.
- Červená kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že tlačidlo bolo úspešne naprogramované.
- Kroky 3 – 4 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať – majte na pamäti, že môžete naprogramovať viaceré diaľkové ovládače, no len jednu funkciu na jedno tlačidlo.
- Keď do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo **SETUP**, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

Ak červená kontrolka LED pri 5. kroku jedenkrát dlho zabliká, funkcia nebola správne naprogramovaná. Skúste to znova od kroku 3.

Ak po ukončení nastavenia jedno alebo viaceré tlačidlá nefungujú správne, môžete kedykoľvek zopakovat režim programovania funkcií zopakovaním postupu od kroku 1.

Ako vymazať naučenú funkciu a obnoviť pôvodnú funkciu?

- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblíkne (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte **9 7 6**.
- Dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré sa má vymazať (napr. červené).

Način pretraživanja

Ako vaš uređaj ne odgovara na ONE FOR ALL nakon pokušaja svih izlistanih kodova za vaš brand, potražite vaš kod. Način pretraživanja omogućuje vam da pronađete kod za vaš uređaj pretraživanjem svih kodova u memoriji na ONE FOR ALL. Način pretraživanja može raditi čak i ako vaš brand nije izlistan.

- Uverite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblíkne (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 9 1**. Červení LED treperi dva puta.
- Zatim, pritisnite **POWER**.
- Usmerite ONE FOR ALL na vašem televizoru. Sada pritisnite **CH+** dok se vaš televizor ne isključi (pri svakom pritisku na tipku CH+, ONE FOR ALL odašilje POWER signal sa sljedećeg koda u memoriji). Možda ćete trebati pritisnuti ovu tipku mnogo puta (do 150 puta) pa vas molimo da budete strpljivi.
- Čim se vaš televizor isključi, pritisnite kod **SETUP** da pohranite.

Programiranje

Bilo koju funkciju s bilo kojega daljinskog upravljača možete prenijeti na daljinski upravljač One For All. Za početak pronađite sve izvorne daljinske upravljače i provjerite imaju li ispravne baterije. Da biste prenijeli funkcije s jednog upravljača na drugi, postavite izvorni daljinski upravljač približno 3 cm od OFA-upravljača i okrenite ih jedan prema drugom kako je prikazano u nastavku:



- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblíkne (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 7 5**.
- Pritisnite i otpustite tipku na koju želite prenijeti funkciju (primjerice, tipku za uključivanje TV-a) – Crvena LED-lampica neprekidno će treperiti.
- Pritisnite i otpustite odgovarajuću tipku na izvornom daljinskom upravljaču, primjerice tipku za uključenje.

HRVATSKI

Postavljanje šifri

(Primer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)

- Stlačte a uvoľnite zodpovedajúce tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, napr. tlačidlo hlavného vypínača.
- Červená kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že tlačidlo bolo úspešne naprogramované.
- Kroky 3 – 4 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať – majte na pamäti, že môžete naprogramovať viaceré diaľkové ovládače, no len jednu funkciu na jedno tlačidlo.
- Keď do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo **SETUP**, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

Ak červená kontrolka LED pri 5. kroku jedenkrát dlho zabliká, funkcia nebola správne naprogramovaná. Skúste to znova od kroku 3.

Ak po ukončení nastavenia jedno alebo viaceré tlačidlá nefungujú správne, môžete kedykoľvek zopakovat režim programovania funkcií zopakovaním postupu od kroku 1.

Ako izbrisati naučenu funkciju kako bi se vratila originalna funkcija?

- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblíkne (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 7 6**.
- Dvaput pritisnite tipku čiju funkciju želite izbrisati (npr. crvenu).

Metoda de căutare

Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde la telecomanda universală ONE FOR ALL după ce ați încercat toate codurile specificate pentru marca dvs., încercați să căutați codul dvs. Metoda de căutare vă permite să găsiți codul pentru dispozitivul dvs. scanând toate codurile incluse în memoria telecomenzii universale ONE FOR ALL. De asemenea, metoda de căutare poate să funcționeze chiar dacă marca dvs. nu este specificată detaliat.

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsăți pe **9 9 1**. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- Apoi, apăsați pe **PORNIRE**.
- Îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre televizor. Apăsăți acum pe **CH+** de mai multe ori, până când televizorul se oprește (de fiecare dată când apăsați pe tasta **CH+**, telecomanda universală ONE FOR ALL va transmite un semnal de PORNIRE de la următorul cod inclus în memorie). Este posibil să fie necesar să apăsați pe această tastă de mai multe ori (de până la 150 de ori), deci, aveți răbdare.
- Imediat ce televizorul se oprește, apăsați pe tasta **SETUP** pentru a memora codul.

Setarea

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de la oricare altă telecomandă funcțională. În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că au instalate baterii funcționale. Pentru setarea funcțiilor, telecomanda originală trebuie să se afle la aproximativ 3 cm față de telecomanda OFA, îndreptată fiind spre aceeași direcție cum se indică mai jos:



- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsăți **9 7 5**.
- Apăsăți și eliberați tasta pentru care doriți să setați o funcție (de exemplu, tasta pornire/oprire televizor) – ledul roșu luminează constant.
- Apăsăți și eliberați tasta corespunzătoare de pe telecomanda inițială, de exemplu pornire/oprire.

ROMÂNĂ

Metoda de căutare

- Verificați dacă dispozitivul dvs. nu răspunde la telecomanda universală ONE FOR ALL după ce ați încercat toate codurile specificate pentru marca dvs., încercați să căutați codul dvs. Metoda de căutare vă permite să găsiți codul pentru dispozitivul dvs. scanând toate codurile incluse în memoria telecomenzii universale ONE FOR ALL. De asemenea, metoda de căutare poate să funcționeze chiar dacă marca dvs. nu este specificată detaliat.
- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsăți pe **9 9 1**. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- Apoi, apăsați pe **PORNIRE**.
- Îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre dispozitivul dvs. și apăsați pe PORNIRE. Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda universală ONE FOR ALL este gata să îl acționeze.

Dacă nici unul dintre codurile enumerate de munca brand-ului și rugăm să încercați Metoda de căutare. Căutați cod poate lucra, de asemenea, în cazul în care brand-ul nu este listat la toate.

Cum setați o funcție învațată pentru a obține funcția originală?

- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsăți **9 7 6**.
- Apăsăți de două ori tasta de șters (de ex. roșie).

Metod na търсене

Ако устройството ви не отговаря на ONE FOR ALL, след като сте опитали всички кодове, изброени за вашата марка, опитайте с търсене на кода. Методът на търсене ви позволява да намерите кода за устройството, като сканирате всички кодове, намиращи се в паметта на ONE FOR ALL. Методът на търсене може да работи също и ако марката на вашето устройство няма в списъка.

- Проверете дали устройството е включено (а не в режим на изчакване).
- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което – втори път).
- Натиснете **9 9 1**. Светлинният индикатор ще светне два пъти.
- След това натиснете бутона **POWER**.
- Насочете ONE FOR ALL към телевизора. Сега натиснете **CH+** няколкократно, докато телевизорът се изключи (всички път, когато натиснете бутона CH+, ONE FOR ALL изпраща сигнал за изключване от следващия код в паметта). Може да се наложи да натиснете този бутон много пъти (до 150 пъти), така че имайте търпение.
- Когато телевизорът се изключи, натиснете бутона **SETUP**, за да съхраните кода.

Обучение

Дистанционното One For All може да се обучи на всяка функция от всяко друго работещо дистанционно. За да направите това, първо ще уверете, че имате на разположение всички ваши оригинални дистанционни и че те са с работещи батерии. За да обучите функциите, оригиналното дистанционно трябва да е поставено приблизително на 3 см от дистанционното OFA, като гледа към него, както е показано по-долу:



- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което – втори път).
- Натиснете **9 7 5**.
- Натиснете и отпуснете бутона, който искате да обучите на дадена функция (например бутона за вкл./изкл. на телевизора) – червеният светодиод ще започне да мига непрекъснато.
- Натиснете и отпуснете съответния бутон на оригиналното дистанционно, например бутона за вкл./изкл.

