KT01
Automatische Krultang

©2022 MoreWomen®
Document versie: 2022-05-18

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1
Over 3
Beoogd Gebruik 4
Verpakkingsinhoud 4
Uitpakken 5
Technische Specificaties 6
Apparaat Onderdelen 7
Gebruiksinstructies 8
Stappen voor Gebruik 8
Stappen Voor Losmaken van Vastzittend Haar 10
Instellingen 11
Ingebouwde Krultang Functies 12
Opladen van de Batterij 13
Veiligheidsinstructies 15
Algemene Apparaat Veiligheid 16
Personen & Gebruik 17
Elektronica & USB Adapter 17
USB-kabel 18
Hitte & Koeling 18
Water 19
Batterij Veiligheid 19
Reiniging 21
Onderhoud & Service 22
Opslag & Transport 23
Afvalverwerking & Recycling 24
Verwijdering van het Product 24

Verwijdering van de Batterij 25
Verwijdering van Verpakkingsmateriaal 25
Garantie & Aansprakelijkheid 26
Notities 27

Deze handleiding hoort bij de **MoreWomen®** Automatische Krultang en bevat belangrijke informatie over de veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **MoreWomen®** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

Over

edankt voor het kiezen van een **MoreWomen®** product. Om een juist en eilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor ebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te oorkomen.

)ns product voldoet aan de wettelijke nationale, internationale en Europese isen.

CE RoHS FC

✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.

✓ **RoHS compliant:** De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

✓ **FCC Certificaat:** FCC (Federal Communications Commission) is de overheidsinstantie die de activiteit van radiogolven in uitzending en communicatie coördineert. De FCC-markering bevestigt dat dit apparaat compatibel is voor de Amerikaanse markt.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: klantenservice@mattiwebshop.nl.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

Beoogd Gebruik

De **MoreWomen**® Automatische Krultang is bedoeld om je te helpen bij het krullen van je haren. Er zijn geen andere toepassingen voor dit apparaat.

Gebruik de Automatische Krultang alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **MoreWomen**® is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

Verpakkingsinhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

Automatische Krultang: 1 stuk

Haarkam: 1 stuk

Haarklem: 2 stuks

Haarmeet-hulpstuk: 1 stuk

USB kabel 0,5m: 1 stuk

Reisetui: 1 stuk

Er wordt geen USB-adapter meegeleverd in het pakket.

Uitpakken

łaal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het eval is, gebruik de Automatische Krultang dan niet. Wees zeer voorzichtig ij het openen van de verpakking om schade aan de Automatische Krultang e voorkomen.

'ergelijk alle onderdelen met de verpakkingsinhoud. Mis je een onderdeel, f je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via mail: klantenservice@mattiwebshop.nl.

aat het verpakkingsmateriaal en de kabel niet achteloos rondslingeren. Het an gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het erpakkingsmateriaal pas weg als de Automatische Krultang is itgeprobeerd en werkt.

WAARSCHUWING: Bevat plastic zakken.
Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!
Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.

WAARSCHUWING: Wurggevaar.
Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.
Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Laat de kabel niet rondslingeren.

Technische Specificaties

Product naam:	Automatische Krultang
Product model:	KT01
Merk:	MoreWomen®
Materiaal:	Keramische coating
Kleur:	Zwart/paars
USB aansluiting:	USB-C
Batterij oplaadspanning:	5 V DC / 2 A (USB)
Batterij werkspanning:	3,7 V DC
Batterij type:	Lithium Ion (herlaadbaar)
Batterij capaciteit:	4800mAh
Batterij oplaadtijd:	± 3 uur
Gebruiksduur:	± 1 uur
Opwarmtijd:	70 ~ 90 s (150 °C)
Temperatuurbereik:	150 °C ~ 200 °C
Temperatuurstanden:	5
Gewicht:	604 g
Afmetingen:	23 x 4,2 x 4,8 cm
Certificaten:	CE, RoHS, FCC

Apparaat Onderdelen

Krulkamer

Temperatuur (°C/°F)
150-200 °C / 300-390 °F

Batterij vermogen

Timer
8-18 s

Links krullen

Rechts krullen

LED scherm

Instellingsknop

USB-C oplaadpoort

Temperatuur instelling
(draaiknop)

Stappen voor Gebruik

STAP 1: Opladen
Laad de batterij volledig op voor het gebruik.
Let op: gebruik een FastCharge Adapter zoals die van MW®, zie hiernaast of
bekijk ons assortiment!

STAP 2: Inschakelen

Het inschakelen gebeurd met de draaiknop onderaan de Automatische Krultang.
Start met temperatuurniveau 1 (150°C).

Stand 1: 150 °C / 300 °F
Stand 2: 170 °C / 340 °F
Stand 3: 185 °C / 365 °F
Stand 4: 200 °C / 390 °F

TAP 3: Opwarmen

Vacht tot de Automatische Krultang is pgewarmd. Dit duurt ongeveer 90 econde op stand 1. Na de 'piep'-nelding is de Automatische Krultang pgewarmd en klaar voor gebruik.

TAP 4: Haar inbrengen en krullen

ebruik het meegeleverde haarmeet-hulpstuk om aarlokken met steeds dezelfde dikte te krullen. egin met 1 cm breed haar.

e kunt verschillende warmtestanden n timers voor je haar instellen.

ruk lang op de instellingsknop. Het emperatuurteken knippert en druk dan ort op de instellingsknop om °C of °F e selecteren.

ruk opnieuw lang op de instellingsknop. De timer knippert en druk dan kort p de instellingsknop om de timer op 8/10/12/14/16/18 seconden in te tellen.

leem een haarlok. Doe je haar in de ijkant van de krulkamer. Kies de knop oor links krullen of rechts krullen en oud de knop ingedrukt. Het haar zal ich goed rond de verwarmingsbuis raaien en vervolgens begint de timer e tellen. Wacht op de pieptoon en laat an los. Verwijder het haar en ga verder net de volgende haarlok.

TIPS:

- Droog je haar voordat je de Automatische Krultang gebruikt.
- Kam je haar voordat je de Automatische Krultang gebruikt.
- Steek geen te dikke lokken haar in de Automatische Krultang. Gebruik altijd het meegeleverde haarmeet-hulpstuk.

Stappen Voor Losmaken van Vastzittend Haar

Als je haar vast komt te zitten in de krulkamer, hoor je continu piepen. Het automatisch krullen stopt, de motor keert terug naar de oorspronkelijke positie en de Automatische Krultang schakelt automatisch uit.

Als je haar vast komt te zitten tijdens het maken van een linksdraaiende krul, druk dan op de knop voor rechts krullen en het haar zal loskomen.

Als je haar vast komt te zitten tijdens het maken van een rechtsdraaiende krul, druk dan op de knop voor links krullen en het haar zal loskomen.

Kam het haar dat vastzat en start opnieuw met het maken van een krul.

nstellingen

osse krullen
ij 300 °F -320 °F (150 °C - 160 °C), voor ort en fijn haar, wordt het aanbevolen om 8 -11 s te gebruiken.

Medium krullen
ij 330 °F -350 °F (170 °C - 180 °C), voor ermanent of haarkleuring, wordt het anbevolen om 12 s -14 s te gebruiken.

trakke krullen
ij 360 °F -390 °F (180 °C - 200 °C), voor ang haar of dik haar, wordt het aanbevolen m 14 s -18 s te gebruiken.

Ingebouwde Krultang Functies

- De Automatische Krultang bewaart je laatste instelling.
- Als het temperatuursymbool op het scherm "E" knippert wanneer de Automatische Krultang in gebruik is, geeft dit aan dat de temperatuur-sensor niet werkt.
- Het LCD-scherm knippert 3 keer wanneer de batterij bijna leeg is, waarna de Automatische Krultang wordt uitgeschakeld.
- De Automatische Krultang wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze 10 minuten niet wordt gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen.

Opladen van de Batterij

We raden aan om altijd een standaard USB-adapter 5 V / 2 A te gebruiken om de batterij weer op te laden. Je kunt problemen ondervinden tijdens het opladen met een zwakkere adapter. Deze adapter zal dan ook heel warm worden. Opladen via een USB-poort van een laptop/computer of een powerbank werkt ook, maar een USB-adapter blijft de beste keuze.

Opladen in de auto

Powerbank

USB-oplader
(niet meegeleverd)

Laptop

Verbind de USB A connector van de meegeleverde USB kabel met je USB-adapter en het andere uiteinde van de kabel met de USB-C poort aan de onderzijde van de Automatische Krultang.
Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden, en dan heb je ongeveer 1 uur gebruiksduur.

de oplaadcapaciteit van de batterij kan worden afgelezen op het LED-cherm.

TIPS:

- De batterij wordt niet volledig opgeladen geleverd, we raden je aan om de batterij voor het eerste gebruik tot 100% op te laden.
- Er wordt geen USB-adapter meegeleverd in het pakket.
- Laat de batterij volledig op voor langdurige opslag en laad elke 3 maanden de batterij opnieuw op om de batterij in de beste staat te houden.

Veiligheidsinstructies

LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN:
Elektrische apparaten kunnen mensen blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **MoreWomen®** Automatische Krultang te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen.

ıls je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en eiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: lantenservice@mattiwebshop.nl.

Algemene Apparaat Veiligheid

- Gebruik de Automatische Krultang niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk “Beoogd Gebruik”).
- De Automatische Krultang is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- De Automatische Krultang is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Automatische Krultang niet onder mechanische belasting.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de Automatische Krultang.
- Laat de ingeschakelde Automatische Krultang niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- Niet gebruiken terwijl je de batterij aan het opladen bent.
- Als het niet meer mogelijk is om de Automatische Krultang veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
  - zichtbaar beschadigd is,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
  - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

Personen & Gebruik

- De Automatische Krultang is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Gebruik het apparaat nooit als je zich slaperig voelt of als je stoffen hebt ingenomen die je reactietijd verkorten (zoals pijnstillers of alcohol).
- Wees permanent alert. Let op wat je aan het doen bent. Ga verstandig te werk. Gebruik de Automatische Krultang niet, als je niet geconcentreerd bent.

Elektronica & USB Adapter

- Je mag de Automatische Krultang niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik een Fast Charge Adapter met extra vermogen (18W – 9V – 2A), deze wordt niet meegeleverd.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Automatische Krultang te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Verwijder steeds de USB-adapter uit het stopcontact wanneer de batterij niet opgeladen wordt en voor het schoonmaken.
- Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg

er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.

- Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
- Als er rook, vuur of een vreemde geur uit je apparaat of USB-adapter komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uitschakelen.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

JSB-kabel

- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Trek de USB-kabel nooit van de adapter of de Automatische Krultang door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de USB-connector.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

litte & Koeling

- Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is of opgeladen wordt, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de Automatische Krultang. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst op oppervlakken zoals tapijt en plastiek of in de buurt van een warmtegevoelig object.
- Vermijd direct contact met het verwarmingselement van de krultang, let vooral op je ogen, oren, gezicht en nek.
- Wikkel de USB kabel niet om de Automatische Krultang terwijl de krulkamer na gebruik nog erg heet is. Dit kan de kabel beschadigen.

Water

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- Gebruik de Automatische Krultang en je USB-adapter nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- Gebruik de Automatische Krultang niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Automatische Krultang. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel de Automatische Krultang dan onmiddellijk uit.

Batterij Veiligheid

- Plaats de Automatische Krultang niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.

- Ga niet verder met het opladen van de batterij als deze niet wordt opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden.
- Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen op met een geschikte oplader.
- Probeer de batterij niet aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- Gebruik je Automatische Krultang niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan een batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.

Reiniging

- Verwijder eventuele haren, stof en huidschilfers die na gebruik op de krulkamer achterblijven. Doe dit onmiddellijk na elk gebruik.
- Zet de Automatische Krultang uit voordat je gaat reinigen.
- Reinig nooit terwijl je de batterij aan het opladen bent. Koppel altijd je USB-adapter los.
- Een licht vochtige doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Automatische Krultang. Zorg dat er geen vloeistof in de krulkamer terechtkomt. Droog af met een zachte doek.
- Pas op dat je tijdens het schoonmaken niet te veel druk op het scherm of de knoppen uitoefent.
- Dompel de Automatische Krultang niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.

Onderhoud & Service

- De Automatische Krultang heeft geen onderhoud nodig. Demonteer het apparaat niet.
- Je mag de Automatische Krultang niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.

WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Automatische Krultang niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Automatische Krultang bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De batterij kan niet vervangen worden.
- Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres: klantenservice@mattiwebshop.nl.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

Opslag & Transport

- We raden aan om de Automatische Krultang schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens op te bergen. Als je dit niet doet, is er brandgevaar.
- Laat de batterij volledig op voor langdurige opslag en laad elke 3 maanden de batterij opnieuw op om de batterij in de beste staat te houden.
- Bewaar de Automatische Krultang op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Automatische Krultang niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de Automatische Krultang gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

Verwijdering van het Product

Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Verwijdering van de Batterij

Dit apparaat bevat een Lithium-Ion batterij die niet met het huishoudelijk afval mag weggegooid worden. De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je deze weggooit.

U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren

Verwijdering van Verpakkingsmateriaal

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Garantie & Aansprakelijkheid

MoreWomen® garandeert dat dit product gedurende 6 maanden vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **MoreWomen®** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel an het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen f repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product f onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging vorden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere vaarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt osteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de arantieperiode onder deze garantie.

eze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van erste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ndersteuning onder de garantie te verkrijgen.

eze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **MoreWomen®**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- normale slijtage.

ij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze andleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen nkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor nateriële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig ebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke evallen vervalt de garantie!

MoreWomen® behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder ennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, leuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Notities