



Gebruikshandleiding Nagelfrees JD 500

Inhoud verpakking:

- Basisstation 35W
- Toerental traploos regelbaar tot 35.000rpm.
- Twist-lock hendel (Freesjes zijn met een handomdraai middels twist-lock mechanisme om te wisselen, geen sleutel of ander gereedschap nodig)
- Draairichting links en rechts
- Snelspan opname 2,35mm
- Voetpedaal
- Garantie : 12 maanden
- Eventueel bijgeleverde artikelen is afhankelijk van het door u gekozen pakket.

Inschakelen:

- Steek de 5-pinsstekker van het handstuk in het ronde stopcontact aan de bovenzijde van de transformator.
- Steek de stekker van het voetpedaal in het stopcontact aan de achterzijde van de transformator.
- Draai het kunststof gedeelte van het handstuk naar links tot u "klik" hoort en verwijder het beschermbitje.
- Plaats het gekozen freesbitje in het handstuk en draai het kunststof gedeelte naar rechts tot u weer "klik" hoort, controleer of het bitje goed vastzit voor gebruik.
- Zet de toerentalregelaar op MIN.
- Steek de stekker in een daarvoor geschikt stopcontact 220/240 Volt.

Handbediening:

Zet de rechter wipschakelaar op de bovenzijde van de transformator op HAND (handbediening) en de rechter wipschakelaar op de gewenste frees kant (linksom REV en rechtsom FWD). Stel het toerental in op de gewenste toeren door middel van de toerentalregelaar (van MIN richting MAX).

Voetbediening:

Zet de rechter wipschakelaar op de bovenzijde van de transformator op FOOT (voetbediening). Door het indrukken van het voetpedaal start je de frees, bij het loslaten van het pedaal stopt de frees. De gewenste toeren kunnen worden ingesteld door middel van de toerentalregelaar (van MIN richting MAX).

Let op:

- Schakel alleen om van hand- naar voetbediening wanneer de frees stilstaat!
- Zet de toerentalregelaar altijd op MIN alvorens de frees uit te schakelen
- Verwijder nooit de stekkers wanneer de frees in gebruik is.
- Zet de wipchakelaars op OFF voordat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd.
- Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur:
- Gebruik de frees nooit in vochtige ruimtes zoals badkamer.
- Laat de frees nooit in ingeschakelde toestand onbeheerd achter.
- Laat het handstuk niet vallen, het is door zijn micromotor erg gevoelig hiervoor.
- Reinig de frees niet met water, maar met een droge doek.
- Open de transformator of het handstuk nooit zelf i.v.m. garantie en veiligheid.
- Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden.
- Afgedankte elektrische apparaten afgeven bij uw milieupark.

Twistlock mechanisme:



Veiligheid instructies:

1. Gelieve het apparaat niet te demonteren of een andere handeling te verrichten dan in onze instructie is aangegeven. Alle reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ons erkende, professionele personeel.
2. Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur. Gelieve de stekker gelijk uit het stopcontact verwijderen en z.s.m. contact opnemen met **Mega Beauty Shop®** wanneer u te maken heeft met de volgende punten:
 1. Wanneer het apparaat in contact is gekomen met een vloeistof, zoals water.
 2. Wanneer het apparaat vreemd ruikt, er rook uitkomt of een heel hard geluid maakt die u niet eerder gehoord heeft.
 3. Wanneer de kabel gebroken is.
 4. Wanneer het apparaat gevallen is en er iets stuk is.
3. Gelieve niks op de kabels te plaatsen en zorg dat de kabels zo liggen dat er niemand op kan staan. Plaats ook niets op de connector, dit kan brand veroorzaken of het object dat op de connector staat onder stroom zetten.
4. Na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
5. Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond. Dit om er voor te zorgen dat het apparaat niet valt en beschadigd raakt.
6. Als het netsnoer beschadigd is moet deze vervangen worden. Neem in dit geval contact op met de **Mega Beauty Shop®**.
7. Personen die gebrek hebben aan ervaring en kennis, mogen het apparaat alleen gebruiken, wanneer zij begeleid worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Buiten bereik van kinderen houden!
9. Ons bedrijf heeft het recht om deze handleiding in de toekomst nog aan te passen.

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan **Mega Beauty Shop®** retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Op ons YouTube kanaal vindt u uitgebreide video's van het uitpakken, monteren en gebruiken van onze producten.

Scan de QR code hieronder en zoek op ons kanaal naar uw specifieke product.



Mega Beauty Shop®
Antoni van Leeuwenhoekstraat 10
3331 ET, Zwijndrecht
Tel: 078-7370074
☎ : 06-38116164

www.megabeautyshop.nl

© Mega Beauty Shop®



MBS®

MEGA BEAUTY SHOP
WHOLESALE NAIL BEAUTY PRODUCTS

Nagelfrees JD-500

