

**SB-X350A**  
User Manual

**Unboxing**

SB-X350A

Type-C charging cable

User Manual

3.5mm line-in AUX cable

**Product Overview**

- Battery life indicator light
- Volume/Next track
- Volume/Previous track
- Play/Pause/TWS connection/BT Disconnection
- Hands-Free calling
- Mode
- Power button
- Status indicator light
- Reset button
- USB driver slot
- AUX in slot
- Type-C charging port
- Built-in microphone

**Power ON/OFF**  
Hold down power button for 3 seconds.

**Switching playback modes**  
Short press mode button to switch between BT-AUX-USB mode.

**TWS Connection/ BT Disconnection**  
Double press to initiate TWS connection.  
Long press to disconnect BT connection.

**Volume +/-, Next/Previous Track**  
Long press & button to decrease & increase audio volume respectively.  
Short press & to trigger previous & next track respectively.

**USB driver playback**  
Insert the USB driver Audio prompt accompanied by Orange indicator light indicates successful connection. Playback will start immediately.

**AUX Line-In Playback**  
Power up the speaker, insert 3.5mm audio cable. (White indicator light indicates successful connection). Playback will start immediately.

**BT Connection**

- Power on SB-X350A.
- Find "SB-X350A" in your mobile BT devices list and connect.

**Battery & Charging**  
Connect USB Type-C charging cable to any power source and to SB-X350A as shown.

\*Supports 5V Quick charging. Maximum quick charging output: 40W  
\*Charging time: 3-5 hours  
\*Playback time: 6-8 hours\*

**Connect + Mode (TWS)**  
Perform Bluetooth connection (Refer to Device Walkthrough - Bluetooth Connection) with the selected host speaker unit.  
Double press dedicated TWS function button on the host speaker unit to enter TWS pairing mode.  
(Refer to Device Overview)  
Turn on the other speaker unit and Double press dedicated TWS function button TWS connection will start automatically.  
To connect more speaker unit, repeat the last step.

**In Connect + Mode (TWS)**

- Short press play/pause button on the host speaker unit, all the devices will proceed play/pause instruction.
- Short press play/pause button on the guest speaker unit, only the guest speaker unit play/pause.
- Double press play/pause button on the host speaker unit, host speaker unit exit Connect+ Mode, but stay on Bluetooth connect, all the guest speaker unit will stay on Connect+ Mode.
- Double press play/pause button on the guest speaker unit, guest speaker unit exit Connect+ Mode.

\*Connect up to 100 units within a 20 (m) meter radius.  
\*Only Compatible with model: SB-X350A & SB-X350A (GCC3031 Chipset).\*

**LED Indicator Light**

**Blue BT Mode:** Flash quickly BT ready to pair  
Flash slowly BT connected successfully / Pause  
Stay on Playing music

**White AUX mode:** Stay on AUX IN Playing / Pause

**Orange USB mode:** Stay on USB Play  
Flash slowly Pause

TWS Ready to pair: (Blue and white blinking light)  
TWS Successful Connection/ Paused: Blue and white light flashes slowly  
TWS Audio Playback: Blue and white light

**Low battery:**  
Audio prompt "Beep" will be played. Speaker will shutdown after 3 prompts.

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**SB-X350A**  
Bedienungsanleitung

**Unboxing**

SB-X350A

Type C Ladekabel

Bedienungsanleitung

3.5mm Aux Kabel

**Produktübersicht**

- Batterielebensdauer-Anzeigelampe
- Volumen + / Vorheriger Titel
- Laustärke - / Nächster Titel
- Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection
- Handfreies Telefonieren
- Modus
- Netzschalter
- Statusanzeige
- Reset-Taste
- USB-Steckplatz

**Einschalten / Ausschalten**  
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt

**Wiedergabemodus wechseln**  
Drücken Sie kurz die Modustaste , um zwischen dem BT-AUX-USB-Modus zu wechseln.

**TWS-Verbindung / BT-Trennung**  
Drücken Sie zweimal um die TWS-Verbindung herzustellen  
Drücken Sie lang , um die BT-Verbindung zu trennen

**Laustärke +/-, Nächster / Vorheriger Titel**  
Langes Drücken von & , um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen

**USB-Treiberwiedergabe**  
Stecken Sie den USB-Treiber ein (Audio-Eingabeaufforderung mit orangefarbener Anzeige zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde).  
Die Wiedergabe beginnt sofort.

**Aux Line-In-Wiedergabe**  
Schalten Sie den Lautsprecher ein und setzen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel ein. (Weiße Anzeigelampe zeigt erfolgreiche Verbindung an)

**BT Verbindung herstellen**

- Schalten Sie den SB-X350A ein
- Finden Sie "SB-X350A" in der Liste Ihrer mobilen BT-Geräte und stellen Sie eine Verbindung her.

**Akku & Laden**  
Schließen Sie das USB-Ladekabel Type C wie gezeigt an eine beliebige Stromquelle und an den SB-X350A an.

\*Unterstützt 5V-Schnellladung. Maximale Schnellladeleistung: 40W  
\*Ladungszeit: 3-5 Stunden  
\*Wiedergabezeit: 6-8 Stunden\*

**TWS Verbindung herstellen**

Führen Sie mit der ausgewählten Host-Lautsprechereinheit eine Bluetooth-Verbindung durch (siehe siehe BT-Geräte Liste im Startkapitel)

Drücken Sie die spezielle TWS-Funktionstaste an der Host-Lautsprechereinheit zweimal, um den TWS-Pairing-Modus aufzurufen.

Schalten Sie die andere Lautsprechereinheit ein und drücken Sie zweimal die entsprechende TWS-Funktionstaste.

Die TWS-Verbindung wird automatisch gestartet. Um weitere Lautsprechereinheiten anzuschließen, wiederholen Sie den letzten Schritt.

**Verbindungsmodus TWS**

- Drücken Sie kurz die Wiedergabe / Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit. Alle Geräte fahren mit der Wiedergabe / Pause-Anweisung fort.
- Drücken Sie kurz die Wiedergabe / Pause-Taste an der weiteren Gastlautsprechereinheit, nur die weitere Gastlautsprechereinheit spielt / pausiert.
- Drücken Sie zweimal die Wiedergabe / Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit, und beenden Sie die Verbindung der Connect + Modus. Halten Sie jedoch die Bluetooth-Verbindung aufrecht. Alle Gastlautsprechereinheiten bleiben im Connect + Modus.
- Drücken Sie die Wiedergabe / Pause-Taste an der Gastlautsprechereinheit zweimal, und beenden Sie den Connect + Modus.

\*Schließen Sie bis zu 100 Geräte in einem Radius von 20 (m) Metern an.\*  
\*Nur kompatibel mit Model: SB-X350A und SB-X350A (GCC3031-Chipset).\*

**LED-Kontrollleuchte**

**Blauer BT-Modus:** Schnell blinken - BT bereit zum Pairing  
Langsam blinken - BT erfolgreich verbunden / Pause  
Bleibt dran - Musik spielen

**Weißer Aux Modus:** Bleibt an - AUX IN Abspielen / Pause

**Orange USB-Modus:** Bleibt an - USB Abspielen  
Langsam blinken - Pause

TWS Bereit zum Kopplein: (Blau und weißes Blinklicht)  
TWS-erfolgreiche Verbindung / Pause: Blau und weißes Licht blinkt langsam  
TWS-Audiowiedergabe: Blau und weißes Licht

**Niedriger Batteriestatus:**  
Die Audio-Eingabeaufforderung "Beep" wird abgespielt. Der Lautsprecher wird nach 3 Eingabeaufforderungen heruntergefahren.

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**SB-X350A**  
User Manual

**Unboxing**

SB-X350A

Type-C USB cable

User Manual

3.5mm AUX cable

**ภาพรวมผลิตภัณฑ์**

- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง
- ปุ่ม Play/Pause/TWS connection / BT Disconnection
- ปุ่ม Hands-Free Calling
- ปุ่ม Mode
- ปุ่ม Power
- ปุ่ม Status Indicator
- ปุ่ม Reset
- ช่องเสียบ USB
- ช่องเสียบสาย AUX
- ช่องเสียบสายชาร์จ Type-C
- ไมโครโฟนในตัว

**เปิดเครื่อง**  
กดปุ่ม 3 วินาที

**สลับโหมด**  
กดปุ่ม สั้นๆ เพื่อสลับโหมด BT-AUX-USB

**เชื่อมต่อ TWS / การจัดการเชื่อมต่อ BT**  
กดปุ่ม สองครั้ง เพื่อเชื่อมต่อ TWS  
กดปุ่ม ยาวๆ เพื่อตัดการเชื่อมต่อ BT

**เพิ่ม/ลดเสียง / เล่นถัดไป / เล่นก่อนหน้า**  
กดปุ่ม & ยาวๆ เพื่อเพิ่ม/ลดเสียง  
กดปุ่ม & สั้นๆ เพื่อเล่นก่อนหน้า/ถัดไป

**โหมด Hands-Free USB**  
เสียบสายหูฟัง USB และกดปุ่ม ยาวๆ เพื่อเปิดโหมด Hands-Free

**เชื่อมต่อสาย AUX**  
เปิดเครื่องและเสียบสาย AUX 3.5 มม. และกดปุ่ม ยาวๆ เพื่อเชื่อมต่อสาย AUX

**การเชื่อมต่อ BT**

- เปิดเครื่อง SB-X350A
- ค้นหาชื่อ "SB-X350A" ในรายชื่ออุปกรณ์ BT ของโทรศัพท์มือถือของคุณและเชื่อมต่อ

**การเชื่อมต่อ TWS**

ทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อ Bluetooth กับลำโพงหลักที่เลือกไว้

กดปุ่มฟังก์ชัน TWS เฉพาะบนลำโพงหลักสองครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ TWS

**โหมดเชื่อมต่อ TWS**

- กดปุ่ม Play/Pause/TWS connection / BT Disconnection บนลำโพงหลัก
- กดปุ่ม Play/Pause/TWS connection / BT Disconnection บนลำโพงผู้เยี่ยมชม
- กดปุ่ม Play/Pause/TWS connection / BT Disconnection สองครั้งบนลำโพงหลัก และเชื่อมต่อโหมด TWS จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม Play/Pause/TWS connection / BT Disconnection สองครั้งบนลำโพงผู้เยี่ยมชม และเชื่อมต่อโหมด TWS จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

\*รองรับการเชื่อมต่อ TWS ได้สูงสุด 100 เครื่อง  
\*รองรับการเชื่อมต่อ TWS ได้สูงสุด 100 เครื่อง (ชิปเซ็ต GCC3031)\*

**ไฟ LED ควบคุมสถานะ**

**โหมดสีฟ้า (BT):** แสงกะพริบเร็ว - BT พร้อมจับคู่  
แสงกะพริบช้า - BT เชื่อมต่อสำเร็จ / Pause  
ค้าง - กำลังเล่นเพลง

**โหมดสีขาว (AUX):** ค้าง - AUX IN กำลังเล่น / Pause

**โหมดสีส้ม (USB):** ค้าง - USB กำลังเล่น  
แสงกะพริบช้า - Pause

TWS พร้อมเชื่อมต่อ: (แสงสีฟ้าและสีขาวกะพริบ)  
TWS เชื่อมต่อสำเร็จ / Pause: แสงสีฟ้าและสีขาวกะพริบช้า  
TWS เล่นเพลง: แสงสีฟ้าและสีขาวกะพริบช้า

**สถานะแบตเตอรี่ต่ำ:**  
คำเตือนเสียง "Beep" จะถูกเล่น. ลำโพงจะปิดตัวหลังจากคำเตือนเสียง 3 ครั้ง

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**SB-X350A**  
使用手册

**包装内容**

SB-X350A 蓝牙音箱一台

Type-C 充电线 1根

使用手册

3.5mm Line-In 音频线 1根

**产品介绍**

- 电量指示灯
- 增加音量/下一曲
- 减少音量/上一曲
- 播放/暂停/TWS连接/取消蓝牙配对按键
- 选源键
- 模式切换键
- 电源键
- 状态指示灯
- 前置充电口
- USB随身听接口
- AUX IN 音频线接口
- Type-C 充电线接口
- 麦克风 (位于 SB-X350A 内部)

**電源**  
長按電源鍵 3秒開機。

**模式切換**  
短按模式鍵 進行模式切換。切換順序為：BT - AUX - USB

**藍牙連接**  
請按電源鍵、短按 鍵3秒。長按 鍵3秒。請按電源鍵再次按長按 鍵3秒。請按電源鍵按長按 鍵3秒。

**TWS連接/取消藍牙連接**  
1. 長按 鍵3秒進行TWS連接。  
2. 長按 鍵3秒取消藍牙連接。

**上一曲/下一曲**  
請按電源鍵、短按 鍵3秒。長按 鍵3秒可減少音量。  
請按電源鍵、短按 鍵3秒。長按 鍵3秒可增加音量。  
請按電源鍵、短按 鍵3秒。長按 鍵3秒可上一曲。  
請按電源鍵、短按 鍵3秒。長按 鍵3秒可下一曲。

**USB隨身聽播放**  
插入USB隨身聽。指示燈變為白色。開始播放隨身聽內容。

**AUX IN 音源播放**  
長按電源鍵3秒開機。插入3.5mm音源線。指示燈變為白色。開始播放音源內容。

**藍牙連接**

- 長按電源鍵3秒開機
- 在您的手機或電腦上搜索SB-X350A。選擇進行配對

**藍牙連接 TWS**

請按電源鍵、短按 鍵3秒。長按 鍵3秒。請按電源鍵再次按長按 鍵3秒。請按電源鍵按長按 鍵3秒。

**在TWS連接模式下**

- 短按播放/暫停/下一曲/上一曲。所有設備將繼續播放/暫停/上一曲/下一曲。
- 長按播放/暫停/下一曲/上一曲。所有設備將繼續播放/暫停/上一曲/下一曲。
- 長按播放/暫停/下一曲/上一曲。所有設備將繼續播放/暫停/上一曲/下一曲。
- 長按播放/暫停/下一曲/上一曲。所有設備將繼續播放/暫停/上一曲/下一曲。

\*僅支持連接100個設備。  
\*僅支持連接100個設備 (GCC3031芯片組)。

**LED狀態燈**

**藍色 BT 模式:** 快閃 藍牙待連接  
慢閃 藍牙連接成功 / 暫停  
常亮 正在播放音樂

**白色 AUX 模式:** 常亮 AUX IN 正在播放 / 暫停  
常亮 正在播放音樂

**橙色 USB 模式:** 常亮 USB 正在播放  
慢閃 暫停

TWS 待連接: 藍牙和白色快閃  
TWS 連接成功/暫停: 藍牙和白色慢閃  
TWS 播放音樂: 藍牙和白色常亮

**低電量提示:**  
當電池電量低時，蜂鳴器將發出提示音。連續三次提示音後將自動關閉。

**限制物質含有情況標示圖**

項目名稱	RoHS 指令附件 II 限制物質含有情況標示圖					
	鉛 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六價鉻 (Cr6+)	多環芳烴 (PAHs)	多環芳烴 (PBBs)
電機殼	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部零件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備註: "○" 表示該物質含量低於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值，但符合豁免條件。  
備註: "○" 表示該物質含量低於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值，但符合豁免條件。  
備註: "○" 表示該物質含量低於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值，但符合豁免條件。

**限制物質含有情況標示圖**

RoHS 指令附件 II 限制物質含有情況標示圖

備註: "○" 表示該物質含量低於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值，但符合豁免條件。  
備註: "○" 表示該物質含量低於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值，但符合豁免條件。  
備註: "○" 表示該物質含量低於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值。"○" 表示該物質含量高於限制值，但符合豁免條件。