

## Draadkop vullen met maadraad

1. Zorg ervoor dat de motor uitstaat en de bewegende delen stilstaan.
2. Draai de draadkop los van de machine.
3. Druk het lipje van de draadkop in en draai het deksel naar links. Wanneer dit niet met de hand lukt, kunt je het lipje induwen met behulp van een schroevendraaier.



4. Verwijder de spoel uit de draadkop.
5. Knip een stuk maadraad van ongeveer 1,5 keer de spanwijdte van uw armen (circa 3 meter).
6. Vouw het maadraad dubbel en zorg dat één kant ten minste 5 centimeter langer is.
7. Haak het draad in de uitsparing in het middelste deel van de spoel. Wind het draad nu op de spoel, in de richting van de pijl op de bovenzijde van de spoel.

**Let op!** Het draad dient gelijkmatig verdeeld en goed aangespannen te zijn.



8. Wanneer je aan het kortste zijde van het maadraad nog circa 15 centimeter overheeft, klikt je het draad in de dichtstbijzijnde uitsparing in de spoel. Klik de andere zijde van het maadraad in de andere uitsparing.



9. Houd de spoel iets boven de draadkop, met de uitsparingen naar onderen gericht, en haal het uiteinde van de maadraden door de openingen in de draadkop. Leg de spoel nu in de draadkop.



10. Trek kort aan beide uiteinden van het maadraad, zodat deze loskomen uit de uitsparingen in de spoel.
11. Leg de "bump feed"-knop in het midden van de spoel en plaats het deksel terug op de draadkop. Duw en draai het deksel tegelijkertijd naar rechts.