

 **denver**



**CPR-710**

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

## Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
9. Wanneer een directe insteekkabel als uitschakelapparaat wordt gebruikt, moet het uitschakelapparaat bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

## CPR-710 led-wekkerradio met tijdprojectie



1. Knop "  /AUTOMATISCH SCANNEN"
2. Knop "VOLUME -/ALARM 1"
3. Knop "VOLUME -/ALARM 2"
4. Knop "VOORINSTELLING KLOK"
5. Knop "SLAAP/SLUIMEREN/DIMMER"
6. Knop "AFSTEMMEN -/UUR"
7. Knop "AFSTEMMEN +/MINUUT"
8. Knop "PROJECTIE 180° DRAAIEN"
9. Knop "PROJECTIE AAN/UIT"
10. VAK STAND-BYBATTERIJ BATTERY COMPARTMENT (achterkant)

- A. Stroomvoorziening
- B. Zoemer alarm 1
- C. Radio alarm 1

Gebruik twee AAA-batterijen om de tijdstelling te behouden bij een stroomonderbreking.

11. ANTENNA (achterkant)  
Verleng en richt de antenne voor de beste radio-ontvangst.
12. VOEDINGSKABEL (achterkant)  
Steek de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning.
13. TIJDPROJECTIE (achterkant)  
Draai voor de beste kijkhoek.

- D. Slaap
- E. Zoemer alarm 2
- F. Radio alarm 2

## Opmerking: De tijd en de alarmen kunnen alleen worden ingesteld als de wekkerradio uitgeschakeld is.

### TIJD INSTELLEN


<b>Instelling</b>	<b>Indrukken</b>
Tijd instellen	Houd de knop "PRESET CLOCK" (4) ingedrukt tot de cijfers knipperen.
Uur instellen	Druk op de knop "TUNING -/HOUR" (6).
Minuten instellen	Druk op de knop "TUNING +/MINUTE" (7).
Bevestigen	Druk op de knop "PRESET CLOCK" (4).

### ALARM INSTELLEN

<b>Instelling</b>	<b>Indrukken</b>
Alarmtijd instellen	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME -/AL.2" (3) voor alarm 2.
Het uur van de alarmtijd instellen	Druk op de knop "TUNING -/HOUR" (6).
De minuten van de alarmtijd instellen	Druk op de knop "TUNING +/MINUTE" (7).
Bevestigen	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME -/AL.2" (3) voor alarm 2.

### ALARM INSCHAKELEN


<b>Instelling</b>	<b>Indrukken</b>
Alarm met zoemer	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME -/AL.2" (3) voor alarm 2.
Alarm met radio	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME -/AL.2" (3) voor alarm 2.

Alarm uitschakelen	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME -/AL.2" (3) voor alarm 2.
Alarm/radio uitschakelen	Druk op de knop "  /AUTO SCAN" (1).
Sluimeren	Druk op de knop "SLEEP/SNOOZE/DIMMER" (5).

## DISPLAY

Instelling	Indrukken
Helderheid van het display wijzigen	Houd de knop "SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) ingedrukt om de helderheid van het display te wijzigen. U kunt kiezen uit hoog, laag of uit.
Tijd projecteren	Druk op de knop "Projection ON/OFF" (9) om in en uit te schakelen. Druk op de knop "Projection 180° FLIP" (8) om de tijd om te draaien.

## Algemene bedieningen

Instelling	Indrukken
In-/uitschakelen	Druk op de knop "  /AUTO SCAN" (1).
Automatisch afstemmen	Houd de knop "TUNING -/HOUR" (6) of "TUNING +/MINUTE" (7) ingedrukt.
Handmatig afstemmen	Druk meerdere malen op de knop "TUNING -/HOUR" (6) of "TUNING +/MINUTE" (7).
Automatisch vooringestelde zenders	Houd de knop " / AUTO SCAN" (1) ingedrukt als de wekkerradio is ingeschakeld.
Handmatig vooringestelde stations	Selecteer een zender en houd "PRESET CLOCK" (4) ingedrukt. Druk op de knop "TUNING -/HOUR" (6) of "TUNING +/MINUTE" (7) om een zendernummer (1-20) te selecteren. Druk op de knop

Voringestelde  
zender selecteren  
Slaapmodus

"PRESET CLOCK" (4) om te bevestigen.  
Druk meerdere malen op de knop  
"PRESET CLOCK" (4).

Volume wijzigen

Druk op de knop "SLEEP/SNOOZE/  
DIMMER" (5) (10 - 90 minuten).

Druk op de knop "VOLUME - / AL.1" (2)  
of "VOLUME + / AL.2" (3).



Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur CPR-710 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: CPR-710. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads. Bedrijfsfrequentiebereik: FM 87.5 - 108MHz  
Maximaal uitgangsvermogen: 0.5W

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefsten  
DK-8382 Hinnerup  
Denemarken  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)