

Babyline 5.1

Babyfoon

Inleiding

Beste Klant!

Dank u voor uw vertrouwen in ons en voor uw keuze voor Lionelo Care.

Wij geven u het perfecte product voor dagelijks gebruik dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technologische oplossingen.

We zijn er zeker van dat het dankzij de grote zorgvuldigheid die het vergt, aan uw eisen zal voldoen.

Lees voor het gebruik van het product de volgende gebruikershandleiding zorgvuldig door.

Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:

pomoctechniczna@lionelo.com

BELANGRIJKE INFORMATIE

LET OP

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt om vertrouwd te raken met de functies ervan en het te gebruiken zoals bedoeld.

1. Alleen volwassenen mogen het product monteren, houd het product buiten bereik van kinderen.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
3. Dit product is geen vervanging voor het toezicht van een volwassene op een kind. Plaats de zender of kabels niet in het bed van het kind of binnen het bereik ervan (minstens 1 meter afstand), omdat er gevaar voor verwonding of verstikking van het kind bestaat!
4. Gebruik het product niet in de buurt van water of warmtebronnen.
5. Gebruik alleen de bijgeleverde adapters.
6. Vermijd contact tussen de stekkercontacten en kabels met scherpe of metalen voorwerpen.

ONTVANGERSBESCHRIJVING (hoort bij de ouder) afb. 1

1. Stroomaansluiting
2. LCD beeldscherm
3. Voedings LED
4. Signaal LED
5. Microfoon
6. Volumeknop - (lager) / linker knop / automatische omschakeling tussen zenders
7. Muzieknop ON/OFF
8. Spraakknop / schakelknop in het MENU
9. Volumeknop + (luider) / rechterknop / manuele schakelaar tussen de zenders
10. Knop OK / Menu
11. Aan/uit-knop / Terug
12. Luidspreker
13. Batterij

PICTOGRAMMEN OP HET SCHERM VAN DE ONTVANGER afb. 2

1. Signaalsterkte indicator en het zendernummer (1 of 2)
2. Temperatuur bij de betreffende zender

3. Afspelen van slaapliedjes
4. Automatische omschakeling geactiveerd
5. De modus VOX is geactiveerd
6. Alarm is geactiveerd
7. Indicator voor het opladen van de batterij
8. Spraakfunctie is geactiveerd
9. Datum en tijd

BESCHRIJVING VAN DE ZENDERS (hoort bij het kind) afb. 3

1. Lichtsensor
2. Camera
3. Voedings LED
4. Microfoon
5. Infrarooddiode
6. Voedingsaansluiting
7. Temperatuursensor
8. Koppelingsknop
9. Luidspreker

GEBRUIK

Stroomvoorziening en het inschakelen van de zender (afb. 4)

1. Steek de stekker van de voeding in de zender en het andere uiteinde in het stopcontact.
LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde adapter.
2. De zender start automatisch op wanneer de stroom wordt aangesloten.
3. Het blauwe lampje geeft aan dat de zender actief is.

Stroomvoorziening en het inschakelen van de ontvanger (afb. 5)

Het wordt aanbevolen om de ontvanger voor gebruik volledig op te laden. Hierdoor kan het apparaat op de batterij werken als de stroomtoevoer wordt onderbroken.

1. Steek de stekker van de voeding in de ontvanger en het andere uiteinde in het stopcontact.
LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde adapter.
2. Het beeldscherm zal na enkele seconden oplichten en het laadpictogram zal verschijnen, wat betekent dat de batterij wordt opgeladen.
3. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de ontvanger in te schakelen.
4. Om de ontvanger uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt.

GEBRUIK VAN DE BABYFOON

Instellingen

Plaats de zender op een gewenste plaats (bijv. op een tafel) en richt de camera in de richting die u wilt bewaken (afb. 6)

LET OP

Plaats de zender of de kabels niet in of binnen het bereik van het kinderledikant (min. 1 meter afstand), er bestaat gevaar voor letsel of verstikking!

In geval van beeld- of geluidsstoring, plaats de apparaten op een andere plaats en zorg ervoor dat ze niet in de buurt van andere elektrische apparaten staan.

Zenders koppelen

De zenders en de ontvanger zijn standaard gekoppeld. Het is niet nodig om de zenders en de ontvanger opnieuw te koppelen, tenzij dat de zender de verbinding met de ontvanger heeft verloren. Zie indien nodig de MENU sectie; Camera instellingen.

Functie VOX

De VOX modus wordt ingesteld in het apparaatmenu.

VOX modus activeert automatisch de modus; Beeldscherm uitschakelen om de batterij te sparen. Wanneer de zender een geluid registreert, zal de ontvanger op deze situatie reageren, het beeldscherm inschakelen en de afbeelding bekijken van de zender die het geluid heeft opgenomen.

Muziek afspelen

Druk op de muziekknop om het slaapliedje in de zenders te activeren. Druk nogmaals op de knop om uit te schakelen.

Spraakfunctie

Pictogram 1 of 2 wordt op het beeldscherm weergegeven om aan te geven welke zender momenteel op het beeldscherm wordt weergegeven. Als u een gesprek met uw kind wilt beginnen, houdt u de spraakfunctieknop ingedrukt. Het spraak pictogram wordt onderaan het scherm weergegeven.

Volume aanpassing

Druk tijdens het afspelen op de knop Volume - om het geluidsvolume te verlagen of op de knop Volume + om het volume te verhogen. Het beeldscherm toont het huidige volumeniveau.

Automatisch/handmatig draaien van de camera

Houd de toets "links" ingedrukt om het automatisch draaien tussen de zenders in of uit te schakelen. De geactiveerde modus wordt aangegeven met het "A"-pictogram op het beeldscherm van de ontvanger. Het beeld van de zendercamera zal om de 5 seconden zich draaien.

Houd de "rechter" knop ingedrukt om handmatig het beeld van de ene naar de andere camera te draaien.

MENU

Hoofdmenu (afb. 7)

Druk op de "OK/Menu" knop op het scherm om het hoofdmenu te openen, er zijn 6 posities:

1. Cameraregistratie (zenderkoppeling)
2. Alarm
3. Instellingen
4. VOX
5. Talen
6. Informatie over het systeem

Om de cursor te verplaatsen en een positie te selecteren, drukt u op de knop "links" of "rechts". Druk vervolgens op de knop "OK / Menu" om de geselecteerde optie in te voeren.

Druk op de aan/uit-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

Cameraregistratie (afb. 8)

Druk op de knop "OK / Menu" om het opnamevenster te openen, selecteer "Camera 1 opname" en druk vervolgens op de knop koppelen op de zender.

Selecteer "Camera 2 registratie" en druk vervolgens op de koppelingsknop op de tweede zender.

Op deze manier worden de zenders gekoppeld aan de ontvanger.

Alarm (afb. 9)

Voer de alarmfunctie in, druk op de "rechter" knop om te activeren, druk dan op de spraakfunctie knop om de cursor te verplaatsen en de "rechts/links" knop om de waarde te wijzigen.

INSTELLINGEN

Er zijn 2 posities in dit menu:

Instellen tijd/datum

Instellen van het format

Temperatuureenheid

Instellen van de temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit.

Reductie van beeldruis

In deze optie kan een 50/60Hz frequentie worden ingesteld om interferentie in het weergegeven beeld te verminderen .

Schakelmodus van de camera (afb. 11)

Er zijn twee cameraschakelmodussen: automatisch en handmatig, druk op de "rechter" knop om de cursor te verplaatsen en selecteer een van de modussen. De modussen kunnen ook worden ingesteld met "links/rechts" knoppen (zie: Automatisch/handmatig draaien van camera's).

LCD verlichting

Het is mogelijk om de helderheid van het LCD scherm aan te passen en de tijd waarna het scherm uitgaat in het menu.

VOX modus

Er zijn 2 posities in dit menu:

Instellen van de werkmodus: normaal of VOX.

De gevoeligheid van de VOX modus wijzigen.

Taal

Met deze optie kunt u de taal selecteren.

Informatie over het systeem

Toont systeeminformatie.

De foto's dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van de foto's.