



MP230

Portable Bluetooth Speaker

BC

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung
Manuale dell'utente | Manual do utilizador | Instrukcja obsługi
Návod k obsluze | Používateľská príručka | Ръководство за употреба
Gebruikershandleiding | מידריך למשתמש

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Leest u deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze om later nog eens in te kunnen zien.
- Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Installeer het instrument op de juiste manier door de instructies in het deel over het aansluiten van het apparaat te volgen.
- Het is aan te bevelen het apparaat in een 0-35°C omgeving te gebruiken. Het wordt aanbevolen om het product te verzenden en op te slaan in een omgeving van 0-35°C.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Dompel het product niet onder in vloeistof en stel het niet bloot aan druppelend of opspattende vloeistoffen.
- Installeer of gebruik dit product niet bij een warmtebron (bijv. radiator, verwarming, fornuis of andere apparaten die warmte genereren).
- Voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden; tevens mag er geen open vuur zoals kaarsen op het product geplaatst worden.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Houd voldoende ruimte rond het apparaat om goede ventilatie te waarborgen (minimaal 5cm wordt aanbevolen).
- Forceer een stekker niet in de aansluiting. Voordat u verbinding maakt, controleer of de aansluiting vrij is en of de stekker overeenkomt met de aansluiting en in de juiste richting wordt geplaatst.
- Hou de accessoires en onderdelen (zoals schroeven) uit de buurt van kinderen om te voorkomen dat zij deze per ongeluk inslikken.
- Open of verwijder niet zelf de behuizing. Het kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Ongeacht de oorzaak van schade (zoals beschadigd snoer of stekker, blootstelling aan spatten of vreemde voorwerpen die in het apparaat vallen, blootstelling aan regen of vocht, product dat niet werkt of is gevallen, enz.), de reparatie moet onmiddellijk worden uitgevoerd door een geautoriseerde service technicus.
- Voordat u het product met een droge doek schoonmaakt, moet u het product altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- Gebruik geen sterke zure of alkalische schoonmaakmiddelen, benzine, alcohol of overige chemische oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen.
- Gebruik alleen neutraal oplosmiddel of helder water voor reiniging.
- Gebruik het product op een hoogte lager dan 2000 m.

Overmatig luide muziek kan leiden tot gehoorverlies. Houd het volume op een veilig niveau.

Luiste verwijdering van dit product. Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het op een verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiaalgrondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruik maken van de inlever- en inzamelsystemen of contact opnemen met de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijk hergebruik.

Nederlands

Voor draadloze apparaten:

- Draadloze apparaten kunnen kortegolf radio frequenties genereren en het normale gebruik van andere elektronische apparaten of medische apparatuur verstoren.
- Zet het apparaat uit als het niet toegestaan is. Gebruik het product niet in medische faciliteiten, in het vliegtuig, bij benzinestations, in de buurt van automatische poorten, automatische brandalarmsystemen of andere geautomatiseerde apparaten.
- Gebruik het product niet binnen 20 cm afstand van een pacemaker. De radiogolven kunnen de normale werking van de pacemaker of andere medische hulpmiddelen beïnvloeden.



Batterij gevoede producten:

Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt geplaatst. Alleen vervangen door hetzelfde of gelijkwaardige type.

Batterijen nooit demonteren, met kracht slaan, pletten of in het vuur gooien. Stel batterijen niet bloot aan geleidende materialen, vloeistoffen, vuur of hitte.

Laat geen metalen voorwerp in contact komen met twee batterijpolen. Als de batterij is gezwollen, lekt, verkleurd is, geurt of er abnormaal uitziet, stop dan met het gebruik ervan. Gebruik de batterij niet nadat deze in water is ondergedompeld.

Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot explosie of lekkage, waardoor verbranding van de huid of ander letsel kan ontstaan; in het geval van een batterijlekkage, ga er voorzichtig mee om en gooi de batterij onmiddellijk weg op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke plaatselijke wet- en regelgeving.

Als de batterij wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, kan dit leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.

Wat zit er in de doos



Luidspreker



USB Type-C-datakabel



Audiokabel



Gebruikershandleiding

Nederlands

Functionele bediening



Drukken: volume lager
Indrukken en vasthouden: vorige track (Bluetooth/micro SD (TF)-kaart/USB-audiostreaming)

Drukken: volume hoger
Indrukken en vasthouden: volgende track (Bluetooth/micro SD (TF)-kaart/USB-audiostreaming)

Drukken: afspelen/pauze

Statuscontrolelampje:
Blauw: Bluetooth-ingang
Groen: AUX-ingang
Geel: micro SD (TF)-kaart
Rood: USB audio streaming ingang

1,5 sec ingedrukt houden: in-/uitschakelen
Drukken: ingangsmodus schakelaar

Drukken: Bluetooth-ingang
2 sec ingedrukt houden: verbreek Bluetooth verbinding en open Bluetooth-koppeling

Laadaansluiting/USB audio streaming ingang

Oplaadcontrolelampje:
Rode lampje aan = bezig met opladen
Rode lampje uit = volledig opgeladen

Micro SD (TF)-kaartsleuf

AUX-ingang

Specificaties

Uitgangsvermogen: 10W+10W
Frequentiebereik: 70Hz-13KHz
Invoer: 5V=2A

Verklaring voor de EU
Frequentieband: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Uitgangsvermogen: <= 10 dBm (EIRP)
Er zijn geen beperkingen voor het gebruik.

Opmerking:
• Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijkend zijn van het werkelijke product.
• De informatie en specificaties die hier zijn vermeld kunnen door een technische verbetering of systeemupgrade lichtjes afwijken van het werkelijke product. Indien een verschil wordt gevonden, prevaleert het werkelijke product.

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Opladen

- Wanneer u een lege batterij-geluidssignaal hoort, laad de luidspreker op;
- Het gebruiken van een DC-adaptor (5V=2A) voor het opladen van de luidspreker wordt aanbevolen;
- Rode lampje aan = bezig met opladen Rode lampje uit = volledig opgeladen
- Als u denkt de luidspreker langere tijd niet te gebruiken, laad de batterij elke drie maanden op om de levensduur van de batterij te verlengen.

Bluetooth-verbinding en afspelen via Bluetooth

- De luidspreker is standaard op de Bluetooth-verbindingsmodus ingesteld wanneer deze voor de eerste keer wordt ingeschakeld. U kunt de luidspreker nu aan Bluetooth-apparaten (mobiele telefoon, tablet, etc.) koppelen.
- De luidspreker kan via Bluetooth worden verbonden wanneer de blauwe led snel knippert. Selecteer "EDIFIER MP230" in de instellingen van uw apparaat om de verbinding tot stand te brengen.
- De luidspreker kan via Bluetooth niet worden gevonden wanneer de blauwe led langzaam knippert. Als "EDIFIER MP230" op uw Bluetooth-apparaten niet wordt gevonden, druk op de "Bluetooth" knop of schakel de luidspreker in en uit om de Bluetooth-verbindingsstatus te openen.

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

AUX-verbinding en afspelen via Aux

- Sluit de luidspreker aan op een muziekspeler of ander apparaat met de ingegrepen audiokabel.
- Druk op de "Power" knop om naar de AUX-modus te schakelen (Groene led) en start vervolgens met het afspelen van muziek.

Afspelen via micro SD (TF)-kaartmodus

- Steek een micro SD (TF)-kaart in de sleuf van de luidspreker.
- Druk op de "Power" knop om naar de micro SD (TF)-kaartmodus te schakelen (Gele led) en start vervolgens met het afspelen van muziek.

Opmerking: De meeste bestanden in het MP3/WAV-formaat en bepaalde bestanden in WMA/APE/FLAC kunnen worden afgespeeld.

USB-audiostreamingmodus

- Sluit de luidspreker aan op een computer met de ingegrepen USB Type-C-datakabel.
- Druk op de "Power" knop om naar de USB-audiostreamingmodus te schakelen (Rode led).
- Open de geluidsinstellingen op de computer en selecteer "EDIFIER MP230" als het uitgangsaparaat en de luidspreker is vervolgens klaar voor gebruik.

Probleemoplossing

Geen geluid

- Controleer of het controlelampje brandt.
- Probeer het volume omhoog te zetten met de volumeregeling.
- Zorg dat de audiokabels stevig zijn aangesloten en de ingang op de luidsprekers correct is ingesteld.
- Controleer of er een signaal op de uitgang van de audiobron staat.

Kan geen verbinding maken via Bluetooth

- Zorg ervoor dat de luidspreker is geschakeld naar Bluetooth-ingang. Als er het in andere audio-ingangsmodi is geschakeld, zal Bluetooth geen verbinding maken. Ontkoppel van een Bluetooth-apparaat door "Bluetooth" ingedrukt te houden in Bluetooth-modus, probeer het vervolgens opnieuw.
- Het effectieve zendbereik van Bluetooth is 10 meter; zorg ervoor dat de gebruik binnen het bereik is.
- Probeer een ander Bluetooth-apparaat te koppelen.

Ruis uit de luidsprekers

- EDIFIER luidsprekers genereren weinig ruis, terwijl het achtergrondgeluid van sommige apparaten te hoog is. Koppel de audiokabels los en draai het volume omhoog, als er geen geluid te horen is op 1 meter afstand van de luidspreker, is er geen probleem met dit product.

Voor meer informatie over EDIFIER, bezoek www.edifier.com
Voor vragen betreffende de garantie, bezoek u de pagina van het betreffende land op www.edifier.com en leest u de sectie Garantie bepalingen.

USA en Canada: service@edifier.ca

Zuid-Amerika: Bezoek www.edifier.com (Engels) of www.edifierla.com

(Spaans/Portugees) voor lokale contactinformatie.

Nederlands