

# Zit Sta Bureau24.nl

Handleiding zit-sta bureau



## Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Algemene informatie .....	4
Gebruikshandleiding .....	6
Instellingen wijzigen.....	8
Problemen oplossen .....	10

## Voorwoord

ZitStaBureau24.nl is dé webshop voor exclusieve maatwerk designmeubels voor kantoor en thuis en staat dan ook bekend om de kenmerken creativiteit, eerlijkheid en uniciteit. We staan open voor veranderingen en denken graag mee, hierdoor creëren we samen een uniek product geheel naar wens. Het gebruik van eerlijke materialen zoals eikenhout, notenhout en gerecycled staal zorgen ervoor dat onze producten milieuvriendelijk worden geproduceerd. Een eenvoudig concept kan leiden tot grootse en unieke meubels en accessoires.

Wij bedanken u voor het vertrouwen in ons product en voor uw aankoop. Wij wensen u veel plezier en mochten er vragen zijn dan horen wij dit uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

**ZitStaBureau24.nl**

## Algemene informatie

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van ZitStaBureau24.nl staan vermeld in de expliciete garantievoorzwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. ZitStaBureau24.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

*Publicatiedatum: 17-04-2021*

### **Kennisgeving aangaande de veiligheid**

Gebruik het bureau in een droge ruimte welke niet onderhevig is aan wisselende temperaturen. Zorg ervoor dat de temperaturen tussen de 5 en 30 graden blijft om enige schade aan het onderstel en het bureaublad te voorkomen. Controleer of het voltage (230 volt) overeenkomt met het voltage van de plaatselijke netspanning. Apparaten en meubels van ZitStaBureau24.nl zijn niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe de apparaten gebruikt dienen te worden. Kinderen mogen alleen onder toezicht van volwassenen gebruik maken van het bureau. Gebruik het bureau of de accessoires niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door ZitStaBureau24.nl, een door ZitStaBureau24.nl geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Breng het apparaat of accessoire altijd naar een door ZitStaBureau24.nl geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het apparaat of meubel te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen. Plaats het bureau op een vlakke en stabiele ondergrond. Laat het bureau nooit zonder toezicht werken. Gebruik het niet op een hoogte boven 2200 meter NAP. Leg bureaus van ZitStaBureau24.nl nooit op zijn zijkant nadat u deze uit de verpakking hebt gehaald. Het bureau of onderdelen van dit bureau niet openen en bij storingen altijd ZitStaBureau24.nl informeren. Zorg ervoor dat het bureau vrij omhoog en omlaag kan bewegen zonder dat andere objecten de beweging van het bureau kunnen belemmeren. Zorg ervoor dat het bureau nooit meer dan 120KG (inclusief bureaublad) draagt en het bureau geen obstakels op of onder het bureau staan, dat alle kabels lang genoeg zijn en geschikt zijn om het bureau op verschillende hoogtes in te stellen. Verkeerd gebruik maken van het bureau, de handleiding en veiligheidsregels kunnen zorgen voor defecten aan het product en omgeving.

**Onderhoud**

ZitStaBureau24.nl adviseert om het bureau goed te onderhouden, controleer regelmatig het systeem en stop gebruik van het apparaat bij vreemde geluiden of storingen. Maak binnen 24-uur een melding om verdere schade te voorkomen. Het bureaublad kan behandeld worden met de beschermlakken die worden aangeboden op de website van ZitStaBureau24.nl. Gebruik van andere (bescherm)lakken wordt afgeraden en mogen alleen gebruikt worden op eigen risico. Laat uw bureau behandelen door ZitStaBureau24.nl of personen met vergelijkbare kwalificaties om eventuele schade aan uw bureaublad te voorkomen.






**Milieu**

Gooi het bureau of de accessoires aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.




## Gebruikshandleiding

Het display bestaat uit 7 knoppen die gebruikt kunnen worden om het bureau geheel naar wens in te stellen.



Optie	Omschrijving
	Druk de knop met het pijltje omhoog in om het bureau naar een hogere positie te brengen. Laat het knopje los indien de gewenste hoogte bereikt is. Het bureau stopt automatisch wanneer de hoogste positie bereikt is.
	Druk de knop met het pijltje omlaag in om het bureau naar een lagere positie te brengen. Laat het knopje los indien de gewenste hoogte bereikt is. Het bureau stopt automatisch wanneer de laagste positie bereikt is.
	Druk kort op de s-knop om de huidige hoogtepositie op te slaan. Het display begint te knipperen, druk binnen 5 seconden op een gewenste sneltoets:  , om de huidige hoogte op te slaan.
	Druk op één van de vier cijfers om het bureau naar de eerder opgeslagen posities te brengen.


### Bureauhoogte opslaan

Druk op de knoppen  of  om het bureau naar gewenste hoogte te brengen. Druk kort op de s-knop, het display begint te knipperen, druk binnen 5 seconden op een gewenste sneltoets: , om de huidige hoogte op te slaan. Uw hoogte is ingesteld, indien u op een van de sneltoetsen drukt gaat het bureau automatisch naar de ingestelde hoogte.





### Stand-by

Indien er een langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van het display zal deze automatisch in stand-by modus gaan. U kunt elke gewenste knop aanraken zodat het display weer aan zal gaan. Indien u twee keer achter elkaar op eenzelfde knop heeft gedrukt zal het display aanblijven. Drukt u nogmaals op een willekeurige toets zal het display binnen 60 seconden in stand-by modus gaan.





**Reset uitvoeren**

Indien u foutmeldingen krijgt op het scherm is het noodzakelijk om het probleem te onderzoeken en op te lossen. Schakel het apparaat uit en onderzoek het probleem aan de hand van de foutmeldingskaart op pagina 10. Indien het probleem is opgelost dient u het bureau opnieuw in te schakelen. Indien de foutmelding nog steeds aanwezig is kunt u een reset uitvoeren. Druk 3 seconden op de volgende knop:  en laat los wanneer "RES" op het display verschijnt. Het bureau zal automatisch naar de laagste positie zakken.
























## Instellingen wijzigen

Om uw bureau geheel naar wens te configureren kunt u het instellingen menu raadplegen. Druk de S-knop  meer dan 3 seconden in. Het display gaat knipperen en toont "5--". Druk nogmaals op de S-knop  en kies met de pijltjes:  , om de gewenste instelling aan te passen. Indien er geen keuze wordt gemaakt zal het menu, binnen 20 seconden, automatisch afsluiten.

De volgende knoppen kunnen gebruikt worden om door het menu te navigeren, opties te selecteren en uw keuze op te slaan. Onderstaande tabel zal de functietoetsen toelichten.

<b>Optie</b>	<b>Omschrijving</b>
	Druk op 1 om terug te keren naar het vorige menu.
	Navigeer tussen verschillende opties, indien u kiest voor het pijltje omhoog wordt de vorige optie getoond. Selecteer de S-knop om te bevestigen.
	Navigeer tussen verschillende opties, indien u kiest voor het pijltje omlaag wordt de volgende optie getoond. Selecteer de S-knop om te bevestigen.
	De S-knop wordt gebruik om te navigeren naar het volgende menu of om de gewenste optie op te slaan.



Hoofdmenu	Keuzemenu		Omschrijving
<b>Meeteenheid</b> UN	cm	51	Gebruik de knoppen  of  om de gewenste meeteenheid te selecteren. Druk op  om op te slaan. Het systeem zal na 2 seconden automatisch afsluiten.
	Inch	IN	
<b>Display lichtsterkte</b> BR	Laag	L	Gebruik de knoppen  of  om de gewenste lichtsterkte te selecteren. Druk op  om op te slaan. Het systeem zal na 2 seconden automatisch afsluiten.
	Normaal	N	
	Hoog	H	
<b>Geluid</b> BEE	Uit	OFF	Gebruik de knoppen  of  om de het geluid in en uit te schakelen. Druk op  om op te slaan. Het systeem zal na 2 seconden automatisch afsluiten.
	Aan	ON	
<b>Kracht van beveiliging</b> CF	Uit	OFF	Gebruik de knoppen  of  om de gewenste beveiligingskracht te selecteren. Druk op  om op te slaan. Het systeem zal na 2 seconden automatisch afsluiten.
	Licht	L	
	Normaal	N	
	Zwaar	H	
<b>Hoogte</b> SH	Origineel	0	Gebruik de knoppen  of  om de gewenste hoogte instelling te selecteren en druk op  , kies voor 0 om de basishoogte in te stellen (deze stellen wij standaard voor u in op de juiste hoogte). Kies L of H om de minimale en maximale hoogte in te stellen. Gebruik de knoppen  of  om de juiste hoogte te kiezen en sla op door op  te drukken.
	Laag	L	
	Hoog	H	
<b>Demo</b> DE	Uit	OFF	<b>Alleen gebruiken voor showmodel:</b> Gebruik de knoppen  of  om de gewenste demo te selecteren. Druk op  om op te slaan. Druk op de knoppen  of  om de demo af te sluiten.
	2min aan, 18 min uit	51	
	4min aan	52	
	6min aan	53	
	10min aan	54	

## Problemen oplossen

Mocht u problemen ondervinden, dan vindt u wellicht de oplossing in onderstaande tabel. Indien het probleem aanwezig blijft, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ZitStaBureau24.nl, wij helpen u graag verder.

<b>Foutmelding</b>	<b>Omschrijving</b>
<b>H0T</b> H0T	De temperatuur van de motoren is opgelopen. Wacht minimaal 18 minuten voordat u het apparaat weer normaal kan gebruiken.
<b>E02</b> E02	Het bureau staat onstabiel, Koppel de stekker van het bureau los, nadat u de stabiliteit van het bureau heeft gecontroleerd kunt u de stekker van het bureau weer terug in het stopcontact plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost.
<b>E10</b> E10	Motorfout, controleer de motoren en de controller. Mogelijk zit er een kabel los. Koppel de stekker van het bureau los, nadat u alle kabels heeft gecontroleerd kunt u de stekker van het bureau weer terug in het stopcontact plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost.
<b>E20</b> E20	Het bureau is te zwaar beladen. Zorg ervoor dat het gewicht op het bureau wordt verminderd. Koppel de stekker van het bureau los, nadat u het bureau heeft vrijgemaakt kunt u de stekker van het bureau weer terug in het stopcontact plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost.
<b>E31</b> E31	Het bureau heeft te weinig spanning. Mogelijk zit er een kabel los. Koppel de stekker van het bureau los, nadat u alle kabels heeft gecontroleerd kunt u de stekker van het bureau weer terug in het stopcontact plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost.
<b>E32</b> E32	Het bureau heeft te veel spanning. Koppel de stekker van het bureau los, nadat u alle kabels heeft gecontroleerd kunt u de stekker van het bureau weer terug in het stopcontact plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost.
<b>E60</b> E60	Synchronisatieprobleem, controleer of beide motoren goed zijn aangesloten en identiek zijn. Koppel de stekker van het bureau los, nadat u de motoren heeft gecontroleerd kunt u de stekker van het bureau weer terug in het stopcontact plaatsen. Controleer of het probleem is opgelost.

*ZitStaBureau24.nl*

Handleiding zit-sta bureau