

Gratis 9 in 1

receptenboekje:

www.footricion.com/hotpot



Footricion
HEALTHY BY NATURE

Gebruiks aanwijzing

Waarschuwing

- niet onderdompelen in water of afspoelen onder de kraan met de stekker in het stopcontact of als het apparaat niet goed droog is.

- Voorkom dat vloeistoffen het apparaat binnendringen en elektrische schokken kunnen veroorzaken.

- Voorzichtig met kinderen en het aanraken van bakplaten, deze worden warm.

- Gebruik geen ijzer of harde materialen op de anti aanbaklaag.

Let op:

Hotpot nooit laten droogkoken

Uitgetakt? Stekker eruit!

Gebruik alleen met bijgeleverde stekker, voor vervanging neem contact op met de leverancier.

- Hou buiten bereik van kinderen.

- Hou de stekker weg van een warme bron.

- Mocht u zwarte rook zien, haal de stekker uit het stopcontact en contact de leverancier.

Het is niet zonder gevaar om dit apparaat te laten gebruiken door kinderen of personen met een geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid.

De voor de veiligheid van deze gebruikers verantwoordelijke persoon dient ze duidelijk instructies te geven voor of ze te begeleiden bij het gebruik van dit apparaat.

Voor Gebruik

1. Verwijder de verpakking.

Was de machine voor gebruik.

Plaats de machine op een platte oppervlakte.

Plug het in, en stel de

Gebruik

1. Zorg dat de hotpot stovrij is

2. Zet de hotpot stovig neer.

3. ul de buitenpan met ongeveer 0,5 liter water (Mag warm water zijn)

iiPan nooit zonder water gebruiken

1. Stekker in het stopcontact

2. Draai de thermostaat op de gewenste

temperatuur.

3. Olie of boter op de grillplaat

4. Vul de binnenpan met het warme eten of drank

5. Bak of kook je producten tot ze gaar zijn.

En geniet ervan.

Recept

Zet de hotpot stovig neer

Verwijder deksel, rand en binnenpan

Vul de buitenpan met ongeveer 0,5 liter water (Mag warm water zijn)

(Pan nooit zonder water gebruiken)

Plaats de binnenpan rand en deksel weer in/op

de hotpot

Doe de stekker in het stopcontact en draai de knop op bijvoorbeeld de hoogste stand

Vul de binnenpan met het warme eten of drank

Bereidingswijze

Leg vlees, vis, kip en diverse groenten in

lange rijen op een grote schaal of gebruik

individuele bordjes. Breng de bouillon aan de

kook en schenk hem in de Chinese

hotpot. Gebruik kleine Chinese zeeffles en

eestokjes of fonduevorkjes om wat je

lekker vindt in de hete bouillon te

pocheren. Als het gekookt is, dat duurt altijd

even, dip je de ingrediënten in een van de

sauzen naar keuze. Let de ingrediënten uit

Chinese kommetjes, waarin je een klein

beetje eiroom hebt gedaan, bestrooit met

korianderblad. Als alle ingrediënten verwerkt

zijn, wordt de bouillon opgedronken.

Schoonmaak

HAAL EERST DE STEKKER UIT HET

STOPCONTACT EN LAAT GOED

AFKOELEN VOORDAT U HET

SCHOONMAAKT OF VERPLAATST.

Alle onderdelen van de hot pot, behalve

de verwarmingsbasis, kunnen in een sopje

of in de vaatwasser gereinigd worden.

Gebruik hiervoor geen schurende

schoonmaakmiddelen of

schuursponsjes. Schoonmaaktip: Doe een

kopje water en een klein scheutje

afwasmiddel in de pan. Schakel het

apparaat in op de laagste temperatuur en

laat het een minuutje of 10 aanstaan.

Daarna uitschakelen en goed

uitspoelen. De verwarmingsbasis moet

droog gehouden worden. Neem deze

eventueel met een vochtige doek af.

Leverancier

Footricion

Mariottestraat 92

Den Haag

Info@footricion.com

Whatsapp: +31640275114



Garantie

1. 1 jaar garantie op de verwarmings elementen. Niet op de antiaanbak laag, of met valschade.
2. Als er problemen zijn kan u altijd contact opnemen met de leverancier via whatsapp.

Opslag

- Haal de stekker uit het stopcontact en zorg dat het apparaat volledig vet en stofvrij is.
- Voor bescherming en tegen stof kan de hotpot het beste schoon opgeslagen worden in de bijgeleverde zak in een droge omgeving

01 Packing List

- 1 Main Body
- 2 Adaptor (Optional)
- 3 Instructions
- 4 Certificate
- 5 USB line

02 Product Specification

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 6 LEDs | 2 Size: 131x67x19mm |
| 3 Maximum power consumption: 6W | 4 Wave length : 365 + 405nm |

03 Operation Instruction

- 1 Connect D.C Adapter
- 2 Press ON/OFF Button, default timing setting 45S
- 3 Press ON/OFF Button, timing setting 60S

04 Cautions

- 1 Please read the instruction carefully before using the lamp.
- 2 Please use the correctly.
- 3 Not allow any liquid into the machine otherwise, damage may occur.
- 4 When timer button out of function, Please don't use.
- 5 Please unplugging the adaptor, when leaving.
- 6 Please not to use the nail lamp when adaptor failure.
- 7 Please not to turn on the machine excess than 300 minutes, otherwise it may reduce the lifetime of nail lamp.

05 Products Quality Warranty

- 1 Thank you for purchasing , in order to make you use this product safely and unworried, and to protect your interests better, our company will be in compliance with and implementation of basic AQSIQ jointly Ministry of Information Industry, implementation after-sale service
- 2 Range does not belong service:
 - 1 beyond effective service or free maintenance period
 - 2 The damage or breakdown caused by customer inappropriate preservation, maintain or the usage that hasn't follow the manual
 - 3 Consumer disassemble product
 - 4 The damaged caused by human factors(eg: misoperation, bump, improper voltage input)

Products Warranty

Model: _____
Date of Purchase : _____
Dealer: _____
Name : _____
TEL : _____
Address: _____

▲ This document is the important evidence of the product after-sale service, please keep it properly!