

doggy moves

Dank u voor het kiezen van Doggy Moves MEGA BRIGHT USB oplaadbaar harnas. Onze speciale verlichtingsontwerpen zullen de zichtbaarheid 's nachts vergroten en anderen effectief waarschuwen voor wederzijdse veiligheid. De in totaal 5 verstelbare bandjes zorgen voor een aanpasbare pasvorm voor uw hond. Door verlichte glasvezelkabels te combineren met 3M Scotchlite reflectortechnologie wordt uw trouwe viervoeter elke keer actief beschermd. Bovendien zal een nachtwandeling spannender en leuker zijn dan je ooit had gedacht !!



HOE HET LICHT AAN TE ZETTEN

Zoek de aan- uitknop aan de zijkant van de middelste bedieningskast. Druk de knop in en kies een van de 7 gewenste kleurinstellingen: 1. Rood 2. Groen 3. Blauw 4. geel 5. Roze 6. Cyano 7. Magenta (meerkleuren modus).

HARNAS SCHOOMAKEN

We raden aan om het schoon te maken met een vochtige doekje en zeep. Het kan gewassen worden in een wasmachine. Maar eerst moet u de bedieningskast verwijderen. Verwijder met behulp van een schroevendraaier de twee schroeven aan de onderkant. Zodra de bedieningskast is verwijderd, kunt u het harnas in de wasmachine doen op het zachtste programma. Houd er echter rekening mee dat veelvuldig wassen het reflecterende materiaal kan beschadigen.

HOE OP TE LADEN

1. Laad de batterij volledig op voordat u het harnas voor het eerst gebruikt.
2. Schakel het lampje van het harnas uit en zorg ervoor dat de middelste bediening VOLLEDIG DROOG is voordat u het harnas oplaadt;
3. Open de rubberen stop aan de zijkant van de middelste bedieningskast en steek de mini-USB-kabel (meegeleverd) erin;
4. Sluit het USB-uiteinde aan op een laadstation;
5. Tijdens het opladen gaat het rode indicatielampje branden;
6. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat het groene indicatielampje branden (de oplaadtijd bedraagt ongeveer 1 à 2 uur). Koppel de mini-USB-kabel los en sluit de rubberen stop.

BATTERIJDUUR

Wanneer de batterij volledig is opgeladen bedraagt de maximale gebruiksduur van het Doggy Moves MEGA BRIGHT USB harnas tot 8 uur. Voor optimale prestaties van de accu, wordt aanbevolen om het harnas los te koppelen van het USB-laadstation wanneer deze volledig is opgeladen. Dit is wanneer het rode indicatielampje groen wordt na ongeveer 1 à 2 uur.

WAARSCHUWING

Let op: Het harnas is niet kauwbestendig! Berg het harnas koel en droog op na gebruik. Het harnas is licht regenbestendig. Gebruik het harnas niet bij hevige regen of waar uw hond in het water kan springen. De middelste bedieningskast moet volledig DROOG zijn voordat u deze weer gaat opladen. Let op: het accusysteem wordt beschermd tegen overladen en oververhitting.

doggy moves

Thank you for choosing Doggy Moves MEGA BRIGHT USB Rechargeable Harness. Our special illumination designs shall boost visibility at night and effectively alert others for mutual safety. A total of 5 adjustable straps allows you to make a perfect fit on your loved furry buddy, combining illuminated fiber optic cables and 3M scotchlite reflector technology will actively keep your loved one safe every time. Plus, night walk will be more EXCITING and more FUN than you ever imagined!!



HOW TO TURN ON THE LIGHT

Locate the power button on the side of the center control box. Press the button and toggle through the 7 settings: 1. Red 2. Green 3. Blue 4. Yellow 5. Pink 6. Cyan 7. Magenta (multi-color-mode)

HARNES CLEAN

We recommend to clean it with a damp cloth and soap. It can be washed in a washing machine. But first you have to remove the control box. Using a screwdriver, remove the two screws at the bottom. Once the control box has been removed, you can put the harness in the washing machine on the softest program. However, please note that frequent washing can damage the reflective material.

HOW TO RECHARGE

1. Turn the harness light off and ensure that the center control is FULLY DRY before recharging.
2. Open the rubber Stopper on the side of center control box and insert the mini-USB cable (included).
3. Plug the USB-end into a charge station
4. While recharging, red indicator light turns on
5. When fully charged, the green indicator lights turn on (usually take 1-2 hours). Unplug the mini-USB cable and close the rubber stopper.

BATTERY LIFE

When fully recharged, Doggy Moves MEGA BRIGHT USB Rechargeable Harness will last up to 8 hours. In order to maintain peak battery performance, it's recommended to unplug the harness from USB-charging station when fully recharged (ex. when the red indicator light turns green-usually after 1-2 hours recharging)

Note: battery system is protected against over-charging/ over heating

WARNING

The harness is not chew-proof! Keep them away (cold and dry) when not in use. Harness light rain proof. Avoid using the harness under heavy rain or where your furry buddy can jump into water. The center control box must be fully DRY before recharging