



AG250 5 IN 1

PROFESSIONAL HAIR STYLING TOOLS



ENGLISH : 1-6
DUTCH : 7-12

USER MANUAL

Thank you for purchasing the AG250: in order to use this product correctly, please read this manual before use. The AG250 is a high-quality shaver designed for both convenience and performance, featuring a range of features that ensure a smooth and comfortable shaving experience.

SPECIFICATIONS

- ✓ Brand: **AG**
- ✓ Modelnummer: **AG250**
- ✓ Cord/cordless
- ✓ Up to 90 minutes cordless usage time
- ✓ Charge time: 2 Hours
- ✓ Output: 5.0V
- ✓ Battery capacity: 700mAh
- ✓ Razor Type: Foil Razor

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Remove the comb guide and trimmer head after use, rinse them under running water, and dry them before storage or use.
- Do not disassemble the blades.
- Periodically oil the blades using a few drops of the lubricating oil supplied. Use only the oil specifically formulated for high-speed trimmers, as it will not evaporate or slow down the blades.
- For instructions on how to reattach the head, refer to the "Changing the Magnetic Heads" section.

CLEANING THE DETAIL FOIL SHAVER ATTACHMENT

- Rinse the shaver cutter and foil frame under running water or in a sink with warm or cold water (not hot water). Do not push on the foils, as they are delicate and can easily be damaged.
- After wet cleaning, allow the foil frame and cutters to air-dry before closing the foil frame and shaver head. Replace the shaver head back onto the shaver until it clicks into place. Wipe the surface of the main unit with a dry towel. Do not dry the foil area. Let the shaving head air-dry.
- The cutter can also be cleaned with a cleaning brush.
- If the body of the shaver becomes dirty, wipe it off with a damp cloth and mild detergent or soap. Do not use thinners, solvents, or harsh cleaners.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance should only be used as described within this instruction book. Please retain for reference.
- A residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Keep the power cord and appliance dry.
- Always inspect the appliance for noticeable signs of damage before use. Do not use if damaged or dropped. Contact the Customer Care Line for assistance.
- Do not use the appliance if the charging adaptor or lead is damaged. If the charging adaptor or lead is damaged, it must be replaced by the manufacturer. Do not attempt any repairs yourself.

1

2

- Only use the attachments supplied with the appliance.
- For recharging the battery, use only the detachable charging supply unit provided with this appliance (CA92).
- Do not leave the appliance unattended when switched on or place it on any surface during operation.
- This appliance should not be used by adults whose reduced physical, sensory, or mental capabilities, or whose lack of experience and knowledge might cause a hazard, unless they have been correctly instructed to understand the safe use and hazards involved and are adequately supervised.
- This appliance can be used in the bath or shower.
- If using the appliance in a bathroom, unplug after use as the proximity of water can be dangerous even if the appliance is switched off. For additional protection the installation of a residual.
- Always keep out of the reach of children (during and after use).
- This appliance should not be used, cleaned or maintained by children.
- Always take extra care if used on children or near children.
- Do not use on very young children.
- This product contains a Lithium ion rechargeable battery that is not to be removed from the appliance for charging. The batteries in this appliance are non-replaceable.
- Switch off the trimmer before removing it from the nose or ear, and only use it at the entrance to the ear or nose. Do not use it any deeper, as this could cause injury.

3

GUARANTEE

- This guarantee covers defects that occur during normal consumer use within the home, starting from the date of purchase or delivery, whichever is later.
- If the product develops a fault due to defects in materials or manufacture within 12 months from the date of purchase, please return it to the point of purchase for an exchange to avoid delays and inconvenience.
- This guarantee does not cover any cosmetic damage due to misuse of the product nor any damage to persons or property that occurs because of product misuse.
- This guarantee will no longer be valid meaning that will not be liable to repair or replace your product where:
 - The appliance has been used on a voltage supply other than that which is marked on the product, or advised within this user manual.
 - The appliance has been purchased from an unauthorised stockist.
 - The appliance is used for professional/non domestic usage.
 - Repairs or alterations have been attempted by unauthorised persons.
 - The failure of the appliance is a direct result of misuse.
 - The failure is a result of not following the instructions for use.

4

BATTERY DISPOSAL

This appliance contains Li ion batteries. To protect the environment, this appliance and its batteries must be disposed of safely. At the end of its life, please take this appliance to a recycling centre, where the internal rechargeable battery should be removed by a professional and recycled separately. For more information about the recycling of electrical and battery operated appliances please contact your local council office or your household waste disposal service. For specific enquiries regarding the replacement of batteries in this product please contact our customer service.

5

Thank you for choosing the **AG250 (5 in 1)** shaver. We hope that this product has met your expectations and provided you with a comfortable and effective shaving experience. Please follow the instructions in this manual for proper use and maintenance of your shaver, to ensure its longevity and reliability.

If you have any questions or concerns regarding your **AG250 (5 in 1)** shaver, please do not hesitate to contact our customer care line for assistance. We are committed to providing you with high-quality products and services that meet your needs and exceed your expectations.

Thank you again for choosing the **AG250 (5 in 1)** shaver. We wish you all the best with your grooming routine and hope that our product has made a positive difference in your daily life.



© **AG Brands B.V.**
BOVENDIJK 203
3045PD ROTTERDAM
THE NETHERLANDS
www.agbrands.nl
DESIGNED IN THE NETHERLANDS

6

HANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van de AG250: om dit product correct te gebruiken, lees deze handleiding voor gebruik. De AG250 is een hoogwaardig scheerapparaat ontworpen voor zowel gemak als prestaties, met een reeks functies die zorgen voor een gladde en comfortabele scheerervaring.

SPECIFICATIES

- ✓ Merk: **AG**
- ✓ Modelnummer: **AG250**
- ✓ Snoerloos en met snoer te gebruiken
- ✓ Tot 90 minuten snoerloos gebruikstijd
- ✓ Oplaadtijd: 2 uur
- ✓ Uitgang: 5.0V
- ✓ Batterij capaciteit: 700mAh
- ✓ Scheermestype: Foil Razor

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Verwijder na gebruik de kamgeleider en trimmerkop, spoel ze af onder stromend water en droog ze voor opslag of gebruik.
- Demonteer de messen niet.
- Smeer de messen periodiek in met een paar druppels smeermiddelolie. Gebruik alleen olie die speciaal is geformuleerd voor hoge-snelheids trimmers, omdat het niet zal verdampen of de messen zal vertragen.

7

REINIGEN VAN DE FOLIE SCHEEROPZETSTUK

- Spoel de scheerkop en foliekader af onder stromend water of in een grootteel met warm of koud water (niet heet water). Druk niet op de folies, omdat ze gevoelig zijn en gemakkelijk kunnen worden beschadigd.
- Laat de foliekader en messen na nat reinigen aan de lucht drogen voordat u de foliekader en scheerkop sluit. Plaats de scheerkop terug op de scheerapparaat totdat deze vastklikt. Veeg het oppervlak van het hoofdapparaat af met een droge handdoek. Droog het foliegebied niet af. Laat de scheerkop aan de lucht drogen.
- De messen kunnen ook worden schoongemaakt met een reinigingsborstel.
- Als de behuizing van het scheerapparaat vies wordt, veeg het dan af met een vochtige doek en mild reinigingsmiddel of zeep. Gebruik geen verdunningsmiddelen, oplosmiddelen of agressieve reinigers.

VEILIGHEIDSSINSTRUCTIES

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze handleiding.
- Bewaar deze handleiding ter referentie.
- Het gebruik van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale resterende bedrijfsstroom van niet meer dan 30mA is aan te bevelen in de elektrische schakeling die de badkamer voorziet. Houd de voedingskabel en het apparaat droog.
- Inspecteer het apparaat altijd op opvallende tekenen van schade voordat u het gebruikt. Gebruik het niet als het beschadigd is of als het is gevallen. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.
- Gebruik het apparaat niet als de oplaadadapter of kabel beschadigd is. Als de oplaadadapter of kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant. Probeer geen reparaties zelf uit te voeren.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires bij het apparaat.
- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare oplaadvoorziening die bij dit apparaat wordt geleverd (CA92).
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld of plaats het niet op een oppervlak tijdens gebruik.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door volwassenen van wie verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis een gevaar kunnen vormen, tenzij ze correct zijn geïnstrueerd om veilig gebruik en de betrokken risico's te begrijpen en adequaat worden begeleid.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in bad of douche.
- Als u het apparaat in een badkamer gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact na gebruik, omdat de nabijheid van water gevaarlijk kan zijn, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. Voor extra bescherming moet een reststroomonderbreker worden geïnstalleerd.
- Houd het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen (tijdens en na gebruik).

8

schade voordat u het gebruikt. Gebruik het niet als het beschadigd is of als het is gevallen. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.

9

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt, schoongemaakt of onderhouden door kinderen.
- Wees altijd extra voorzichtig als het op kinderen wordt gebruikt of in de buurt van kinderen.
- Gebruik het niet bij zeer jonge kinderen.
- Dit product bevat een oplaadbare Lithium-ion batterij die niet mag worden verwijderd uit het apparaat voor het opladen. De batterijen in dit apparaat zijn niet vervangbaar.
- Schakel de trimmer uit voordat u deze uit de neus of het oor verwijdert en gebruik deze alleen bij de ingang van de neus of het oor. Gebruik het niet dieper, want dit kan letsel veroorzaken.

GARANTIE

- Deze garantie dekt defecten die optreden bij normaal consumentengebruik in huis, vanaf de datum van aankoop of levering, afhankelijk van wat later is.
- Als het product binnen 12 maanden na de aankoopdatum een defect vertoont als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, breng het dan terug naar het verkooppunt voor een omruiling om vertragen en ongemak te voorkomen.
- Deze garantie dekt geen cosmetische schade als gevolg van verkeerd gebruik van het product, noch enige schade aan personen of eigendommen die ontstaat als gevolg van verkeerd gebruik van het product.
- Deze garantie is niet langer geldig, wat inhoudt dat u uw product niet hoeft te repareren of te vervangen wanneer:
- Het apparaat is gebruikt op een andere voedingsspanning dan aangegeven op het product of aangegeven in deze

10

gebruikershandleiding

- Het apparaat is gekocht bij een niet-geautoriseerde dealer
- Het apparaat wordt gebruikt voor professioneel/niet-dor-nestisch gebruik
- Er is geprobeerd reparaties of wijzigingen door onbevoegden uit te voeren
- Het uitvallen van het apparaat is een direct gevolg van verkeerd gebruik
- De storing is het gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing

BATTERIJ AFVOER

Dit apparaat bevat Li-ion batterijen. Om het milieu te beschermen, moeten dit apparaat en de batterijen op een veilige manier worden afgevoerd. Breng dit apparaat aan het einde van zijn levensduur naar een recyclingcentrum, waar de interne oplaadbare batterij door een vakman moet worden verwijderd en afzonderlijk moet worden gerecycled. Voor meer informatie over het recyclen van elektrische apparaten en apparaten op batterijen neem dan contact op met uw gemeentehuis of uw afvalophalendienst. Voor specifieke vragen over het vervangen van batterijen in dit product kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

11

Dank u voor uw keuze voor het **AG250 (5 in 1)**-scheerapparaat. We hopen dat dit product aan uw verwachtingen heeft voldaan en u een comfortabele en effectieve scheerervaring heeft geboden. Volg de instructies in deze handleiding voor correct gebruik en onderhoud van uw scheerapparaat, om een lange levensduur en betrouwbaarheid te garanderen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw **AG250 (5 in 1)**-scheerapparaat, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice voor assistentie. We doen er alles aan om u producten en diensten van hoge kwaliteit te bieden die aan uw behoeften voldoen en uw verwachtingen overtreffen.

Nogmaals bedankt voor het kiezen van het **AG250 (5 in 1)**-scheerapparaat. We wensen je het allerbeste met je verzorgingsroutine en hopen dat ons product een positief verschil heeft gemaakt in je dagelijkse leven.



© **AG Brands B.V.**
BOVENDIJK 203
3045PD ROTTERDAM
THE NETHERLANDS
www.agbrands.nl
DESIGNED IN THE NETHERLANDS

12