

Handleiding kledingstomer gebruiken

Een kledingstomer is een uitstekend hulpmiddel om kreukels uit kleding te krijgen. Het apparaat verwarmt water totdat er stoom ontstaat. De stoom wordt dan met een mondstuk op de kleding gespoten, waardoor de vezels van de stof uitrekken en kreukels verwijderd worden. Een kledingstomer wordt minder vaak gebruikt dan een traditioneel strijkijzer, maar is een snelle en gemakkelijke manier om snel kreukels te verwijderen uit verschillende soorten stoffen. Nadat je bepaald hebt welk type kledingstomer het beste bij je past en enkele trucs voor het stomen hebt geleerd kunt je binnen de kortste keren je eigen kleding stomen.

Weten wanneer je een stomer kunt gebruiken

1. Kom erachter welke stoffen gestoomd kunnen worden en welke niet.

De meeste stoffen reageren goed op een kledingstomer, omdat stomen een delicate manier is om kreukels te verwijderen. Stoffen die gestoomd kunnen worden zijn onder andere de meeste soorten katoen, zijde, wol en polyester. Sommige stoffen mogen echter niet gestoomd worden, zoals gewaxte jassen, suède en materialen die kunnen smelten, zoals plastic.

Als je niet zeker weet of een stof gestoomd kan worden, test de stomer dan voorzichtig uit op een klein stukje stof voordat je het hele kledingstuk ermee behandelt.

Lees altijd het wasetiket in een kledingstuk voordat je gaat stomen.

2. Wees voorzichtig met het stomen van delicate stoffen.

Stoffen als zijde, chiffon, transparante stoffen en fluweel moeten voorzichtig behandeld worden.

Houd het mondstuk van de stomer op een afstand van enkele centimeters van de stof en houd de stomer niet te lang op dezelfde plek gericht. Om te voorkomen dat je versieringen en afbeeldingen beschadigt stoom je het kledingstuk binnenstebuiten om alle kreukels eruit te krijgen.

3. Gebruik een kledingstomer in plaats van een strijkijzer om de kreukels uit meer verschillende soorten kleding te kunnen halen.

Strijkijzers en kledingstomers zijn beide bedoeld om kreukels uit kleding te halen, maar ze hebben beide andere voordelen. Strijkijzers werken meestal het beste bij minder delicate stoffen als katoen en denim en zijn erg geschikt voor het persen van vouwen in kleding. Kledingstomers kunnen op meer soorten stoffen gebruikt worden, omdat de kans kleiner is dat ze de stoffen beschadigen.

Kledingstukken worden meestal hangend gestoomd, en een kledingstomer werkt dus niet goed als je je kleding wilt persen of er vouwen in wilt maken.

Een kledingstomer is gemakkelijker mee te nemen dan een strijkijzer en is dus ideaal voor mensen die vaak op reis gaan.

Je kleding stomen

1. Maak de stomer klaar voor gebruik.

Giet koud water in het waterreservoir van je kledingstomer. Zorg ervoor dat alle delen van de stomer goed vast- en dichtzitten, want je wilt natuurlijk niet dat je overal water op lekt.

Steek de stekker in het stopcontact. Een kledingstomer warmt meestal vrij snel op (in 2 tot 3 minuten). Laat de stomer opwarmen totdat er stoom begint te ontstaan. Om het beste resultaat te krijgen zorg je ervoor dat je je stomer helemaal op laat warmen.

Zorg ervoor dat de kledingstomer goed stoomt voordat je hem gebruikt. Je kunt controleren hoe goed het apparaat stoomt door aan het handvat te trekken of op de knop te drukken en te kijken hoeveel stoom er uit het mondstuk komt wanneer je het handvat of de knop loslaat. Dit is dezelfde knop die je ook voor het stomen van je kleding gebruikt.

2. Hang het te stomen kledingstuk op.

Je kunt een kledingstuk het gemakkelijkst stomen wanneer het hangt. Een stomer op een standaard heeft vaak een stok waar je het kledingstuk aan op kunt hangen. Als je een handstomer gebruikt hang je je kledingstuk op een kledinghanger aan een douchestang, de rug van een stoel, een deurkruk of iets vergelijkbaars.

3. Stoom het kledingstuk door er met de stomer met neerwaartse bewegingen overheen te gaan.

Je hoeft niet veel druk uit te oefenen of de stof ergens tegenaan te duwen, want de stoom zal de kreukels vanzelf voorzichtig verwijderen. Terwijl je de stomer bij het kledingstuk naar beneden laat glijden druk je de stoomknop af en toe in om de stoom op de stof terecht te laten komen.

- Je hebt de mogelijkheid om een kussentje als oppervlak te gebruiken om je kleding mee te stomen, maar dit is niet nodig. Het kan wel nuttig als je erg dichte en kreukelige stoffen stoomt. Schuif het kussentje over je hand en gebruik je andere hand om de stomer vast te houden.
- Erg gekreukelde kleding stoom je van binnenuit of van onderen. Het gewicht van de stof tegen de stoom helpt om de kreukels er sneller uit te krijgen.
- Wanneer je stoffen met versieringen als plooiën en ruches stoomt houd je de stomer op een afstand van 3 tot 5 centimeter van de stof. Zo kan de stof in vorm blijven terwijl de stoom de kreukels verwijdert. Als de stof erg kreukelig is kun je het kledingstuk ook binnenstebuiten keren om de stof te stomen zonder de versieringen te beschadigen.

4. Laat het kledingstuk drogen.

Na een stoombeurt zal je kledingstuk vochtig aanvoelen. De stof kan op sommige plekken ook nat zijn. Wees niet bezorgd, want dit is volkomen normaal en je kledingstuk zal drogen. Laat het kledingstuk na het stomen 5 tot 10 minuten hangen voordat je het aantrekt of in je kast hangt. De stof heeft zo genoeg tijd om te drogen.