

**EN**

We are so excited to be part of your life with your little one. While using with the high chair, you are using a high quality, fully certified high chair, approved to European safety standards EN 14988:2017+A1:2020. This product is suitable for use with children between 6-36 months. Please carefully read this manual and follow each step to ensure a pleasant experience and best protection for your child.

## IMPORTANT! KEEP FOR REFERENCE!

### WARNINGS

- ! Adult assembly required.
- ! Please read all the instructions in this manual before assembling and using this product.
- ! Please keep instruction manual for future reference.
- ! This product is suitable for children between 6-36 months of age (under 15kg).
- ! Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
- ! DO NOT make any modification to this highchair or use it along with component parts from other manufacturers.
- ! DO NOT use the highchair if any parts are broken, torn or missing.
- ! DO NOT use the highchair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- ! DO NOT leave child unattended. Always keep your child in view.
- ! To prevent serious injury or death from falling or sliding out, always secure child in the restraint.
- ! Follow these instructions carefully to make sure the restraint harness is fitted correctly.
- ! Secure your child at all times using the restraint harness provided in both the reclining or upright positions.
- The tray is not designed to hold your child in the product.
- ! DO NOT use the highchair until the child can sit up unaided.
- ! It is recommended that the product be used in the upright position only by children capable of sitting upright unaided.
- ! DO NOT allow your child to stand in or on the highchair.
- ! DO NOT lift and carry highchair while occupied.
- ! DO NOT allow children to play with or around highchair while occupied.
- ! DO NOT allow children to lean over sides of highchair. It may become unbalanced and tip over.
- ! DO NOT place any heavy bags, packages, or other items on the highchair tray. They may cause the chair to tip over.
- ! Always use on a flat and level floor.
- ! Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat such as electric bar fires, gas fires etc. in the vicinity of the highchair.
- ! To avoid strangulation hazard, DO NOT place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- ! All assembly fittings should be unfolded completely, tightened and latched properly before using the product.
- ! Regularly check the locks and fittings for security.
- ! Regularly inspect the product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges.
- ! Remove your child from product before folding or adjusting the highchair.
- ! Make sure the product has been folded or unfolded completely before letting your child approach the highchair.
- ! Consult your local distributor for issues concerning maintenance repair and part replacement.
- ! To avoid burns, DO NOT place hot food on tray.
- ! Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- ! Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- ! Keep children away when unfolding and folding the product to avoid injury.

### Care and Maintenance

- ! Tray can wash in dishwasher.
- ! Tray can wipe with a sponge or wet cloth.
- ! DO NOT use undiluted neutral detergent, gasoline or other organic solvent to wash the highchair. It may cause damage to the highchair.
- ! From time to time, check your highchair for worn parts, torn material or stitching. Replace the parts as needed.
- ! If the highchair is not in use for a long period of time, please put it somewhere your child cannot access it.

**PL**

Bardzo się cieszymy, mogąc zaoferować Państwu i Państwa najmłodszemu nasz wyrób. Krzeselko wysokiej jakości to wysokiej jakości produkt, posiadający certyfikat jakości i spełniający wymogi europejskiej normy bezpieczeństwa EN 14988:2017+A1:2020. Krzeselko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 6 do 36 miesięcy. Aby zapewnić swojemu dziecku wygodę korzystania z krzeselka oraz pełne bezpieczeństwo, proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i wykonywać opisane czynności.

## WAŻNE! ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UŻYCIA JEJ W PRZYSZŁOŚCI.

### OSTRZEŻENIA

- ! Przed użyciem i montażem produktu przeczytaj wszystkie wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji.
- ! Wymaga montażu przez osobę dorosłą
- ! Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.
- ! Produkt ten jest odpowiedni dla dzieci pomiędzy 6 a 36 miesiącem życia (poniżej 15 kg).
- ! Niezastosowanie się do niniejszych ostrzeżeń i instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- ! NIE wolno dokonywać żadnych modyfikacji tego krzeselka lub używać go wraz z częściami pochodzącymi od innych producentów.
- ! NIE używaj krzeselka, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub części są uszkodzone albo podarte.
- ! NIE używaj krzeselka do momentu aż wszystkie części zostaną prawidłowo zmontowane i wyregulowane.
- ! NIE pozostawiaj dzieci bez opieki. Zawsze miej dziecko w zasięgu wzroku.
- ! Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku upadku lub poślizgnięcia się, zawsze asekuruj dziecko w krzeselku.
- ! Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby upewnić się, że uprząż urządzenia została prawidłowo zamontowana.
- ! Asekuruj swoje dziecko przez cały czas używając uprząży pasów bezpieczeństwa w obu pozycjach: leżącej i siedzącej. Taca nie jest przeznaczona do przytrzymywania dziecka w krzeselku.
- ! NIE używaj krzeselka aż do momentu, kiedy dziecko potrafi samodzielnie siedzieć.
- ! Zaleca się używanie produktu w pozycji pionowej tylko przez dzieci, które są w stanie samodzielnie siedzieć.
- ! NIE pozwalaj dziecku stać w lub na krzeselku.
- ! NIE podnoś i nie przenoś krzeselka, kiedy siedzi w nim dziecko.
- ! Nie pozwalaj dzieciom bawić się krzeselkiem lub koło krzeselka, gdy siedzi w nim dziecko.
- ! Nie pozwalaj dzieciom przechylać się na boki krzeselka. Krzeselko może stracić równowagę i przewrócić się.
- ! Nie należy umieszczać żadnych ciężkich toreb, paczek ani innych przedmiotów na tacy krzeselka. Może to spowodować, że krzeselko się przewróci.
- ! Zawsze stawiaj na płaskiej i równej podłodze.
- ! Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu krzeselka.
- ! Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, nie należy umieszczać krzeselka w miejscu, w którym znajdują się przewody, takie jak sznurki zaston okiennych, zastony, przewody telefoniczne itp.
- ! Przed użyciem krzeselka wszystkie elementy montażowe należy całkowicie rozłożyć, skrócić i prawidłowo zamocować.
- ! Dla bezpieczeństwa regularnie sprawdzaj zamki i zmontowanie.
- ! Regularnie sprawdzaj, czy krzeselko nie ma uszkodzonych części, obluźwanych elementów, brakujących części lub ostrych krawędzi.
- ! Wyjmij dziecko z krzeselka przed złożeniem lub regulacją krzeselka.
- ! Upewnij się, że produkt został całkowicie złożony lub rozłożony przed tym jak pozwolisz dziecku użyć krzeselka.
- ! W kwestiach dotyczących konserwacji, napraw i wymiany części skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
- ! W celu uniknięcia oparzeń, nie należy stawiać gorących posiłków na tacy.
- ! Ryzyko upadku: Nie pozwalaj swojemu dziecku wspinać się na produkt.
- ! Uwważ na ryzyko przechylenia, gdy dziecko może oprzeć się o stół lub inną konstrukcję.
- ! Trzymaj dzieci z daleka podczas rozkładania i składania produktu, aby uniknąć obrażeń.

### Czyszczenie i konserwacja

- ! Tacę można myć w zmywarce.
- ! Tacę można wycierać gąbką lub wilgotną szmatką.
- ! NIE stosuj nierozcieńczonego neutralnego detergentu, benzyny lub innych organicznych rozpuszczalników do mycia krzeselka do karmienia. Może to spowodować uszkodzenie krzeselka.
- ! Od czasu do czasu sprawdź krzeselko pod względem zużycia części, rozdartego materiału lub szwów. W razie potrzeby wymień części.
- ! Jeśli krzeselko nie jest używane przez dłuższy czas, należy je umieścić tam, gdzie Twoje dziecko nie będzie miało do niego dostępu.