

## Handleiding voor de EKO Prullenbak

Deze prullenbak is ontworpen met het oog op stijl, gebruiksgemak en duurzaamheid. Om de levensduur van uw EKO Prullenbak te verlengen en om een optimale hygiëne te waarborgen, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te volgen.

Let op: De EKO Prullenbak is uitsluitend geschikt voor binnen gebruik.

Onderhoud:

### 1. Reiniging van de buitenkant

- Maak een bak gevuld met warm water.
- Bevochtig een zachte doek of spons met warm water.
- Wrijf de buitenkant van de prullenbak voorzichtig schoon.
- Droog de buitenkant van de prullenbak af met een droge, zachte doek (bij voorkeur een microvezel doek).

### 2. Reiniging van de binnenkant

- Indien mogelijk de binnenemmer verwijderen uit de prullenbak.
- Maak een sopje met een mild schoonmaakmiddel en water.
- Bevochtig een zachte doek of spons met water.
- Wrijf de binnenkant van de prullenbak en de binnenemmer voorzichtig schoon.
- Spoel de binnenemmer goed af met water om alle zeepresten te verwijderen.
- Droog de binnenkant van de prullenbak en de binnenemmer af met een droge, zachte doek.
- Plaats de binnenemmer terug in de prullenbak.

Belangrijke tips:

- Reinig uw EKO Prullenbak regelmatig om nare geurtjes te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de prullenbak er netjes en verzorgd uit blijft zien.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes, omdat deze krassen op de prullenbak kunnen veroorzaken.
- Voorkom dat er water in het pedaalmechanisme of de deksel terechtkomt, omdat dit de werking van de prullenbak kan beïnvloeden.

Heeft u nog vragen over het onderhoud of gebruik van uw EKO Prullenbak? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe EKO Prullenbak!