



# Kitchenwell Weegschaal Model Num: KN351



---

**NL:** p.3-6

**EN:** p.7-10

**DE:** p.11-14

# Waarschuwingen

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de instructie voor gebruik.
2. Voorkom dat de weegschaal overbeladen wordt, leg niets zwaarder dan 100 gram op de precisie weegschaal.
3. Voorkom extreme hitte en kou blootstelling.
4. De precisie weegschaal heeft 30 tot 60 seconden opstarttijd nodig om optimaal te functioneren.
5. De precisie weegschaal is gemaakt voor huishoudelijk gebruik.
6. Leg met beleid artikelen op het afweegplatform.
7. Weeg altijd op een vlakke ondergrond.
8. Voor optimaal gebruik leg artikelen in het midden van het ronde afweegplateau.

# Gebruiksaanwijzing

1. Druk op de aan/uit knop
2. Wacht tot het scherm 0.000 aangeeft.
3. Plaats de objecten op het afweegplatform.
4. Met de "M" knop kun je kiezen uit de weegeenheden.

## Tare:

1. Plaats het afweegkuipje op het plateau.
2. Druk op "T", wacht tot het gewicht naar 0.000 verspringt.
3. Weeg het gewenste gewicht af.

## Kalibreren:

1. Druk op "M" en hou vast tot het scherm "CAL" toont.
2. Druk nogmaals op "M", het scherm knippert nu een gewicht.
3. Plaats het vereiste gewicht op het plateau.
4. Het scherm geeft "PASS" aan, de weegschaal is gekalibreerd.

# Foutmeldingen

## Troubleshooting

- 1.Lo - Lage batterij, vervang de batterijen.
2. OUR2 - Kalibreren, volg de stappen uit de handleiding.
3. O - Ld - Overload, haal direct gewicht van de weegschaal.
4. UnSt - Onstabiel, zorg voor een stabiele ondergrond.

# Specificaties

<b>Model nummer:</b>	<b>KN351</b>
<b>Auto-off:</b>	<b>180 sec</b>
<b>Max gewicht:</b>	<b>100 gram</b>
<b>Nauwkeurig:</b>	<b>0.001 gram</b>
<b>Merk</b>	<b>Kitchenwell</b>

# Warnings

Safety precautions before use

1. Read the instructions before use.
2. Avoid overloading the scale, do not put anything heavier than 100 grams on the precision scale.
3. Avoid extreme heat and cold exposure.
4. The precision scale needs 30 to 60 seconds start-up time to function optimally.
5. The precision scale is made for domestic use.
6. Place items on the weighing platform with care.
7. Always weigh on a flat surface.
8. For optimal use, place articles in the centre of the round weighing platform.

# User manual

1. Press the power button
2. Wait until the display shows 0.000.
3. Place the objects on the weighing platform.
4. Use the "M" button to select from the weighing units.

## Tare:

1. Place the weighing vessel on the platform.
2. Press "T", wait for the weight to jump to 0.000.
3. Weigh the desired weight.

## Calibrate

1. Press "M" and hold until the display shows "CAL".
2. Press "M" again, the screen now flashes a weight.
3. Place the required weight on the tray.
4. The display indicates "PASS", the scale is calibrated

# Error signs

## Troubleshooting

- 1.Lo - Low battery, replace batteries.
2. OUR2 - Calibrate, follow the steps in the manual.
3. O - Ld - Overload, immediately remove weight from the scale.
4. UnSt - Unstable, provide a stable surface.

# Specifications

<b>Model number:</b>	<b>KN351</b>
<b>Auto-off:</b>	<b>180 sec</b>
<b>Max weight:</b>	<b>100 gram</b>
<b>Accuracy:</b>	<b>0.001 gram</b>
<b>Brand:</b>	<b>Kitchenwell</b>

# Warnungen

Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

1. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung.
2. Vermeiden Sie eine Überlastung der Waage, legen Sie nichts auf die Präzisionswaage, was schwerer als 100 Gramm ist.
3. Vermeiden Sie extreme Hitze- und Kälteeinwirkung.
4. Die Präzisionswaage benötigt eine Einschaltzeit von 30 bis 60 Sekunden, um optimal zu funktionieren.
5. Die Präzisionswaage ist für den Hausgebrauch bestimmt.
6. Legen Sie die Gegenstände vorsichtig auf die Wiegeplattform.
7. Wiegen Sie immer auf einer ebenen Fläche.
8. Für eine optimale Nutzung legen Sie die Gegenstände in die Mitte der runden Wiegeplattform.

# Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie die Einschalttaste
2. Warten Sie, bis das Display 0.000 anzeigt.
3. Legen Sie die Gegenstände auf die Wägeplattform.
4. Wählen Sie mit der Taste "M" eine der Wägeeinheiten aus.

## **Tarieren:**

1. Stellen Sie das Wägegefäß auf die Plattform.
2. Drücken Sie die Taste "T" und warten Sie, bis das Gewicht auf 0,000 springt.
3. Wiegen Sie das gewünschte Gewicht.

## **Kalibrieren:**

1. Drücken Sie "M" und halten Sie die Taste gedrückt, bis auf dem Display "CAL" erscheint.
2. Drücken Sie erneut "M", auf dem Display blinkt ein Gewicht.
3. Legen Sie das gewünschte Gewicht auf das Tablett.
4. Das Display zeigt "PASS" an, die Waage ist kalibriert.

# Fehlermeldungen

## Troubleshooting

- 1.Lo - Batterie schwach, Batterien ersetzen.
2. OUR2 - Kalibrieren, folgen Sie den Schritten im Handbuch.
3. O - Ld - Überlast, Gewicht sofort von der Waage nehmen.
4. UnSt - Instabil, sorgen Sie für eine stabile Oberfläche.

## technische Daten

<b>Modellnummer:</b>	<b>KN351</b>
<b>Auto-off:</b>	<b>180 sec</b>
<b>Höchstgewicht:</b>	<b>100 gram</b>
<b>Richtigkeit:</b>	<b>0.001 gram</b>
<b>Marke:</b>	<b>Kitchenwell</b>