

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES GOAL LEAGUE

Edad: 2-5 y

El juguete funciona con 3 pilas tipo "AA" de 1,5 Volt (incluidas). Las pilas incluidas en el producto, en el momento de la compra, se proporcionan solo para la prueba demonstrativa en el punto de venta y deben ser sustituidas por pilas alcalinas nuevas inmediatamente después de la compra.

AVERGIENCIAS

ADVERTENCIA: Pelos de plástico y otros componentes que no formen parte del juguete (p. ej. cuerdas, elementos de sujeción, etc.) deben quitarse antes del uso y mantenerse alejados del alcance de los niños. Riesgo de asfixia
Comprobar regularmente el estado del brinquedo de este producto. En caso de daños visibles, no utilizar el juguete y mantenerlo alejado del alcance de un adulto.
El monto del estribo juguete debe realizarse solo por un adulto. La utilización del juguete debe ser realizada bajo la vigilancia continua de un adulto.
Mantener las partes ensambladas del juguete alejadas del alcance de los niños.
No usar el juguete si no se ha completado todavía las operaciones de montaje y de comprobación del correcto ensamblaje.
Utilizar el juguete únicamente sobre superficies planas y estableas y no sobre superficies elevadas (mesas, camas, etc.); colocar la portería de obstáculos o de locales que posan constituir peligro (escaleras, portales, etc.).

FIT&FUN

Los juguetes de la linea Fit&Fun estimulan el crecimiento para el desarrollo de movimiento, fomentando sus avances motorios y el desarrollo de algunas capacidades como la MOTRICIDAD. Esta capacidad permite aprender el movimiento, elaborar e interpretar gestos como correr, saltar, correr como reacción a los estímulos externos. Sacar la portería en la portería desarrolla la motricidad pero también también la coordinación y la precisión en los movimientos.

COMPONENTES

A - travesa
B1 y B2 - poste
C1 y C2 - base de los postes
D - rete e montanti
E - pelota de tela

MONTAJE

1 - Incorporar el poste B1 en la base C1 (FIG. 1) hasta que se oiga el "click" de enganche (FIG. 2) y repetir con el poste B2 en la BASE C2.

2 - Introducir el poste de los 2 postes en los alojamientos laterales del travesaño (FIG. 3) hasta que se oiga el "click" de enganche (FIG. 4).

3 - Desplegar la red y asegurarse que la cabecera de los postes laterales 1 y 2 esté curvada hacia el interior (FIG. 5).

4 - Elevar el poste inferior C y introducir los postes en los orificios en la base de los postes C1 y C2 (FIG. 7).

5 - Introducir la red en la portería (FIG. 8) y sujetarla con los tornillos (FIG. 9).

6 - Introducir la pelota de tela en la portería (FIG. 10), completando así el ensamblaje.

7 - Repetir la operación con los dos postes A y B (FIG. 10), completando de esta manera el juguete (FIG. 11).

8 - Final de la operación de montaje, no es posible desmontar el juguete.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- La portería de fútbol cuenta con dos botones: el primer permite encender y apagar el producto (0/1), el segundo permite seleccionar el modo de juego (1/2/3).

El juguete reproduce la pelota de tela que permite jugar tranquilamente en casa y en aire libre.

- El travesaño cuenta con:

- 2 cuartelos (FIG. 12 Y B) para los encuentros con los amigos.

- 1 botón central (FIG. 12 Y C) que permite resetear el juguete en cada modo de juego y reproducir las melodías.

- 1 estribo que se extiende cuando se encienden al prensar el botón y con cada gol marcado.

INTRODUCCIÓN AL JUEGO

La portería reproduce el golito marco un gol, activando las luces de las 5 estrellas y sonidos divertidos. Prevé 3 niveles electrónicos de juego para jugar solo o con los amigos. Reproduce 25 melodías y efectos sonoros.

Modo 1: PENALTIES

Cada vez que el niño marca un gol, la portería reproduce efectos sonoros y se enciende una estrella, luego las 4 siguientes. Después de marcar 5 goles, reproduce música divertida antes de volver a empezar el juego!

Modo 2: GOLES DE ORO

En este modo de juego, el niño debe intentar marcar un golantes de que finalice el partido! Una cuenta descendente para los efectos sonoros y las luces luminosas que se agapan progresivamente determina la conclusión del partido. Hay 5 niveles de juego. Si el niño marca un gol en el nivel siguiente. En cada nivel, se reduce el tiempo disponible para marcar un gol, aumentando las dificultades. ¡Un juguete sencillo pero emocionante!

Nivel 1: 25 segundos

Nivel 2: 20 segundos

Nivel 3: 15 segundos

Nivel 4: 10 segundos

Nivel 5: 5 segundos

Modo 3: DESAFÍO A UN AMIGO

Juega libremente con un amigo o con padres. La portería reproduce luces y sonidos con cada gol. Utiliza el cuartelos y quién marca más.

INCORPORACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

ATENCIÓN:

• La sustitución de las pilas debe ser realizada siempre por parte de un adulto.

• Para sustituir las pilas, aflojar los tornillos de la tapa utilizando un destornillador, extraer la tapa, las pilas agotadas del compartimento en la parte trasera del juguete y sustituir las pilas nuevamente la correcta polaridad de inserción (tal como se indica en el producto).

• No utilizar pilas alcalinas iguales o similares al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.

• No mezclar baterías alcalinas estandarizadas (cinc-carbono) o recargables (niquel-cadmio).

• No poner en corto circuito las extremidades de las pilas.

• Quitar siempre las pilas en caso de uso prolongado del producto.

• Quitar las pilas del juguete antes de su eliminación.

• No tirar las pilas en el fuego ni en el agua y devolver las pilas nuevamente a través de la red de reciclaje.

• En caso de pérdida de fluido procedente de las pilas, sustituirlas立即, limpiando el hueco de las pilas y lavarse las manos con cuidado en caso de contacto con el fluido escapado.

• No manipular las pilas recargables; pueden explotar.

• No tirar las pilas en el fuego ni en el agua y devolver las pilas nuevamente a través de la red de reciclaje.

• En caso de utilización de baterías recargables, extraer el juguete antes de recargarla y reciclar la red solo bajo la vigilancia de un adulto.

• El juguete ha sido diseñado para functionar con pilas de litio sustitutivas. ATENCIÓN: el uso incorrecto puede producir condiciones de peligro.

CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA EU 2006/66/CE

Este producto es conforme a la Directiva EU 2006/66/CE. El símbolo del control de la batería que se encuentra en las pilas indica que el producto es el apto para ello. Una vez que se usa útil, deberá ser eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregar a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se compran pilas nuevas, recargables o no recargables. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, indican los contenidos de la papelera barra indican el tipo de sustancia que la otra contiene: Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo. El usuario es responsable de entregar las pilas agotadas a los establecimientos autorizados para la recogida. La adhesión a la norma garantiza la correcta disposición de los residuos y contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación indecorosa de las pilas perjudica al medio ambiente y a la salud pública. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpie el juguete utilizando un paño seco de tejido seco o ligeramente húmedo con agua para no dañar el circuito eléctrico. No utilizar solventes o detergentes. Cuando no se utilice el producto, guardarlo en un lugar protegido de las fuentes de calor, del polvo y la humedad.

La pelota de fútbol es lavable en la lavadora con un programa para prendas delicadas. Dejar secar perfectamente la pelota antes de utilizarla.

Composición textil:

Exterior: 100% poliéster

Interior: 100% poliéster

Lavar en agua a máxima 30°

No blanquear

No secar con secadora

No planchar

No lavar en seco

No lavar a mano

Do not bleach

No wash with chlorine

No wash near the machine

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

No wash near the clothes

No wash near the laundry

