

## Richtlijnen Shibazi mes

1. Gebruik het mes alleen waar het voor bedoeld is: het ciseleren van groenten en het snijden van vlees en vis. Gebruik het niet om botten en graten te hakken.
2. Maak het mes na elk gebruik schoon en droog het goed af. Gebruik warm water en een mild afwasmiddel. Droog het mes grondig af met een schone, droge doek voordat u het opbergt.
3. Bewaar het mes op een veilige en droge plaats. Het is het beste om het mes in een messenblok of een messenhouder te bewaren om beschadigingen aan het lemmet te voorkomen.
4. Wees voorzichtig bij het gebruik van het mes. Houd uw vingers weg van het lemmet en gebruik het mes niet als het bot of beschadigd is.

***Met deze algemene richtlijnen kunt u ervoor zorgen dat uw Shi Ba Zi groentemes lang meegaat en in topconditie blijft.***