FYSIC® FX-5500 FX-5520

BEDIENUNGSANLEITUNG

1 TASTENÜBERSICHT

OK MENU — OK / MENU-Taste
Menü öffnen und zum Bestätigen einer Auswahl

Korrekturtaste zum Löschen des letzten Eintrags

▲P▼ — ▲P: Öffnet den Rufnummernerkennungsspeicher
📖: Öffnet den Telefonbuchspeicher
▲ / ▼ - Tasten: In Einstellungen und Speichern scrollen

Ruftaste: Zum Annehmen eingehender Anrufe, drücken Sie die Ruftaste erneut, um die Lautsprecherfunktion zu aktivieren

Taste Beenden: kurz drücken, um einen Anruf zu beenden; gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten.

R — R/Flash-Funktionstaste, siehe Abschnitt 4.6

INT — Intercom-Taste (nur wenn mehrere Mobilteile genutzt werden)

Wahlwiederholungstaste

1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 0 — Tastatur

2 DISPLAYÜBERSICHT

Bleibt innerhalb der Reichweite der Basis beleuchtet; ist aus außerhalb der Reichweite der Basis

Blinkt beim Eingang neuer Nachrichten; verschwindet, wenn der Rufnummernerkennungsspeicher des entsprechenden Mobilteils vollständig überprüft wurde
Beachten Sie, dass jedes Mobilteil einzeln überprüft werden muss, wenn Sie das FX-5520 verwenden.

Leuchtet auf, wenn der Rufnummernerkennungsspeicher gelesen wird

Leuchtet auf, wenn der zuletzt gewählte Rufnummernspeicher gelesen wird

Blinkt bei eingehendem Anruf; bleibt während eines Telefongesprächs beleuchtet

Leuchtet auf, wenn die Lautsprecherfunktion aktiviert ist

Leuchtet auf, wenn der Klingelton des Mobilteils deaktiviert ist

Blinkt wenn Sie eine neue Mailbox-Nachricht erhalten haben

Akkuanzeige
: Akku ist voll
: Akku ist noch 2/3 voll
: Akku ist nur 1/3 voll, Aufladen wird empfohlen
: Akkus ist fast leer, das Mobilteil kann sich jeden Moment ausschalten

Leuchtet auf, wenn die ▲ / ▼-Tasten verwendet werden, um zusätzliche Optionen oder Speicher im Display angezeigt werden

Leuchtet auf, wenn die Nummer für die Anzeige im Display zu lang ist, drücken Sie die #-Taste, um die restliche Nummer anzuzeigen

3 INSTALLATION

3.1 Basisstation:

Telefonanschluss:
1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonkabels in den Eingang TEL.LINE unten an der Basisstation (drücken Sie auf den Stecker, bis es klickt)
2. Stecken Sie den Telefonstecker in die Telefonbucse.

Stromversorgung:
1. Stecken Sie den Netzteilstecker in den DC 6 V Eingang unten an der Basisstation
2. Stecken Sie das Netzteil an einer 230 Volt Steckdose ein

3.2 Schale/Ladestation:

Wenn Ihr Telefon mit mehreren Mobilteilen ausgeliefert wurde, sind für jedes Mobilteil 2 Akkus und eine Ladestation mit Netzteil beigelegt. Verbinden Sie das Netzteil dieser Ladestationen mit einer 230 Volt Steckdose.

3.3 Mobilteil:

1. Öffnen Sie das Akkufach des Mobilteils, indem Sie den Akkudeckel nach unten schieben.
2. Legen Sie die mitgelieferten Akkus den Markierungen entsprechend in das Akkufach
3. Schieben Sie den Akkudeckel wieder auf das Mobilteil und stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation/Ladestation.
4. Lassen Sie das Mobilteil kontinuierlich für 15 Stunden auf der Basisstation/Ladestation stehen, um die Akkus ordnungsgemäß aufzuladen.

4 TELEFONIEREN

4.1 Anrufe annehmen:

Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um einen Anruf anzunehmen.
drücken Sie die Ruftaste erneut, um die Lautsprecherfunktion zu aktivieren

4.2 Anruf beenden:

Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um einen Anruf zu beenden
Um den Anruf zu beenden, können Sie das Mobilteil auch zurück auf die Basisstation/Ladestation oder die Ladestation stellen.

4.3 Nummern wählen:

Direktwahl:

Drücken Sie die Taste Telefon-Ein. Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein; diese Nummer wird direkt gewählt.

Blockwahl:
1. Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein.
   Halten Sie die Taste # für mindestens 2 Sekunden gedrückt, um eine Wählpause einzufügen
   Drücken Sie die Taste ⮌, um falsche Eingaben zu löschen
2. Drücken Sie die Taste Telefon Ein; die Nummer wird gewählt.

Aus dem Telefonbuchspeicher wählen:

Drücken Sie die Telefonbuchtaste und suchen Sie den gewünschten Kontakt

Drücken Sie die Taste Telefon-Ein; die Nummer wird gewählt

4.4 Lautsprecherlautstärke:

Erhöhen oder verringern Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Lautstärke.

4.5 R/Flash:

Während des Anrufs Drücken Sie für FLASH-Impuls die Taste R.

Die Unterbrechungszeit des FLASH-Impuls ist einstellbar; siehe Abschnitt 11.2.

4.6 Mobilteil-Suchfunktion:

Sollten Sie das Mobilteil verlegt haben, können Sie es folgendermaßen einfach wieder finden:
Drücken Sie kurz die Taste •)) unten an der Basisstation.
Das Mobilteil fängt für 30 Sekunden an zu klingeln, während der Text 'PAGING' auf dem Display erscheint.
Das Mobilteil hört nach 30 Sekunden oder nach dem Drücken einer beliebigen Taste auf zu klingeln.

4.7 Mailbox-Nachricht: (✉) (*)

Falls der Anbieter eine Mailboxnachricht hinterlassen hat, ein Nachrichtensymbol blinkt auf dem Display des Mobilteils.
Dieses Symbol geht aus, sobald Sie die Nachricht abgehört haben. Dieses Symbol verschwindet auch nach einem Reset des Telefons (siehe Abschnitt 11.2).
**: Diese Funktion ist nur im FSK-System verfügbar, sofern dies vom Anbieter unterstützt wird.*

4.8 Mobilteil ausschalten:

Ausschalten:
Nehmen Sie das Mobilteil von der Basis- oder Ladestation und halten Sie die Taste Beenden für 2 Sekunden gedrückt, um das Mobilteil komplett auszuschalten.

Einschalten:
Halten Sie die Taste Beenden für 2 Sekunden gedrückt, um das Mobilteil wieder einzuschalten.
Das Mobilteil schaltet sich auch ein, wenn Sie es auf die Basis- oder Ladestation zurückstellen.

4.9 Gesprächsdauer:

Während eines Anrufs wird die verstrichene Gesprächsdauer auf dem Display angezeigt.

5 WAHLWIEDERHOLUNG

Jedes Mobilteil merkt sich die letzten 10 Nummern, die Sie mit dem Mobilteil gewählt haben. Sie können diese Nummern folgendermaßen erneut wählen:

Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung, Suchen Sie die gewünschte zuletzt gewählte Nummer und drücken Sie die Taste Telefon-Ein; die Nummer wird gewählt

In den Telefonbuchspeicher kopieren / löschen

Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung und suchen Sie die gewünschte Nummer

Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie:
- NUM. SPEICH.die ausgewählte Nummer speichern
- EINTR.ÄNDERN die ausgewählte Nummer bearbeiten
- LÖSCHEN die ausgewählte Nummer löschen
- ALLE LÖSCHEN alle zuletzt gewählten Nummern löschen

Drücken Sie die OK-Taste und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display

6 TELEFONBUCH

6.1 Einführung:

Der Telefonbuchspeicher das Mobilteil verfügt über einen Telefonbuchspeicher mit einer Kapazität von 50 Kontakten mit jeweils einer Telefonnummer von bis zu 24 Stellen und einem Namen mit bis zu 14 Zeichen.
Der Telefonspeicher im Mobilteil ist mit der Funktion Rufnummernerkennung verbunden. Wenn Sie von jemand angerufen werden, dessen Name und Nummer Sie im Speicher programmiert haben, wird neben der Nummer auch der Name dieser Person auf dem Display Ihres Mobilteils angezeigt.

6.2 Programmieren:

1. Drücken Sie die MENÜ-Taste und anschließend die OK-Taste
2. Drücken Sie die OK-Taste und geben Sie den Namen auf der Tastatur ein.
3. Drücken Sie die OK-Taste und geben Sie auf der Tastatur die Telefonnummer ein
   Halten Sie die Taste # für 2 Sekunden gedrückt, um eine Wählpause einzufügen
4. *Drücken Sie die OK-Taste.*

6.3 Speicherkontakte wählen:

Drücken Sie die Telefonbuchtaste und suchen Sie den gewünschten Kontakt

Drücken Sie die Taste Telefon-Ein; die Nummer wird gewählt

6.4 Korrigieren:

1. Drücken Sie die Taste MENU
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie EINTR.ÄNDERN
3. Drücken Sie die OK-Taste und suchen Sie den gewünschten Kontakt
4. Drücken Sie die OK-Taste und die Taste ⮌, um den Namen zu löschen
5. Geben Sie auf der Tastatur den neuen Namen ein und drücken Sie die OK-Taste
6. Wiederholen Sie dies für die Nummer und drücken Sie die OK-Taste

6.5 Löschen:
1. Drücken Sie die Taste MENU
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie LÖSCHEN (nur um die ausgewählte Nummer zu löschen) oder ALLE LÖSCHEN
3. Drücken Sie die OK-Taste und suchen Sie den gewünschten Kontakt
4. Drücken Sie 2x die Taste OK, um den ausgewählten oder alle Kontakte zu löschen

7 RUFNUMMERNERKENNUNG

7.1 Anzeige neuer Anrufe: ( ):
Zeigt einen oder mehrere erhaltene neue Anrufe an, die Sie noch nicht kontrolliert haben

7.2 Speicher anzeigen:

Der zuletzt angenommene Anruf erscheint auf dem Display

Scrollen Sie durch den Speicher

7.3 Rückruf:

Des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display

Suchen Sie den gewünschten Anruf und drücken Sie die Taste Telefon-Ein; die Nummer wird gewählt

7.4 Kopieren/löschen:

Öffnen Sie den Rufnummernerkennungsspeicher und suchen Sie den gewünschten Anruf.

Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie:
- NUM. SPEICH: die ausgewählte Nummer im Mobilteil speichern
- LÖSCHEN: den Anruf löschen
- ALLE LÖSCHEN: alle eingegangenen Anrufe löschen

Drücken Sie die OK-Taste und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display

8 UHRZEIT UND DATUM

8.1 Uhrzeit und Datum einrichten:
1. Öffnen Sie das Menü und wählen Sie UHR & WECKER
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie DATUM/ZEIT
3. Drücken Sie die OK-Taste und geben Sie auf der Tastatur nacheinander Folgendes ein:
   - die letzten 2 Ziffern des Jahres
   - den Monat (mit 2 Ziffern)
   - den Datum (mit 2 Ziffern)
4. Drücken Sie die OK-Taste und geben Sie auf der Tastatur nacheinander Folgendes ein:
   - den Stunden (mit 2 Ziffern)
   - den Minuten (mit 2 Ziffern)
5. Drücken Sie die OK-Taste und die Taste Beenden, um das Mobilteil in den Standby-Modus zurückzusetzen

9 ALARM (WECK-) FUNKTION

9.1 Alarm-Uhrzeit einrichten:
1. Öffnen Sie das Menü und wählen Sie UHR & WECKER
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie WECKER
3. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie:
   'AUS', um die Alarmfunktion zu deaktivieren
   'EINMALIG', um den Alarm nur einmal oder
   'TÄGLICH', um den Alarm täglich ertönen zu lassen.
   Nach der Auswahl von 'EINMALIG' oder 'TÄGLICH': drücken Sie die OK-Taste und geben Sie die Alarmzeit ein
4. Drücken Sie die OK-Taste und die Taste Beenden, um das Mobilteil in den Standby-Modus zurückzusetzen

9.2 Alarm-Signal einrichten:
1. Öffnen Sie das Menü und wählen Sie UHR & WECKER
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie WECKTON
3. Drücken Sie die OK-Taste, um den gewünschten Ton auszuwählen

Wenn die Alarmfunktion aktiviert ist, erscheint das Alarmsymbol auf dem Display

9.3 Bedienung:
- Zur voreingestellten Uhrzeit ertönt der Alarm für 60 Sekunden oder bis Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm vorzeitig zu beenden.
- Das Alarmsignal hat eine fest eingestellte Lautstärke.
- Wenn Sie gerade telefonieren, wenn der Alarm ertönt, gibt der Hörer drei kurze Benachrichtigungstöne aus. Nach dem Trennen des Anrufs wird das Alarmsignal fortgesetzt.

10 MEHRERE MOBILTEILE

10.1 Interkom:
1. Drücken Sie die Taste TNT
   Sobald das angewählte Gerät antwortet, können Sie das interne Gespräch starten.
2. Drücken Sie die Taste Beenden, um den Anruf zu trennen.

10.2 Weiterleiten/Konferenz:
1. Während des Anrufs über die Amtsleitung drücken Sie die Taste INT

Weiterleiten:
Nachdem der Anruf beantwortet wird, drücken Sie die Taste Beenden, um den Anruf umzuleiten.

Konferenz:
sobald der Anruf entgegengenommen wird, halten Sie die INT-Taste kurz gedrückt, um den Konferenzanruf zu starten

10.3 (Zusätzliche) Mobilteile registrieren:
Basisstation:
1. Halten Sie die Taste •)) an der Basisstation für 8 Sekunden gedrückt

Mobilteil:
1. Öffnen Sie das Menü und wählen Sie die Option [ERW. EINST]
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie die Option [ANMELDEN]
3. Drücken Sie die OK-Taste und geben Sie auf der Tastatur den PIN Code ein (Werkscode 0000 oder Ihren persönlichen Code)
4. Drücken Sie die OK-Taste, das Mobilteil fängt jetzt mit der Suche nach der Basisstation an.
   Nach einigen Sekunden hat das Mobilteil die Basisstation gefunden und die interne Mobilteilnummer erscheint rechts auf dem Display.

10.4 Kabellose Mobilteile abmelden:
Wählen Sie zum Abmelden die Option [ABMELDEN] im Menü [ERW. EINST].

11 TELEFON-SETUP

11.1 MOBILTEIL EINRICHTEN:
1. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie die Option [PERS.EINST] und drücken Sie die OK-Taste
3. Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die OK-Taste

[MOBILT.NAME]
Sie können dem Mobilteil einen eigenen Namen zuweisen. Im Standby wird dieser Name am Display des Mobilteils angezeigt.

[MELODIE]
Mit dieser Option stellen Sie den Klingelton und die Lautstärke des Klingeltons ein und ob ein Ton ausgegeben werden soll, wenn Sie eine Taste drücken.

[SPRACHE]
Die verschiedenen Anweisungen auf dem Display können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Mit dieser Option können Sie die Displaysprache einrichten.
Falls Sie eine unbekannte Sprache eingestellt haben und nicht wissen, wie Sie die englische Sprache wiederherstellen, führen Sie Folgendes durch:
1. *Drücken Sie dreimal die Taste Telefon-Aus*
2. *Drücken Sie einmal die Taste MENU*
3. *Drücken Sie einmal die Taste ▼*
4. *Drücken Sie einmal die Taste OK*
5. *Drücken Sie zweimal die Taste ▼*
6. *Drücken Sie einmal die Taste OK*
7. *Mit den Tasten ▲ / ▼ wählen Sie die Deutsche Sprache und drücken die OK-Taste, um diese Sprache zu speichern*
8. *Drücken Sie einmal die Taste Beenden*

11.2 BASISSTATION EINRICHTEN:
1. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie die Option [ERW. EINST] und drücken Sie die OK-Taste
3. Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die OK-Taste

[PIN ÄNDERN]
Ein PIN-Code ist für die Registrierung oder Abmeldung weiterer Mobilteile und bestimmte andere Funktionen erforderlich. Der werksseitig eingestellte PIN-Code ist 0000, aber Sie können diese Menüoption verwenden, um den Code in einen persönlichen Code zu ändern.
Siehe Element [RESET], falls Sie Ihren PIN-Code vergessen haben.

[ANMELDEN]
Diese Funktion wird detailliert in Abschnitt 10.3 erklärt.

[ABMELDEN]
Mit dieser Option können sie verlorene oder defekte Mobilteile abmelden.

[ZURÜCKSETZEN]
Falls Sie Ihre persönlichen Einstellungen oder den PIN-Code vergessen haben, können Sie mit dieser Option die Werkseinstellungen wiederherstellen. Denken Sie daran, dass zusätzlich zur Wiederherstellung Ihrer Einstellungen der PIN-Code wieder 0000 ist und der Rufnummernerkennungsspeicher und der zuletzt gewählte Speicher wieder leer sind. Der Telefonbuchspeicher wird nicht gelöscht.

[RÜCKRUFZEIT]
Sie können die Unterbrechungszeit des FLASH-Impuls auf [KURZ] (100 ms), [MITTEL] (300 ms) oder [LANG] (600 ms) einstellen.

12 TECHNISCHE DATEN

Protokoll:	DECT / GAP
	4 Mobilteile
RF Frequenz:	1880-1900 Mhz
RF Leistung:	< 24 dBm
Anrufliste:	DTMF & FSK
	Autom. Erkennung
	20 Speicher
Wählen:	TON
FLASH:	100, 270 & 600mS
Telefonbuch:	50 Speicher
Stromversorgung Mobilteils:	
	2x 1.2V
	300mAh NiMH Akku,
	format AAA
Stromversorgung Basisstation:	
	6VDC, 500mA, ⎓
	S003GV0600050
Stromversorgung Ladestation:	
	6VDC, 150mA
	S003GV0600015
Reichweite:	50 m Innenbereich
	300 m Außenbereich
Lebensdauer (mit vollen Akkus):	
	Standby: > 100 Stunden
	Einsatz: > 10 Stunden
Anschlussfaktor:	ETSI 50
Betriebstemperatur:	0°C bis 40°C
Lagertemperatur:	-20°C bis 60°C

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Hesdo, dass der Funkanlagentyp Fysix FX-5500 / FX-5520 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://DOC.hesdo.com/FX-5500-DOC.pdf

v1.2