

1	TOEPASSINGSGEBIED	3
2	BESCHRIJVING	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
<i>5.1</i>	<i>Werkplaats</i>	<i>4</i>
<i>5.2</i>	<i>Elektrische veiligheid</i>	<i>4</i>
<i>5.3</i>	<i>Veiligheid van personen.....</i>	<i>4</i>
<i>5.4</i>	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	<i>5</i>
<i>5.5</i>	<i>Service.....</i>	<i>5</i>
6	BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
7	GEBRUIK	7
<i>7.1</i>	<i>Opladen van de batterij</i>	<i>7</i>
<i>7.2</i>	<i>De batterij laden.....</i>	<i>7</i>
<i>7.3</i>	<i>De batterij aansluiten en verwijderen</i>	<i>7</i>
<u>7.3.1</u>	<u>Aansluiten:.....</u>	<u>7</u>
<u>7.3.2</u>	<u>Verwijderen:.....</u>	<u>7</u>
<i>7.4</i>	<i>Startschakelaar en schakelaarvergrendeling.....</i>	<i>7</i>
<i>7.5</i>	<i>Ledwerkklampje.....</i>	<i>7</i>
<i>7.6</i>	<i>Accessoires</i>	<i>7</i>
<u>7.6.1</u>	<u>Balnaald:</u>	<u>8</u>
<u>7.6.2</u>	<u>Ventieladapter:</u>	<u>8</u>
8	DE LUCHTPOMP GEBRUIKEN	8
9	REINIGING EN ONDERHOUD	8
<i>9.1</i>	<i>Reiniging</i>	<i>8</i>
<i>9.2</i>	<i>Onderhoud</i>	<i>8</i>
10	TECHNISCHE GEGEVENS	8
11	GELUID	9
12	OPSLAG.....	9
13	GARANTIE	9

14	MILIEU.....	10
15	CONFORMITEITSVERKLARING	11

LUCHTDRUKPOMP 18V POWX1700

1 TOEPASSINGSGEBIED

Dit apparaat kan gebruikt worden voor het opblazen van auto- en fietsbanden, alsook voor het oppompen van voorwerpen voor spelletjes, hobby's of sport. Het kan echter niet gebruikt worden voor het opblazen van voorwerpen met een groot volume zoals bijvoorbeeld luchtbedden of opblaasbare boten,...

Het apparaat is niet bestemd voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Luchtslang | 8. Drukmeter |
| 2. Baladapter | 9. Snelkoppeling |
| 3. Bandenadapter | 10. Opbergvak voor de slang |
| 4. Luchtbedadapter | 11. Schakelaarvergrendeling |
| 5. Aan/uit-trekkerschakelaar | 12. Lader |
| 6. Batterij | 13. Ledlampje |
| 7. Ontgrendelknop batterij | |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- 1 luchtpomp
- 1 batterij
- 1 lader

- 3 adapters
- 1 flexibele aansluiting
- 1 handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Waarschuwing / gevaar!
	Lees voor gebruik de handleiding.



CE Conform de Europese toepasselijke standaarden op het gebied van veiligheid.

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid

Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.

- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 *Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap*

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 *Service*

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Ken uw luchtpomp. Lees zorgvuldig de handleiding.
- Leer over haar toepassingen en beperkingen alsook over de specifieke mogelijke gevaren die dit apparaat met zich meebrengt. Het opvolgen van deze regel zal het gevaar voor een elektrische schok, brand of ernstige verwondingen verkleinen.

- Gevaar voor openscheuren. Gebruik het apparaat niet om een druk op te bouwen die groter is dan de maximale druk die op het op te blazen voorwerp staat aangegeven. Niet gebruiken voor een druk van meer dan 8 bar.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen om het gevaar voor een elektrische schok te verkleinen. Bewaar het apparaat binnenshuis.
- Controleer het apparaat op scheuren, perforaties of andere onvolmaaktheden die ervoor zouden kunnen zorgen dat de luchtpomp onveilig wordt.
- Snij nooit in de luchtpomp en maak er geen gaten in.
- Zorg ervoor dat de slang vrij is van belemmeringen of verstoppingen.
- In de war geraakte of verstrengelde slangen kunnen het verlies van evenwicht of stabiele houding veroorzaken en kunnen beschadigd raken.
- Gebruik de luchtpomp enkel voor haar bestemd gebruik. Verander niets aan haar origineel ontwerp of functies.
- Wees er u altijd van bewust dat misbruik en verkeerde omgang met deze luchtpomp uzelf en anderen kan verwonden.
- Laat een luchtpomp nooit onbeheerd achter met de luchtslang nog verbonden met het op te blazen voorwerp.
- Stop het verder gebruik van een luchtpomp of slang die lucht lekt of niet goed werkt.
- Verwijder altijd de luchtslang en de voeding voordat u de luchtpomp afregelt, eraan werkt of wanneer ze niet in gebruik is
- Probeer niet om aan de luchtpomp haar slangen te trekken of ze eraan te dragen.
- Volg altijd alle veiligheidsregels op die door de fabrikant van uw luchtpomp werden aanbevolen en bijkomend ook de veiligheidsregels van de luchtpomp. Het volgen van deze regel zal het gevaar voor verwondingen verkleinen.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik de luchtpomp niet als een ademhalingsapparaat.
- Richt nooit een persluchtstraal op personen of dieren. Let erop dat u geen stof blaast in de richting van uzelf of anderen. Het volgen van deze regel verkleint het gevaar voor ernstige verwondingen.
- Bescherm uw longen. Draag een gezichts- of stofmasker wanneer het werken stof veroorzaakt. Het volgen van deze regel verkleint het gevaar voor ernstige verwondingen.
- Gebruik de luchtpomp niet om chemicaliën te spuiten. Uw longen kunnen door het inademen van giftige dampen beschadigd raken.
- Controleer op beschadigde onderdelen. Een afscherming of ander onderdeel dat beschadigd is, moet, voordat de machine verder gebruikt wordt, zorgvuldig gecontroleerd worden om te bepalen of het correct zal werken en zijn bedoelde taak zal vervullen.
- Controleer de uitlijning van bewegende onderdelen, het vastlopen van bewegende onderdelen, gebroken onderdelen, de montage van de onderdelen en alle andere omstandigheden die de werking zouden kunnen beïnvloeden. Een afscherming of ander onderdeel dat beschadigd is, moet correct hersteld of vervangen worden door een erkend servicecenter. Het volgen van deze regel verkleint het gevaar voor een elektrische schok, brand of ernstige verwondingen
- Controleer regelmatig de snoeren en laat ze in het dichtstbijzijnde erkend servicecenter herstellen wanneer ze beschadigd zijn.
- Wees u constant bewust van de plaats van het snoer. Het volgen van deze regel verkleint het gevaar voor een elektrische schok of brand.
- Gevaar voor openscheuren. Hou de voorwerpen tijdens het opblazen zorgvuldig in de gaten.
- Gebruik tijdens het opblazen regelmatig een betrouwbare drukmeter om het gevaar voor overmatig opblazen te verkleinen. De drukmeter op het apparaat is enkel bedoeld als referentie waardoor de weergegeven waarden niet noodzakelijk overeenstemmen met de exacte waarden.
- Laat de luchtpomp tijdens het opblazen nooit onbeheerd achter.

- Laat de pomp na elke vijf (5) minuten van continu gebruik vijf (5) minuten afkoelen. Blokkeer nooit de in- of uitlaten tijdens het werken.
- Bewaar deze instructies. Kijk ze regelmatig opnieuw in en gebruik ze om anderen instructies te geven wanneer zij met deze luchtpomp werken.
- Wanneer u deze luchtpomp aan iemand uitleent, geef deze instructies dan mee.

7 GEBRUIK

7.1 Opladen van de batterij

7.2 De batterij laden

- Het groene lampje op de laadbasis brandt wanneer de netspanning aanwezig is.
- Het rode lampje op de laadbasis van de batterij brandt wanneer er geladen wordt en de batterij nog niet vol is.
- Het groene lampje op de basis van de batterij brandt wanneer de lader werkt en de batterij vol is.

7.3 De batterij aansluiten en verwijderen

7.3.1 Aansluiten:

- Plaats het batterijpak in het gereedschap. Lijn de rib op het batterijpak uit met de sleuf in de batterij-opening.
- Zorg ervoor dat de vergrendellijpjes op de batterij op hun plaats vastklikken en dat het batterijpak in het toestel vergrendeld zit vóór u begint te werken.

7.3.2 Verwijderen:

- Duw de vergrendellijpjes op de voorkant van de batterij in om het batterijpak te ontgrendelen en haal het uit het gereedschap.

7.4 Startschakelaar en schakelaarvergrendeling

- Wanneer u de startknop indrukt, duw dan de schakelaarvergrendeling naar boven waardoor de schakelaar in een vergrendelde AAN-stand komt. Dit garandeert de veiligheid van de gebruiker en het gereedschap.
- Wanneer de druk (in het voorwerp) voldoende hoog is, duw dan op de startknop: de schakelaarvergrendeling zal terug naar onder springen.

7.5 Ledwerklampje

Wanneer u werkt, brandt het ledlampje in de voet van het gereedschap, wat handig is bij nachtwerk.

7.6 Accessoires

De meegeleverde accessoires voeren een verscheidenheid aan functies uit.

De tapse adapter kan gebruikt worden voor kleinere knijpventielen voor het opblazen van kleine voorwerpen zoals kinderspeelgoed waarbij het nodig is dat gebruiker ze opblaast door er lucht in te blazen.

De balnaald kan gebruikt worden voor het opblazen van gelijk welk type sportbal of elk ander voorwerp dat met een balnaald moet opgeblazen worden.



NOTA: wanneer u voorwerpen opblaast met een maximale druk van 10 PSI (0,7 bar), blaas dan met korte stoten en controleer dan na elke stoot, door te voelen of te meten met een gekalibreerd meettoestel, of de druk correct is.

7.6.1 Balnaald:

- Stop de balnaald in het ventiel van de bal en blaas op.
- Verwijder de balnaald na het opblazen.



OPMERKING: de druk die voor de meeste sportballen benodigd is, is te laag om nauwkeurig op de drukketer afgelezen te kunnen worden.

7.6.2 Ventieladapter:

Zet de vergrendelmoer op de stang van het ventiel los wanneer u een band met een ventiel wenst op te blazen. Zet de vergrendelmoer na het opblazen opnieuw vast om het bandenventiel af te dichten.

- Draai de vergrendelmoer van het ventiel los.
- Draai de ventieladapter op de stang van het ventiel met het uiteinde met de grotere opening naar het wiel gericht.
- Breng de snelkoppeling in de ontgrendelde stand aan.
- Klem het uiteinde van de snelkoppeling op de ventieladapter door de klemhendel naar beneden te duwen tot hij vastklikt.
- Verwijder na het opblazen de snelkoppeling en zet de vergrendelmoer vast.

8 DE LUCHTPOMP GEBRUIKEN

- Plaats het batterijpak.
- Plaats de hendel van de snelkoppeling in de ontgrendelde stand, haaks op de luchtslang.
- Plaats de snelkoppeling op de ventielstang.
- Duw de snelkoppeling naar beneden zodat het gedeelte van het ventiel met schroefdraad zich binnen in de snelkoppeling bevindt.
- Klem het uiteinde van de snelkoppeling vast op de ventielstang door de hendel van de snelkoppeling neer te duwen tot hij stopt of parallel aan de luchtslang staat.

9 REINIGING EN ONDERHOUD

9.1 *Reiniging*

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Hou de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

9.2 *Onderhoud*

Onze machines werden ontworpen om gedurende een lange tijd te werken met een minimum aan onderhoud. Een voortdurende goede werking is afhankelijk van een goede zorg voor de machine en een regelmatig reinigen ervan.

10 TECHNISCHE GEGEVENS

POWX1700

Motorspanning

18 V

Batterij

Li-ion 18 V - 1500mAh

Maximale luchtdruk

8 bar

Gewicht met accu	1.1kg
Nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Nominale oplaadspanning	18 V
Nominale spanning van de batterij	18 V
Laadtijd (bij benadering)	1 uur
Laadstroom	1.5 A

11 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrumniveau LpA	81 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	95 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrumniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	3.6 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

12 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er condens ontstaat.

13 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de

handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.

- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...). Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

14 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan.

Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.



Dit product bevat Lithium Ion. Recycleer of verwijder de batterijen op een juiste manier om het milieu te sparen. Lokale, regionale of federale wetten kunnen het wegwerpen van Lithium-ion batterijen via het gewone huisvuil verbieden. Neem contact op met uw lokale afvalophaaldienst betreffende de mogelijkheden tot recycleren en/of wegwerpen.

15 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: Luchtdrukpomp
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWX1700

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EC

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60745-1: 2009

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 2015

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Hugo Cuypers
Regelgevings- en compliance manager
19/09/17