

English

- Do not immerse the base and the jug in water or any other liquid.
- Do not put the base and jug in the dishwasher.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Dansk

- Kom aldrig basisenheden og kanden i vand eller anden væske.
- Sæt ikke basisenheden og kanden i opvaskemaskinen.
- Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Deutsch

- Tauchen Sie die Gerätebasis und die Kanne nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die Gerätebasis und die Kanne nicht im Geschirrspüler.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Español

- No sumerja la base y la jarra en agua u otros líquidos.
- No introduzca la base y la jarra en el lavavajillas.
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Français

- Ne plongez jamais le socle ou la verseuse dans l'eau ou aucun autre liquide.
- Ne mettez pas le socle et la verseuse dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Magyar

- Ne merítse a talpat és a kannát vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne helyezze a talpat és a kannát mosogatógépbe.

PHILIPS

- A készülék tisztításához soha ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert és maró vagy oldó hatású tisztítófolyadékot (pl. benzint vagy acetont).

Nederlands

- Dompel de voet en de kan niet in water of een andere vloeistof.
- Doe de voet en de kan niet in de vaatwasmachine.
- Gebruik nooit schuursponzen, schuurmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals wasbenzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Norsk

- Ikke senk sokkelen og kannen i vann eller annen væske.
- Ikke sett sokkelen og kannen i oppvaskmaskinen.
- Bruk aldri skureborster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.



4222.200.0651.2

Polski

- Nie zanurzaj podstawy ani dzbanka w wodzie ani w innym płynie.
- Nie wkładaj podstawy ani dzbanka do zmywarki.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani silnie działających płynów takich jak benzyna lub aceton.

Português

- Não mergulhe a base nem o jarro em água ou noutro líquido.
- Não coloque a base nem o jarro na máquina de lavar a loiça.
- Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Svenska

- Sänk aldrig ned basenheten eller kannan i vatten eller någon annan vätska.
- Placera aldrig basenheten eller kannan i diskmaskinen.
- Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor såsom bensin eller aceton för att rengöra apparaten.

>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé

