

partytime

# LED Seifenblasen-Pistole

## Bedienungsanleitung:

- Entnehmen Sie die Spielzeugpistole und den Flüssigkeitsbehälter aus der Verpackung
- Ziehen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach, um die Elektronik zu aktivieren.
- Öffnen Sie den Flüssigkeitsbehälter und entfernen Sie vorsichtig die Abdeckfolie.
- Schrauben Sie anschließend den Behälter in den vorderen Teil der Spielzeugpistole.
- Durch Ziehen und Halten des Auslösers schalten Sie die Elektronik ein.
- Sie können nun beobachten, wie die Flüssigkeit langsam durch den transparenten Schlauch bis zum vorderen Auslass transportiert wird. Bitte beachten Sie, dass es einige Sekunden dauert bis sich genügend Flüssigkeit am Auslass sammelt.
- Durch mehrmaliges Drücken und Halten des Auslösers erzeugen Sie nun die Seifenblasen.

## Sicherheitshinweis:

**ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet!** Enthält kleine Teile und verschluckbare Flüssigkeiten. Erstickungsgefahr. Flüssigkeit nicht schlucken! Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Hinweise für spätere Rückfragen aufbewahren. Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen. Batterien und Kontakte niemals kurzschliessen.

## Batteriewechsel:

Zum Batteriewechsel wird das Batteriefach mit einem Schraubendreher geöffnet und die alten Batterien entnommen. Auf korrekten Sitz der Batterien bei Wechsel achten. Nur gleiche Batterietypen wie angegeben verwenden. Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien. Setzen Sie die Batterien nach der vorgegebenen Polarität ein. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

## Entsorgungshinweis Altgeräte:

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde bzw. seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## Entsorgungshinweis Batterien:

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde bzw. seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie eine umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand abgeben!



Classic Line Warenhandels GmbH  
Koelner Str. 110 C • DE-58285 Gevelsberg  
<http://www.produkt-service.info>  
Hergestellt in China

3x 1,5V  
AA/R6  
Inklusive  
Batterien!



Model-No.: 1032-061  
FRD33728

Stand 01/2020