

DISTINQ

WHITE NOISE MACHINE

HANDLEIDING



Producteigenschappen:

- 1 Ingebouwde oplaadbare batterij: 3.7 V / 1200 mAh, continu speeltijd van ongeveer 10 uur.
- 2 29 verschillende geluiden beschikbaar.
- 3 Met 7 kleuren lichtfunctie, helderheid en kleur kan worden aangepast aan persoonlijke voorkeur.
- 4 Timer-instelfuncties: 30-60-90 minuten.
- 5 Timer fade-out functie: het geluid kan geleidelijk afnemen voordat het automatisch wordt uitgeschakeld.
- 6 Geheugenfunctie: De machine heeft een geheugen voor de laatste ingestelde geluidsopnames.



Knoppen functies:

1. **Lichtschakelaar / helderheid regelknop.**
1. Kort indrukken om door deze drie modi te bladeren: inschakelen, ademend licht en uitschakelen.
2. Houd de knop lang ingedrukt om de helderheid van het licht aan te passen: de helderheid van het licht kan veranderen van helder naar donker en geleidelijk van donker naar helder. Laat de knop los om de juiste helderheid te krijgen.
2. **Kleur licht aanpassen**
1. Druk knop kort in om de kleur te selecteren, kies uit rood, oranje, geel, groen, cyaan, blauw, violet en wit.
2. Lang indrukken om geleidelijk 7 gemengd kleuren licht weer te geven.
3. **Witte ruis-knop**
7 verschillende soorten witte ruis en een ronde toon zijn te horen na één loop.
4. **Ventilatorknop**
7 verschillende ventilatorgeluiden, na één loop is een ronde toon te horen.

5.

Natuurgeluiden-knop

Kort indrukken om te kiezen uit 15 ingebouwde verschillende geluiden: Vogel geluiden in bos, golven, krekel, kampvuur, trein, slinger, donder, oceaan, regen, water, druppelen, sissen, foetaal geluid, slaapliedje en muziekdoo's. Na één loop hoor je een toon.

6.

Timing-knop

Druk op deze knop om de timer in te stellen op 30, 60, 90 min en non-stop. Er is geen indicatie voor non-stop timer-start. Nadat de timing functie is gestart, kan het volume geleidelijk afnemen tijdens het afspelen proces voordat de machine automatisch wordt uitgeschakeld.

7.

Volume verlagen knop

Druk lang of kort op deze knop om het volume te verlagen.

8.

Volume verhogen knop

Druk deze knop kort of lang in om het volume te verhogen; bij maximaal volume is er een "ding" geluid te horen.

9.

Aan / uit-knop

Houd twee seconden ingedrukt om in of uit te schakelen. Na het opstarten onthoudt de machine alle instellingen voor de laatste uitschakeling.

10.

Oplaadindicator

Het indicatorlampje brandt continu rood tijdens het opladen. Nadat het apparaat volledig is opgeladen, wordt het groen weergegeven. Opmerking: Het indicatielampje knippert rood als de batterij bijna leeg is.

11.

Timing-indicator

Toont een gele kleur.

Ingang functies

12.

Type-C USB DC 5V oplaadpoort

13.

Oortelefoon output poort

Wanneer deze is aangesloten, zal het geluid automatisch het geluid van de luidspreker afsnijden.

Specificaties

1. Laadspanning: DC 5V
2. Oplaadtijd: 2,5 uur
3. Luidspreker specificatie: 52 mm, 5W
4. THD: <1%
5. SNR:> 78dB
6. Batterijcapaciteit: 3,7 V / 1200 mAh
7. Product grootte: L: 96.7 * B: 79.1 * H: 112.5 mm

Garantie

Wettelijke garantie via Semaco B.V.
info@semacobv.nl