



Handleiding

LW Aircooler E1

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Product parameters

Product Naam:	Air Cooler
Product Model:	M201
Product afmeting (LxBxH):	166 x 152 x 145 mm
Nominale spanning:	5V = 1A
Watercapaciteit:	0,3L
Standaarduitvoering:	GB4706.1 – 2005

Gebruikershandleiding

1. Sluit de Air Cooler aan op de USB-poort, druk op de knop aan de achterkant van de air cooler om een instelniveau in te schakelen (L1, L2, L3). Houdt de knop een paar seconden ingedrukt om omgevingsverlichting te creëren.
2. De Air Cooler kan worden gebruikt via een mobiele telefoon oplader, PC/laptop USB-poort en een powerbank.

Garantie

1. Vanaf de datum van aankoop bieden wij een half jaar garantie aan op dit product, behalve bij menselijke fouten.
De koper moet een garantiebewijs kunnen verstrekken, zonder garantiebewijs is de garantie verlopen. De reparatiekosten zullen dan bij u worden verhaald.
2. Onze producten vallen onder de National Three Guarantees in China.
3. Binnen de garantieperiode zal de garantie nietig worden verklaard in de volgende situaties:
 - A. Het uit elkaar halen van het product door de consument;
 - B. Verkeerd gebruik van het product zoals; injectie van andere vloeistoffen dan water, toevoegen van te veel water, val van hoogte;
 - C. Natuurrampen of andere buitengewone omstandigheden.
4. Bewaar deze kaart alstublieft goed, ons bedrijf gebruikt dit voor de garantie.

Hands UP

Water kan direct door de klep worden toegevoegd aan het waterreservoir. Ook kunt u de klep verwijderen om het water toe te voegen.

Luchtfilter met absorberend katoen
Verlaag de temperatuur en reinig de lucht

Het aanpassen van de verschillende richtingen van de wind kan zowel naar boven als naar beneden.

Gebruik knop

Korte druk: Aanzetten
Druk kort om de snelheid te verhogen tot maximaal niveau drie.
Vierde druk om het apparaat uit te zetten.
Druk de knop enkele seconden in om de ambiance verlichting te activeren.

Anti-slip mat
Water reservoir observatie scherm (max 0,3L).

Stille en krachtige borstel loze motor.

Foto 1

Verwijder de deksel om (koud) water toe te kunnen voegen.

Foto 2

Vul het waterreservoir af tot de maximale grens 0,3 liter.

Foto 3

Bepaal de windrichting door het rooster naar wens in te stellen.

Bedankt!

Air Cooler fan!

Vertaling groene kaart:

Vriendelijke herinnering.

U kunt 0,3L gezuiverd water toevoegen aan het reservoir. Zorg dat u niet over het maximale waterniveau gaat (het hoogst mogelijke waterniveau kunt u vinden aan de zijkant van het apparaat).

De Air Cooler mag niet geschud, opgetild of geslingerd worden. Water kan uit het apparaat lopen bij dit gebruik. Dit kan zorgen voor tegenvallende prestaties.

Bedankt voor het lezen.

Veel plezier van uw Air Cooler!