

SK Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je zodpovednosť za prípadné poškodenie.
- V prípade, že je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Toto zariadenie nepoužívajte s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, alebo pokiaľ má zariadenie poruchu či bolо nejakým spôsobom poškodený. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, uistite sa, že je poškodený kábel či zástrčka vymenená autorizovaným technikom (*). Toto zariadenie neoprávuje svojpopomocne.
- Nikdy spotrebčí neprenášejte ťahaním za kábel a uistite sa, že za kábel nemôže zaseknúť.
- Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu.
- Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.
- Toto zariadenie sa môže používať iba v domácnosti za účelom, na ktorý bolo vyrobené.
- Kvôli ochrane detí pred nebezpečenstvom spôsobeným elektrickými zariadeniami, prosím, zaistite, aby zariadenie nikdy nezostalo bez dozoru. V dôsledku toho je zariadenie potrebné vyhodiť miesto, kde naň deti nemôžu dočasne hrať. Uistite sa, že kábel nie je zavesený smerom dolu.
- Aby ste sa ochránilí pred elektrickým výbojom, neponárajte napájací kábel, zástrčku alebo spotrebčí do vody alebo inej tekutiny.
- Tento spotrebčí nesmú používať deti. Držte spotrebčí a šnúru mimo dosahu detí.
- Spotrebčí môžu obsluhovať osoby so zniženými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúsenosti, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebčí bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám.
- Deti sa nesmú hráť so spotrebčíom.
- Vypnite zariadenie a odpojte ho z prívodu el. energie pred výmenou príslušenstva a súčiastok.
- Nepoužívajte spotrebčí, ak je poškodený otáčajúce sa sitko.
- Ak spotrebčí ponecháte bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- Nedovolte detom, aby sa so spotrebčíom hrali bez dozoru.

* Kompetentný kvalifikovaný servis: popredné oddelenie výrobcu, dovozcu či akékoľvek osobu, ktorá je kvalifikovaná, schválená a kompetentná k vykonávaniu tohto druhu opráv, aby sa predišlo poškodeniu. V každom prípade by ste mali tento spotrebčí vrátiť tomuto servisu.

POPIS SÚČASŤÍ

- Tlačný nadstavec
- Veko
- Odšťavovací filter
- Centrálny kružok
- Yávystav štavy
- Záistovacia rukoväť
- Podstavec
- Regulátor rýchlosťi
- Nádoba na dužinu

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky, ochranné fóliu alebo plastové vrecko.
- Pred prvým použitím zariadenia utrite všetky vyberateľné diely vlnkou haničkou. Nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, príčom dbajte na to, aby okolo zariadenia zostal volný priestor minimálne 10 cm. Toto zariadenie sa nesmie instalovať do skrinky ani sa nesmie používať v exteriéri.
- Tento výrobok je vybavený dvojdílným bezpečnostným systémom a nezarpač sa skor, ako budú správne zmontované všetky časti a komponenty.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebčíja je 85 dB(A), co predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

POUŽÍVANIE

- Poznámka: Smie sa používať iba počas stanovenej menovitej prevádzkovej doby: odstraňovať nepoužívajte kontinuálne dlhšie ako 1 minútu a po uplynutí tejto doby ho nechajte 2 minúty chladnúť, po treťom cykle zariadenia vypnite na 15 - 20 minút. Týmto spôsobom sa predlží životnosť zariadenia.
- Poznámka: Ak sa zariadenie vypne počas prevádzky, k čomu môže dojst' v prípade zapnutia tepelnnej ochrany motora, zariadenie vypnite a znova zapnite až po vychladnutí (20 - 30 minút).
- Krok 1. Zariadujte vývrat štavy s vypúšťacím otvorom na centrálnom kružku a namontujte ich.
- Krok 2. Centrálny kružok položte na podstavec.
- Krok 3. Odšťavovací filter položte na centrálny kružok a zatlačte na miesto na blok motoru. (Pred použitím skontrolujte, či filter nie je poškodený a v prípade poškodenia ho nepoužívajte a okamžite kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory).
- Krok 4. Vrchný kryt položte na podstavec a založte ho správne na miesto (musí zapadnúť do zárezov).
- Krok 5. Záistovacia rukoväť zaistite na vrchný kryt a zatlačte ju dole, kým nezačujete cvaknutie.
- Krok 6. Vložte nádobu na dužinu.
- Krok 7. Pohár na štavu podložte pod vývrat.
- Krok 8. Ovocie a zeleninu umyte, pokrajajte na kusy (odstráňte kôstky, tvrdé semená, hrubé šupy a tvrdé škrupiny).
- Krok 9. Napájací kábel zastrčte do zásuvky a regulátor rýchlosťi nastavte do požadovaného polohy.
- Krok 10. Tlačným nadstavcom pomaly zatlačajte pripravené kusy ovocia a zeleniny do plináceho otvoru. (Do otvoru nevkladajte prsty ani iné predmety a ak chcete zariadenie očistiť alebo ak je plná nádoba na dužinu alebo pohár na štavu, zariadenie vypnite).

Výber ovocia

- Vhodné ovocie, ktoré obsahuje dostatočné štavy: ananás, červená repa, stonkový zeler, jablko, uhorka, špenát, melón, paradajka, mandarinka, pomaranč a grep.
- Ovocie a zeleninu s tenkou šupkou nie je potrebné šúpať, ale tie s hrubou šupkou, napríklad mandarinky, pomaranče, ananás a surúv červenú repu, sa odporúča šúpať. Kôstky citrusových plodov, ktoré by mohli dodáť štave horúci chut', je potrebné odstrániť.
- Ovocie s obsahom škrobu, ako napríklad banán, papája, avokádo, figy a mango, nie sú vhodné na odšťavovanie.

CÍSTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie zapojte do siete, zapnite a vypláchnite horúcou vodou.
- Zariadenie odpojte z elektrickej siete. Povrch zariadenia utrite jemnou a mierne vlnkou haničkou. Dbajte na to, aby sa zo zariadenia nedostala voda ani žiadna ľahá kvapalina.
- Súčasti a komponenty, ktoré prišli do kontaktu s jedlom a potravinami sa dajú vysúsiť v teplej vode s prídavkom saponátu. Po vysúšení ich dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Súčasti a komponenty sú vždy vhodné na čistenie v umývačke riadu. Ak sú vystavené žiaru a ohrevu alebo leptavým čistiacim prostriedkom, môžu sa deformaťovať alebo pokraviť alebo zmeniť farbu.

SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA

- Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom, ale musí sa zanesť na miesto, kde sa recyklujú elektrické zariadenia a spotrebčí. Tento symbol na zariadení, v nádobe na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Materiály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recyklicačiou použitých domáčich spotrebčíov významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.

BG Instrukcia za upotrebu

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СЪВЕТИ

- Пренебрежаването на инструкциите за безопасност води до това, че производителят не може да бъде държан отговорен, за каквото и да щети.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде подменен от производителя, неговия агент по сервисното обслужване, или от лице с подобна квалификация, за да се избегне всяка опасност.
- Не използвайте уреда ако щепсена и захранващия кабел са повредени, или ако уреда не функционира правилно, или тъкъв е бил повреден, по каквото и да било начин. За да се предпазите от всякакви опасности, при повреда на захранващия кабел или щепсена, тези части трябва да се ремонтират и подменят само от оправомощен електротехник (*). Никога не ремонтирайте този уред сами.
- Никога не премествайте уреда чрез теглена на захранващия кабел и внимавайте кабелът да не се заплита.
- Уредът трябва да се поставя на стабилна, хоризонтална повърхност.
- Никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Настоящият уред трябва да се използва единствено за домакински цели и за целите, за които е предназначен.
- За да предпазите децата, от всякакви опасности свързани с електрическите устройства, моля никога не оставяйте уреда без надзор, по същата причина, изберете място за съхранение на уреда недостъпно за деца. Уверете се, че кабелът на уреда не виси надолу.
- За да се предпазите от електрически удар, никога не потапяйте кабела, щепсена или уреда във вода или друга течност.
- Уредът може да се използва от деца под 8 години възраст и от лица с ограничени физически, сензорни и умствени възможности, или такива без достатъчно опит и познания, само ако това става под нечий надзор или след инструктаж относно безопасната употреба на уреда и след като са разбрали опасностите свързани с това. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако са под надзора на възрастен.
- Изключете уреда и го изключете от електроизхранването преди да пристапите към смяна на принадлежностите или да пипате части, които се движат по време на работа на уреда.
- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, ако ще оставите без надзор, преди слободното, разглобяването или почистването му.
- Не разрешавайте на деца да ползват уреда без надзор.



УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на полезния си живот, този уред не трябва да се изхвърля заедно с останалия бокук от домакинството. Той трябва да се предаде в централизиран пункт за преработка на електрически и електронни домашни уреди. Този символ поставен на уреда, на наричани с инструкциите и на опаковката има за цел да ви обръне внимание на този важен въпрос. Материалите използвани при изработката на този уред могат да бъдат рециклирани. С рециклирането на използвани домакински уреди, вие допринасяте значително за опазването на околната среда. Обрънете се към местните власти за информация относно центровете за събиране на такива уреди.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

- Припасобление за натискане на хранителните съставки
- Капак
- Мрежа за изтикане на сока
- Централен пръстен
- Чучур за изтичане на сока
- Заключваща дръжка
- Стойка-основа
- Селектор за скоростта
- Резервоар за събиране на пулпа (изтиканата маса)

ПРЕД ПЪРВА УПОТРЕБА

- Извадете уреда и принадлежностите към него от кутията. Отстранете стикерите, предизвикващи фолио или пластмаса от уреда.
- Прери първа употреба на уреда, почистете всички свързани с уреда външни кърпа. Никога не използвайте абразивни принадлежности.
- Поставете уреда на стабилна плоска повърхност като оставите около него свободно пространство от 10 см. Този уред не е подходящ за монтиране в шкаф или за употреба на открито.
- Този уред е оборудван с двойна система за сигурност и не може да се задейства преди всички детайли и компоненти да бъдат инсталирани правилно.

УПОТРЕБА

- Заделка: Използвайте уреда при стриктно съблудяване на номиналната работна времена: изтикане на сок - не повече от 1 минута последователно с оставяне на уреда да изстине за период от 2 минути, спрете работа за 15 - 20 минути след три подобни цикъла. Този изпълнява метод на работа за уред със уредът експлоатационния живот на уреда.
- Заделка: Ако по време на работа на уреда внезапно спре, това може да се дължи на задействането на системата за термичен контрол на електромотора. Ако това стане, моля изключете от електрическата мрежа и пуснете отново в действие след период от охлаждане от 15 - 20 минути.
- Сърпка № 1: Подравнете чучура за изтичане на сока от изхода за сока на централния пръстен и ги монтирайте.
- Сърпка № 2: Поставете централния пръстен върху тялото.
- Сърпка № 3: Поставете мрежката за изтикане на сока в централния пръстен и се уверете, че е правилно позиционирана на колелото на мотора. Преди употреба, моля проверете дали няма никакви повреди по мрежката и ако констатирате такива, прекратете употребата на уреда и влезете незабавно във връзка с нашия отдел за сервизно обслужване на клиентите.
- Сърпка № 4: Монтирайте капака на главата върху тялото като е позициониране правилно, както позволяват водачите.
- Сърпка № 5: Закачете заключващата дръжка на капака на главата и я натиснете надолу, докато се чуе прещракване.
- Сърпка № 6: Монтирайте контейнера за пулпа.
- Сърпка № 7: Поставете чаша за сок под чучура за оттичане на сока.
- Сърпка № 8: Измийте плодовете и зеленчуците, нарежете ги на парчета (ядки, твърдите семена, дебелата кожа или твърда черупка трябва да бъдат отстранени).
- Сърпка № 9: Включете захранващия кабел в електрически контакт и поставете селектора за скоростта на желаната от вас позиция.
- Сърпка № 10: Натискайте подгответните плодове и зеленчуци внимателно в подаващата съставките тръба като използвате приспособлението на натискане на хранителните съставки.

- (Дръжките пръсти се или други предмети далеч от подаващата съставките тръба. Моля изключете уреда за да почистите, или ако контейнера за пулпа или чашата за сок са напълнили.)
- Подбор на плодовете
- Съдържащи много сок и подходящи плодове и зеленчуци: ананас, цвекло, целина, ябълка, краставица, спанак, пъпеш, домат, мандарина, портокал, гравче и др.
 - Плодовете и зеленчуците с тънка кожа не е необходимо да се белят, но тези, като мандарините, портокалите, ананасите и суворото цвекло се препоръчва да се белят. Семките на цитрусовите плодове, които придават горчив вкус трябва да се отстранят.
 - Плодовете съдържащи скорбила като бананите, папая, авокадо, смокини и манго не са подходящи за обработка в уреда за правене на сок.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Включете уреда в електрическата мрежа, включете го и го изплакнете с вода.
- Изключете уреда от електрическата мрежа. С помощта на мека, леко и влагажкена кърпа избръшете външните повърхности на уреда. При това внимавайте в уреда да не попадне вода или друга никаква течност.
- Компонентите, които влизат в контакт с плодовете могат да се измият с вода.
- Компонентите не са подходящи за миене в съдомиялна машина. Ако бъдат изложени на топлина или разлязнати почистващи препарати, те може да променят цвета и формата си.