



ZORG- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES LEES DIT ZORGVULDIG DOOR

SENSORISCH GEACTIVEERDE DEKSEL

Structuur van de prullenbak met sensor

- Aan/Uit knop onder de deksel van de prullenbak
- Sensor/inductievenster & indicator lampje
- Prullenbakdeksel
- Borgring onder de deksel
- Lichaam van de prullenbak

ZORG & GEBRUIK

Zet geen druk op de deksel wanneer deze in gebruik is.

Druk niet op de deksel wanneer deze aan het openen is.

Maak de deksel niet handmatig open, dit kan het beschadigen.

Gebruik alleen AA-type batterijen en verwijder deze wanneer ze op zijn om spillage te voorkomen. Als de prullenbak niet meer normaal lijkt te functioneren kan dit duiden op een bijna lege batterij of dat de batterijen vervangen moeten worden. Probeer geen verschillende merken tegelijk te gebruiken en gebruik ook geen oude batterijen. Recycle gebruikte batterijen op een verantwoorde manier.

Zorg ervoor dat de prullenbak niet te lang op sensorische modus staat om de levensduur van de motor en batterijen te verlengen.

Gebruik geen water om de deksel of het batterijen compartiment af te spoelen. U kunt dit met een licht vochtig doekje afnemen wanneer het apparaat uit staat.

DOMPEL HET NIET ONDER IN WATER.

Gebruik geen schurende wasmiddelen of schuursponsjes om het lichaam zelf schoon te maken.

Gebruik de prullenbak niet in een vochtige of stomende omgeving.

Houd de dekselsensor uit de buurt van direct zon- of lamplicht.

Plaats de prullenbak niet in de buurt van elektrische producten met een hoge frequentie, zoals: Magnetronovens, energie besparende lampen, afstandsbedieningen etc.

Plaats de prullenbak niet op een ingesloten ruimte en zorg ervoor dat enige voorwerpen binnen 2 meter niet de sensor van de deksel blokkeren

Rechthoekig bereik van de prullenbak met sensor

Bedankt voor het aanschaffen van de sensorische prullenbak. Wij hopen dat u jaren van moeite-vrije opgeruimdheid ervaart met uw nieuwe aankoop.

GEBRUIKSINSTRUCTIES



Open de deksel van de batterijhouder aan de onderkant van de prullenbakdeksel en plaats hier 4xAA batterijen (niet inbegrepen). Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst (+/-) zoals afgebeeld. Plaats de deksel van de batterijhouder weer terug.



Plaats een vuilniszak (Grootte van ongeveer: Breedte 75cm x Hoogte 88cm) in de prullenbak. Vouw 4 á 5cm van de bovenste rand over de borgring heen. Druk de borgring bovenop de prullenbak. Zorg ervoor dat de randen van de vuilniszak binnen de prullenbak zitten en netjes verborgen zijn en zet hem vast op zijn plaats. Druk op de aanknop naast het batterijen compartement. Het rode lampje zal 2 seconden branden en daarna om de 4 seconden knipperen om te laten zien dat de sensor werkt en klaar is voor gebruik.



Houd uw hand 5 tot 15 cm voor de deksel om de prullenbak automatisch te openen binnen een halve seconde.

Wanneer uw hand niet meer voor de sensor gehouden wordt zal de deksel automatisch binnen 5-6 seconden dichtgaan.

INDICATIELAMPJES

Het indicatielampje knippert rood (elke vier seconden)

Wanneer de deksel opengaat zal het indicatielampje groen zijn.

Wanneer de deksel dichtgaat zal het indicatielampje rood zijn.

De deksel zal openblijven als u uw hand voor de sensor blijft houden.

BATTERIJEN

De batterijen hebben een levensduur van 2-4 maanden als de prullenbak 20 keer op een dag open en dicht gaat.

LUCHTVERFRISSEER VOOR DE PRULLENBAK

De houder voor de luchtverfrisser bevindt zich aan de onderzijde van de deksel van de prullenbak. Om een luchtverfrisser te plaatsen moet u de deksel van de prullenbak af halen en het apparaat uit zetten. Schuif de luchtverfrisser in de richting van de openingszijde (dus niet aan de kant van de scharnieren van de deksel). Plaats uw favoriete luchtverfrisser in de houder en schuif het compartement terug in zijn plaats. Zorg ervoor dat deze goed vast zit, schakel het apparaat weer aan en plaats de deksel weer op de prullenbak.

Maximaal gewicht van de luchtverfrisser: Plaats geen luchtverfrisser die een netto gewicht heeft groter dan 20g