

1. Zet de cijferwielletjes **(A)** op 0-0-0.
2. Druk met een pen op de resetknop **(B)** tot je een klik hoort.
3. Draai de cijferwielletjes **(A)** naar de gewenste code.
4. Schuif de knop **(C)** naar rechts. De resetknop **(B)** springt terug naar de oorspronkelijke positie zodra je opnieuw een klik hoort.

Klaar, uw nieuwe cijfercombinatie is nu ingesteld.

