

# Handleiding

## Algemeen

Opmerking: Gebruik het apparaat snoerloos.

Opmerking: Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

- Om het apparaat op te laden steekt u de kleine stekker in de aansluiting aan de onderkant van het apparaat en steekt u een adapter/voedingsunit in het stopcontact.
- Het apparaat is aan het opladen als het oplaadlampje rood brandt. Dit duurt in totaal 3 uur.
- Het apparaat is volledig opgeladen als het oplaadlampje groen brand. Het apparaat kan nu voor 60 minuten gebruikt worden in totaal.

## Het apparaat gebruiken

### *Bevestigen en verwijderen van de koppen*

1. Duw de kop op het handvat om het te bevestigen ('klik') (Fig2).
2. Druk op de ontgrendelknop op de twee zijkanten van het apparaat om de kop te verwijderen (Fig3).

### *Bevestigen en verwijderen van accessoires*

1. Klik het accessoire op de kop om het te bevestigen (Fig4).
2. Pak de voor- en achterzijde van het accessoire vast en trek het omhoog van de kop om het te verwijderen. Om een kam te verwijderen, trek de achterzijde van de kam met een vingernagel omhoog (Fig5).

### *Het apparaat in- en uitschakelen*

1. Als u het apparaat wilt inschakelen, drukt u één keer op de aan/uitknop.
2. Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de aan/uitknop.

### *Epileren, scheren en trimmen*

Het apparaat is geschikt voor gebruik in bad of onder de douche, maar kan ook droog gebruikt worden. Indien gewenst, dienen lotions of crèmes aangebracht te worden nadat u het apparaat gebruikt hebt.

Gebruik het apparaat voor zacht en minder pijnlijk epilieren op een natte huid met of zonder uw gebruikelijke douchegegel.

Er kan lichte huidirritatie waaronder rode huid/puntjes ontstaan na het epilieren. Dit is normaal. Wij adviseren u om te epilieren voordat u 's avonds naar bed gaat, omdat huidirritatie gewoonlijk gedurende de nacht verdwijnt.

1. Plaats de epileerkop op de huid onder de hoek zoals weergegeven in Fig8 (ongeveer 80° hoek) wanneer u de epilator gebruikt (met of zonder een accessoire op de epileerkop).
2. Plaats de koppen en accessoires plat op de huid (Fig9) wanneer u het apparaat met andere koppen of accessoires dan de epileerkop gebruikt.
3. Trek de huid glad met uw vrije hand wanneer u dit apparaat op gevoelige gebieden gebruikt. Wanneer u het apparaat voor uw oksels gebruikt, plaatst u uw hand achter uw hoofd om de huid glad te trekken (Fig10).
4. Beweeg het apparaat langzaam tegen de haargroei richting in (Fig11).

Opmerking: Als u het apparaat te snel over uw huid beweegt, krijgt u geen glad resultaat.

Opmerking: Als uw haren langer zijn dan 3-4 mm, moet u ze voortrimmen voor makkelijkere en comfortabelere epilatie.

### Epileerkop

U kunt de epileerkop gebruiken om benen, oksels en bikinilijn te epilieren.

### Kap voor epileerkop

U kunt de kap op de epileerkop zetten voor preciezere epilatie van gezichtshaar (zoals bovenlip).

Opmerking: Gebruik het apparaat niet om uw wimpers, wenkbrauwen of hoofdhaar te epilieren.

### Scheerkop

U kunt de scheerkop gebruiken om uw benen en lichaam te scheren.

Opmerking: Het apparaat kan in twee richtingen worden bewogen voor het eenvoudiger scheren van de oksels.

Opmerking: Controleer altijd het scheerblad voor gebruik: gebruik het niet als het blad beschadigd is.

### Kap voor scheerkop

U kunt de opzetkam op de scheerkop zetten om haren te trimmen tot een lengte van 3 mm.

### Lichaamsmassagekop

De lichaamsmassagekop draait stevig rond om uw spieren te ontspannen. U moet de lichaamsmassagekop op het koppelunit zetten voordat u het op het handvat kunt bevestigen (Fig14).

### Gezichtsreinigingkop

Met de gezichtsreinigingkop kunt u uw gezicht schoonmaken. U moet de gezichtsreinigingkop op het koppelunit zetten voordat u het op het handvat kunt bevestigen (Fig15).

## **Schoonmaken en opbergen**

Opmerking: Houd de adapter/voedingsunit droog.

1. Reinig de epileerkop na elk gebruik als volgt: houd het apparaat ondersteboven, schakel het in en spoel het met koud water af gedurende 15 seconden (Fig16).
2. Reinig de scheerkop als volgt: verwijder eventuele haartjes die zich onder de trimmers hebben opgehoopt met het schoonmaakborsteltje. Pak daarna de twee trimmers van het knipelement vast en trek het knipelement uit de scheerkop (Fig17). Maak alle onderdelen van de scheerkop schoon met het schoonmaakborsteltje, behalve het scheerblad.
3. Spoel het knip element, koppen en accessoires af onder de kraan. Schud de waterdruppels daarna voorzichtig van de onderdelen af.
4. Laat alle onderdelen volledig drogen.
5. Plaats het knipelement terug in de scheerkop
6. Plaats (bescherm)kappen op de koppen om beschadiging te voorkomen wanneer ze opgeborgen worden.
7. Berg het apparaat, de koppen en accessoires op in de doos.

Opmerking: Smeer de tanden en bladen om de zes weken in met een kleine hoeveelheid naaimachineolie voor een optimaal resultaat.

---

## Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het apparaat werkt niet zoals het zou moeten.	Controleer of u het apparaat onder de juiste hoek houdt en het apparaat langzaam over de huis beweegt tegen de haargroeirichting in.
	Maak de koppen en accessoires na ieder gebruik schoon.
Tijdens het gebruikt wordt het heet en stopt met werken.	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd. De apparaat oververhittingsbeveiliging schakelt het apparaat automatisch uit wanneer deze te heet wordt. Om de oververhittingsbeveiliging te resetten laat u het apparaat afkoelen en schakelt u het opnieuw in. Druk het apparaat niet te hard op uw huid om oververhitting te voorkomen.
Ik krijg huidirritatie nadat ik apparaat heb gebruikt. Huidirritatie te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat u het apparaat zachtjes tegen de haargroeirichting in beweegt. Oefen niet te veel druk uit op de huid. Raadpleeg uw huisarts als de huidirritatie langer dan 2 dagen aanhoudt.	Lichte huidirritatie in de vorm van een rode huid of rode puntjes het kan ontstaan na het epileren of scheren. Dit is normaal. Om
	Trek uw huid altijd strak met uw vrije hand tijdens het epileren of scheren. Wanneer u het apparaat voor uw oksels gebruikt, plaatst u uw hand achter uw hoofd om de huid glad te trekken (Fig10).



BALISS