

**GEBRUIKSAANWIJZING** Doe de wax in de pot en leg het deksel erop. Pas de temperatuur aan en zet de cursor op « high » totdat de wax is gesmolten (ongeveer 5 minuten). Als de wax gesmolten is, kunt u het apparaat afstellen op « medium », test de temperatuur en pas aan indien nodig. Als de wax op is, haal de houder weg met behulp van de plastic greep om brandwonden te vermijden. Het apparaat afzetten door de cursor op « off » te zetten en leg de deksel erop. Laat afkoelen.

**VOORZORGSMaatregelen** Ruim het apparaat op ver van de wasbak en het bad en bescherm het tegen vocht. Als de waxverwarmer in het water valt, deze **ONMIDDELIJK** uit het stopcontact halen alvorens hem uit het water te halen. Het apparaat niet gebruiken als de draad of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet correct werkt of beschadigd is of als het apparaat in contact is geweest met water. Buiten bereik van kinderen houden, om brandwonden en ongelukken te voorkomen. De kabel niet in contact brengen met een warm oppervlak of apparaat. Het apparaat enkel gebruiken voor de voorziene doeleinden in de gebruiksaanwijzing en nooit op de grond zetten. Het apparaat loskoppelen eenmaal klaar en laten afkoelen alvorens op te ruimen/schoon te maken. De wax enkel in de voorziene houder doen. Controleer de temperatuur voor ieder gebruik. Risico op brandwonden.