

Veiligheidsinstructies.

Was het fornuis en het deksel grondig met
afwasmiddel, vul dan het fornuis ongeveer
halverwege met
water, sluit het deksel correct voor verwarming,
met het oog op de geur van nieuwe fornuis uit te
sluiten, houd 20 minuten
na de stoom te ontsnappen door druk beperkte
klep, wacht de kookplaat afkoelen, depressurize
het en
Giet het water, maar ook schoon met zoet water
en opdrogen.

Basisinformatie

Het fornuis openen

Zorg ervoor dat het fornuis is recht om te worden
geopend, dan zet het op de horizontale tableior
plaats en draai de
draaigreep naar de richting van de pijl op het
handvat (open), totdat de draaigreep en
het deksel bedieningspaneel zijn in de vorm van
een kruis. U hoort het geluid ' KA '. Til het deksel.

Voor het koken

Controleer aan SEC dat de druk beperkte klep,
blok bewijs deksel en vent pijp niet stick en zijn
in
plaats in het deksel en ze zullen goed
functioneren.

Controleer om te zien dat de rubberen pakking
correct is op zijn plaats in het deksel.

Zorg ervoor dat u alt

druk beperkte klep
en de veiligheidsklep niet werken, de druk in het
fornuis is te hoog, de rubberen pakking zal
worden

geëxtrudeerd uit dit venster, en het kan
depressurize het fornuis snel naar de veilige
staat.

4. gebruik instructie

- Voor de eerste keer gebruiken

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u
uw snelkookpan voor de eerste keer gebruikt,
Veiligheidsinstructies.

Was het fornuis en het deksel grondig Wilh
afwasmiddel, vul dan het fornuis ongeveer
halverwege met

water, sluit het deksel correct voor verwarming,
met het oog op de geur van nieuwe fornuis uit te
sluiten, houden 20 minuten

na de stoom te ontsnappen door druk beperkte
klep, wacht de kookplaat afkoelen, depressurize
het en

Giet het water, maar ook schoon met zoet water
en opdrogen.

Basisinformatie

Het fornuis openen

Zorg ervoor dat het fornuis is recht om te worden
geopend, dan zet het op de horizontale tableior
plaats en draai de

draaigreep naar de richting van de pijl op het
handvat (open), totdat de draaigreep en

druk beperkte klep
en de veiligheidsklep niet werken, de druk in het
fornuis is te hoog, de rubberen pakking zal
worden

geëxtrudeerd uit dit venster, en het kan
depressurize het fornuis snel naar de veilige
staat.

4. gebruik instructie

- Voor de eerste keer gebruiken

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u
uw snelkookpan voor de eerste keer gebruikt,
Veiligheidsinstructies.

Was het fornuis en het deksel grondig Wilh
afwasmiddel, vul dan het fornuis ongeveer
halverwege met

water, sluit het deksel correct voor verwarming,
met het oog op de geur van nieuwe fornuis uit te
sluiten, houden 20 minuten

na de stoom te ontsnappen door druk beperkte
klep, wacht de kookplaat afkoelen, depressurize
het en

Giet het water, maar ook schoon met zoet water
en opdrogen.

Basisinformatie

Het fornuis openen

Zorg ervoor dat het fornuis is recht om te worden
geopend, dan zet het op de horizontale tableior
plaats en draai de

draaigreep naar de richting van de pijl op het
handvat (open), totdat de draaigreep en

druk beperkte klep
en de veiligheidsklep niet werken, de druk in het
fornuis is te hoog, de rubberen pakking zal
worden
geëxtrudeerd uit dit venster, en het kan
depressurize het fornuis snel naar de veilige
staat.

4. gebruik instructie

- Voor de eerste keer gebruiken

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u
uw snelkookpan voor de eerste keer gebruikt,
Veiligheidsinstructies.

Was het fornuis en het deksel grondig Wilh
afwasmiddel, vul dan het fornuis ongeveer
halverwege met

water, sluit het deksel correct voor verwarming,
met het oog op de geur van nieuwe fornuis uit te
sluiten, houden 20 minuten

na de stoom te ontsnappen door druk beperkte
klep, wacht de kookplaat afkoelen, depressurize
het en

Giet het water, maar ook schoon met zoet water
en opdrogen.

Basisinformatie

Het fornuis openen

Zorg ervoor dat het fornuis is recht om te worden
geopend, dan zet het op de horizontale tableior
plaats en draai de
draaigreep naar de richting van de pijl op het
handvat (open), totdat de draaigreep en

volledig is uitgezet.

Don niet laten het veiligheids venster doel bij de gebruiker tijdens het koken. Houd altijd uw handen, hoofd en lichaam uit van de gevarenzone bij het vrijgeven van stoom uit de snelkookpan.

4

Niet covcr iets op de druk te beperken ventiel wanneer het werkt.

Als u gekookt vlees met de huid (bijv. tong) of worst met omhulsel, die kunnen zwellen wanneer onder

Druk, niet doorboren de huid zo lang als het gezwollen is. Dit kan leiden tot brandwonden.

Wijzig de veiligheidsmechanismen niet in willekeurige volgorde. Niet repareren of olie de kleppen. Als de snelkookpan-of een van haar onderdelen-is beschadigd of doet Nol functie zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, geen gebruik maken van de snelkookpan. Laat de professionele man het repareren of neem contact op met uw winkelier. Voel je vrij om contact met uw winkelier als u vragen hebt na het lezen van de instructies voor het gebruik.

Bewaar deze instructies voor gebruik op een veilige plaats.

3. zes delen veiligheidsmechanisme

Druk beperkte klep: wanneer de druk fornuis werkt, als de druk binnen fornuis over het werken

brandwonden en verbranding. Zorg ervoor dat het
fornuis goed gesloten is, en bedek nooit zaken
op de

Druk beperkte klep voordat het wordt
opgewarmd.

Houd een oogje op de snelkookpan tijdens het
koken. Als de stoom te ontsnappen door middel
van push proof Valve, of

Rubber Pakking ontsnappen door veiligheids
venster, in dit geval, draai OIT de hitte
onmiddellijk op uw fornuis

en controleer de reden, het probleem oplossen,
ga dan over het gebruik.

Verplaats de snelkookpan zeer zorgvuldig
wanneer deze onder druk staat. Raak de hete
buitenoppervlakken niet aan
van de snelkookpan, zoals je zelf zou kunnen
verbranden door dit te doen. Raak de handgrepen
alleen bij het koken,
en gebruik pannenlappen handschoenen indien
nodig.

Snelkookpan moet worden geschud voordat die
kunnen worden gevangen in het voedsel van
spatten up wanneer
de snelkookpan wordt geopend en brandwonden
je. Niet koken applesauce of gestoofde vruchten
in een druk

Fornuis.

Probeer nooit LO dwing de snelkookpan open.

Niet openen voordat u zeker weet dat de stoom

veiligheidsventiel, rubber pakking, push-proof ventiel,

Blok-proof dekking enz.) en deksel, lichaam zijn niet beschadigd of vuil.

Het kookpunt van de vloeistof in de snelkookpan moet lager zijn dan [120](#) Celsius. Wanneer de vloeistof

Kookt, het zal produceren grote hoeveelheid stoom, neem dan zorg voor het.

Gebruik deze snelkookpan niet voor frituren, en plaats deze snelkookpan nooit in de oven, omdat dit

zou vernietigen plastic en rubber onderdelen en de veiligheidsmechanismen.

NieNer gebruik uw snelkookpan zonder toevoeging van vloeistof, omdat dit kan leiden tot schade door oververhitting

aan het fornuis en de brander. Strikt te houden aan de volgende inhoud bedragen:

Minimum: 1/4 liter vloeistof.

Maximum: 2/3 van het volume van de snelkookpan. Voor levensmiddelen die schuim of stijging (bijv. rijst, peulvruchten, bouillons, of gedroogde groenten), 1/3 van het volume van het fornuis.

2/3 voor gemeenschappelijk voedsel

1/3 voor zwellen of schuim voedingsmiddelen

Druk fornuizen zijn onder druk bij gebruik. Niet vasthouden aan de gebruiksaanwijzing kan leiden tot

Snelkookpan instructie voor gebruik

Voorwoord

Dank u voor uw selectie (hij fornuizen onze fabriek geproduceerd. Wij zullen de beste dienst THC aanbieden voor

U. Met het oog op de veiligheid te garanderen, duurzaam en mooi van onze producten, WC koos voor uitstekende materialen voor onze

Druk cookcts, door middel van een uniek ontwerp en de productie, dan voeren strikte test in elke productie

procedure, thcref01Q producten van hoge kwaliteit. Als u het correct gebruiken, zult u voedsel snel koken,

toch zachtjes. U zult BC besparing tot 70% van de gebruikelijke kooktijd en tot 50% van de energie die je zou

normaal nodig-zonder in te boeten vitaminen of natuurlijke smaak. THC voedingsmiddelen gekookt in uw snelkookpan

zal BC healthtill en heerlijk.

Illis Instntction voor gebruik zal u vertellen over de verschillende functies en design details die het gemakkelijk maken en

veilig voor u om te koken in uw snelkookpan. U zult al snel weten alles over. Volg de instructies voor gebruik zeer zorgvuldig, om problemen te voorkomen die kunnen voortvloeien uit onjuiste afhandeling. Vergeet niet dat de

het fornuis is onder druk wanneer het in

Snelkookpan instructie voor gebruik

Voorwoord

Dank u voor uw selectie (hij fornuizen onze fabriek geproduceerd. Wij zullen de beste dienst THC aanbieden voor

U. Met het oog op de veiligheid te garanderen, duurzaam en mooi van onze producten, WC koos voor uitstekende materialen voor onze

Druk cookcts, door middel van een uniek ontwerp en de productie, dan voeren strikte test in elke productie

procedure, thcref01Q producten van hoge kwaliteit. Als u het correct gebruiken, zult u voedsel snel koken,

toch zachtjes. U zult BC besparing tot 70% van de gebruikelijke kooktijd en tot 50% van de energie die je zou

normaal nodig-zonder in te boeten vitaminen of natuurlijke smaak. THC voedingsmiddelen gekookt in uw snelkookpan

zal BC healthtill en heerlijk.

Illis Instntction voor gebruik zal u vertellen over de verschillende functies en design details die het gemakkelijk maken en

veilig voor u om te koken in uw snelkookpan. U zult al snel weten alles over. Volg de instructies voor gebruik zeer zorgvuldig, om problemen te voorkomen die kunnen voortvloeien uit onjuiste afhandeling. Vergeet niet dat de

het fornuis is onder druk wanneer het in