

Gadgetly Portable Blender



Inbegrepen in de verpakking



Gadgetly Blender Oplaadstation

Gadgetly

Gebruikersaanwijzing

De totale hoeveelheid ingrediënten en vloeistoffen mag de silicoonerving niet overschrijden

Nadat de ingrediënten zijn geïnstalleerd draait u het bovendeksel en de behuizing vast

Zorg ervoor dat de uitlijningspunten zijn uitgelijnd. Dubbelklik op de schakelaar om in te schakelen. Tijdens het blenden kunt u de mixxit schudden voor een nog beter resultaat

De enkele mixtijd is 30 seconden

Het witte indicatielampje brandt altijd tijdens het gebruik tot dat het blenden is voltooid

Als u halverwege wilt stoppen kunt u nogmaals op de aan/uit-schakelaar drukken om het blenden te stoppen

Na het blenden het deksel eraf schroeven en direct opdrinken

Oplaadstappen

Steek de magnetische oplaadbasis in de USB-standaardstekker van DCSV/1A. Plaats het product op het oplaadstation en richt de elektrische schok om het opladen te starten. Het witte lampje gaat uit als uw mixxit volledig is opgeladen. Uw blender kan niet starten tijdens het opladen

Eerste gebruik

Gebruik voor het eerste gebruik van dit product een afwasmiddel om de blender schoon te maken. Veeg alsjeblieft het apparaat met een vochtige doek en niet in water laten weken. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u het product voor het eerst gebruikt. Dit product is voorzien van dubbele veiligheid bescherming. Het witte lampje knipper alleen wanneer de hoofdeenheid en de sapcentrifuge voldoende vast worden gedraaid, kan de blender worden gestart door te dubbelklikken. Op dit moment is de indicatorlamp wit.

Reiniging en onderhoud

Zorg ervoor dat het mes stopt voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen stalen kogels, schuurmiddel of bijtende vloeistoffen. Het interne mes van de hoofdeenheid kan snel met water worden gereinigd. Droog het in tijd. Niet laten weken in water of andere vloeistoffen. Zorg er bij het opbergen voor dat het product schoon en droog is.



⚠ Waarschuwing 1

Het is verboden om de motorhuis lang in water of andere vloeistoffen te laten weken om schade aan het apparaat of productielekkage en kortsluiting te voorkomen. Afspoelen met schoon water en na het wassen afdrogen met een natte doek.



⚠ Waarschuwing 2

Het is ten strengste verboden om zonder het bovendeksel te beginnen met mixen, niet mengen in kernen en hard voedsel



Veiligheidsvoorschriften

Houd u strikt aan de volgende tekens, bedieningsfouten kunnen leiden tot ernstige ongelukken of verwondingen van andere mensen, volg daarom de volgende tips. Doe voorzichtig verkeerde handelingen kunnen uw goederen beschadigen en zelfs uw persoonlijke veiligheid in gevaar brengen. Open de bekerdop niet als de machine draait en raak de draaiende machine niet aan op elk moment in het mengproces als de machine vastzit door voedsel, alstublieft. Schakel de stroomtoevoer uit, verwijder vastzittende harde voorwerpen en start de machine. Overschrijd de maximale schaal van de beker niet.

MATTERS NEEDING ATTENTION	
ⓘ Niet te inschakelen	⊘ Laat geen kinderen dit product gebruiken of handelen
ⓘ Gebruik dit product niet indien het water niet is afgedroogd	⊘ Houd de oplaadbasis weg van scherpere of warmere onderdelen
ⓘ Gebruik dit product niet als er overhangende ijs is	⊘ Droog het product eerst onder in water of andere vloeistoffen
ⓘ Het is niet toegestaan het apparaat met water te wassen	⊘ Gebruik geen kokend water voor het reinigen
ⓘ Controleer of dat de blender cup correct is geïnstalleerd voordat u het product start	

Voeding hygiëne informatie en declaration of conformity

Onderdeel naam	Materiaal	Standaard	
Mes	13Cr13Ni7	GB4806-9-2016	/
Snij schacht	T22018Ni9	GB4806-9-2016	/
Fles basis	ABS	GB4806-7-2016 GB4806-9-2016	/
Fles body	PCTG	GB4806-7-2016 GB4806-6-2016	/
Afsluiting	Rubber	GB4806-11-2016	/
Aktivering	rubber	GB4806-11-2016	/

Garantie bepaling

Als het product tijdens de garantieperiode defect raakt vanwege kwaliteitsproblemen, kan dat genieten van de Garanties met een geldig aankoopbewijs. De garantieperiode is twee jaar. In een van de volgende gevallen valt het product niet binnen de scope van de garantie. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik; schade veroorzaakt door niet-onderhoud door ons Bedrijf; Geen geldig aankoopbewijs of geldig bewijs van wijziging; Producten beschadigd als gevolg van onstabiele spanning of overschrijding van het opgegeven bereik; Producten die beschadigd zijn door het niet opvolgen van de gebruikersinstructies; Producten buiten de garantieperiode of garantie; Producten die zijn gedemonteerd of gerepareerd door een ander bedrijf dan ons authorized verkooppunten.

Onderdeel	Hazardous substance					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PHCE
Metalen structuren	X	0	0	0	0	0
Elektrische componenten	X	0	0	0	0	0

Dit formulier is opgesteld in overeenstemming met SJ/T 11364. O Geeft aan dat de inhoud van deze gevaarlijke stof in totaal homogene materialen van dit onderdeel zijn in GB/T 26572. De vereiste limieten zijn als volgt

X geeft aan dat de inhoud van de gevaarlijke stof in tenminste één van de homogene materialen van het onderdeel overschrijden de limietvereisten van T26572, en er is momenteel geen volwassen alternatief in de industrie, dit product voldoet aan de Europese normen RoHS-richtlijn milieueisen.



This symbol indicates that the environmental protection period of the product and its components is 10 years. Some parts and components are identified separately when they have different environmental protection deadlines. This environmental use period limits apply only to conditions specified in the products manual.

Specificaties

Productnaam: Gadgetly portable blender

Capaciteit: 380ml

Batterij voltage: 7.4V 1400mAh

Voltage opladen: 5W

Kracht van de motor: 50W

Gewicht: 490G

Afmetingen: 82x82x218mm

Designed in Netherlands

Made in China

Protection Environment



Houd u aan uw lokale recyclage voorschriften. Plaats kapotte elektrische toestellen in recycle stations die daarvoor bestemd zijn

