

Inleiding

Geachte Klant!

Wij danken u voor het vertrouwen in ons merk Zeegma.

Wij bieden u een product dat ideaal is voor dagelijks gebruik dankzij de toepassing van hoogwaardige materialen en moderne technische oplossingen.

We zijn er zeker van dat de grote zorg bij de afwerking aan uw eisen voldoet. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.

Hebt u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons op:

support@zeegma.com

Belangrijke gegevens

Lees alle bedieningsinstructies voor u uw apparaat gebruikt om met zijn functies kennis te maken en het voor het beoogde doel te gebruiken.

1. Lees vóór gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en volg de daarin omschreven instructies op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat in strijd met het beoogde doel of voor schade veroorzaakt door onjuiste bediening van het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
2. Het apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan deze waarvoor het is ontworpen. Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
3. Gebruik het apparaat uit de buurt van scherpe randen en warmtebronnen en vocht. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
4. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
5. Bedien het apparaat niet met natte handen. Als het apparaat nat of vochtig is geworden, moet onmiddellijk van de stroombron worden losgekoppeld.
6. Na gebruik, bij reiniging, vervanging van toebehoren en bij montage en demontage moet het apparaat worden uitgeschakeld en van de stroombron losgekoppeld.
7. Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer en houd tegelijk het stopcontact met uw andere hand vast.
8. Laat het werkende apparaat niet onbewaakt.
9. Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Gebruik geen beschadigd apparaat. Probeer het apparaat niet zelf te repareren - neem contact op met een erkend reparatiebedrijf. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen zodat elk risico wordt

voorkomen.

10. Breng geen wijzigingen in het apparaat aan.
11. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
12. Kleine kinderen mogen niet met folieverpakkingen spelen. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, houd de verpakking (plastic zakken, doosjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.
13. Dit apparaat kan niet gebruikt worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen.
14. Het apparaat is geen speelgoed. De kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
15. Reiniging en onderhoud mogen door kinderen vanaf 8 jaar uitsluitend onder toezicht worden uitgevoerd. Houd het apparaat en het elektrische snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
16. LET OP! Om het gevaar van het onopzettelijk resetten van de thermische zekering te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed door externe apparaten, d.w.z. een timer of een circuit dat regelmatig in- en uitschakelt; dit kan het apparaat beschadigen.
17. Plaats niets in het apparaat terwijl het werkt.
18. Het oppervlak waarop het apparaat wordt gebruikt, moet vlak, effen en stabiel zijn.
19. Sluit het apparaat pas op een stroombron aan nadat alle noodzakelijke accessoires zijn geïnstalleerd.



De onderdelen van de keukenmachine (afb. A)




- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. AANDRIJFAS | 6. DEEGHAAK |
| 2. ONTGRENDELKNOP | 7. KLOPPER |
| 3. SNELHEIDSREGELAAR | 8. GARDE |
| 4. NETSNOER | 9. KOMDEKSEL |
| 5. KOM | |

Kom gebruiken

1. Om de mixerkop omhoog te halen draai de ontgrendelknop met de klok mee (afb. 1).
2. Plaats het komdeksel op het apparaat (afb. 2).
3. Plaats de kom op het onderstel en draai hem met de klok mee om hem op zijn plaats vast te zetten (afb. 3).

4. Steek het gewenste hulpstuk (deeghaak, klopper, garde) in de aandrijfvas (afb. 4) door hem tegen de klok te draaien tot het op zijn plaats vastzit (afb. 5).
5. Plaats de ingrediënten in de kom. Doe de kom niet te vol - de maximumhoeveelheid ingrediënten mag niet meer dan 2,0 kg bedragen.
6. Laat de kop zakken door het vrijzethendel omlaag te duwen (afb. 6).
7. Steek de hoofdstekker in een geschikt stopcontact (220-240 V ~ 50/60Hz).
8. Start de machine door de snelheidsregeling naar de gewenste stand (1-6) in te stellen.
9. Om de pulse-functie in te stellen (deeg kneden met korte tussenpozen) zet de snelheidsregelaar in de "P"- stand en houd deze stand zo lang vast als nodig is. De vrijgelaten snelheidsregelaar keert automatisch naar de "0"-stand terug.
10. Wanneer het gewenste resultaat is bereikt de snelheidsregelaar terug op de "0"-stand draaien. Haal de stekker uit het stopcontact.
11. Zet de ontgrendelknop omlaag om de mixerkop omhoog te brengen.
12. De gemengde ingrediënten kunnen nu met een spatel uit de kom worden gehaald.
13. De kom kan nu uit het apparaat worden verwijderd.

Instelling van de snelheid en gebruik van de kneedhaak voor het kneden van deeg tot 1,5 kg

Gebruik	Afbeelding	Snelheid	Tijd (min)	Max.	Toepassing
Deeghaak		1-2	3-5	1000g bloem en 500ml water	Gistdeeg
Klopper		4.	3-10	660g bloem en 840ml water	Crèmes, taart
Garde		>6	3-10	3 eiwitten (minimaal)	Eiwit, room

Oplossing van problemen

Nr.	Probleem	Oplossing
1	Het apparaat werkt niet	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of het apparaat goed op de stroomvoorziening is aangesloten.- Controleer of de ontgrendelknop weer in de oorspronkelijke stand staat.- Als het apparaat eerder 6 minuten continu heeft gewerkt, moet nu afkoelen.
2	Niet juist geluid in de kom (de hulpstukken stoten/krassen tegen de kom)	<ul style="list-style-type: none">- Controleer de kom op juiste instelling.- Controleer de juiste montage van het bepaalde hulpstuk.
3	Het komdeksel dekt de kom niet voldoende af	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of het deksel correct op de kom is geplaatst.- Controleer dat de kom correct is gemonteerd en vergrendeld.
4	Enkele snelheidstanden werken niet	<ul style="list-style-type: none">- Als de gekozen snelheid niet werkt - zet de snelheidsregeling terug op "0"- stand, wacht enkele minuten, probeer het opnieuw
5	Het apparaat verplaatst zich tijdens het werk	<ul style="list-style-type: none">- Controleer de stabiliteit van de antislipvoet.- Controleer dat het apparaat op een vlakke en effen ondergrond is geplaatst
6	De ontgrendelknop is niet terug in zijn oorspronkelijke stand terug nadat de kom en het deksel waren geïnstalleerd	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of het deksel correct op de kom is geplaatst.- Controleer de kom op juiste instelling

Reiniging en onderhoud

1. Zet de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water.
3. Gebruik geen schurende of sterke reinigingsmiddelen.

Behuizing van het gereedschap

1. Gebruik alleen een vochtig doekje om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.

Kom en hulpstukken

LET OP! Onderdelen kunnen door hitte en bijtende stoffen vervormen of verkleuren.

1. Hulpstukken in contact met voedsel kunnen met afwasmiddel worden afgewassen.
2. Hulpstukken zijn vaatwasser bestendig.
3. Laat de hulpstukken drogen voordat opnieuw wordt gebruikt.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.