

Inleiding

Beste Klant!

Dank u voor uw vertrouwen in ons en uw keuze voor het merk Zeegma. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technische oplossingen bieden wij u een product dat ideaal is voor dagelijks gebruik.

Wij zijn ervan overtuigd dat de grote zorg die aan de vervaardiging is besteed, ervoor zal zorgen dat het aan uw eisen voldoet.

Lees de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Als u opmerkingen of vragen heeft over het gekochte product, neem dan contact met ons op:

support@zeegma.com

Belangrijke informatie

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt, om vertrouwd te raken met de functies en het te gebruiken zoals bedoeld.

1. Lees voor gebruik van het apparaat de handleiding en volg de daarin opgenomen aanwijzingen op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbedoeld gebruik van het apparaat of schade veroorzaakt door onjuiste behandeling. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
2. Het apparaat is alleen voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan die waarvoor het bestemd is.
3. Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
4. Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt in de aanwezigheid van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Na gebruik, bij montage, demontage en reiniging moet het apparaat worden uitgeschakeld en van het stroomnet worden losgekoppeld.
6. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke ondergrond.
7. Breng het netsnoer niet in contact met hete onderdelen. Trek het niet over scherpe randen.
8. Dompel het netsnoer, de stekker of de behuizing van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
9. Laat het apparaat niet onbeheerd werken.
10. Vermijd contact met bewegende delen van het apparaat. Stop niets in de machine terwijl deze draait, om persoonlijk letsel en schade aan de machine te voorkomen.
11. Wees voorzichtig met het mes.
12. Zorg voor gebruik ervoor dat de menger goed op de fles is bevestigd.
13. Gebruik de blender alleen met de originele accessoires overeenkomstig hun toepassing, met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.
14. Gebruik het apparaat niet om hete vloeistoffen of maaltijden te mengen.
15. Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het bereiden van aardappelpuree, het kloppen van eiwitten, het mengen van hard deeg of het hakken van rauw vlees.
16. Het apparaat is uitgerust met een vervangbare thermische zekering om schade aan de motor te voorkomen in geval van extreme overbelasting. Als de blender niet meer werkt, zet u het apparaat uit, haalt u de stekker uit het stopcontact, laat u het 15 minuten afkoelen en verwijdert u vervolgens het overtollige voedsel.
17. Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Gebruik geen beschadigd apparaat. Probeer het apparaat niet zelf te repareren - neem contact op met een erkend reparatiecentrum. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen om gevaar te voorkomen.
18. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
19. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.



In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met het huisvuil worden weggegooid omdat het een bedreiging kan vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Lever uw oude product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Onderdelenlijst (afb. A)

1. Morsbestendige dop
2. Sportdrink fles x 2
3. Menger
4. Blender basis
5. Koffiemolen
6. Mengbeker

Montage- en gebruiksaanwijzing

1. Zet de fles op een vlakke ondergrond met het open uiteinde naar boven. Doe de ingrediënten van uw keuze in de fles en zorg ervoor dat u de maximum vulstand niet overschrijdt (afb. 1).
2. Sluit de gevulde fles door de menger erop te plaatsen. Bevestig de omgekeerde bidon aan de basis van de blender (afb. 2). Steek de stekker in het stopcontact. Schakel het apparaat in door de aan/uitschakelaar ingedrukt te houden. Het apparaat stopt met werken als u de schakelaar loslaat. Het apparaat wordt alleen ingeschakeld als de waterfles met het blenderuiteinde of een ander accessoire op de juiste wijze op de voet van de blender is bevestigd.
3. Neem de fles uit de basis van de blender, draai hem om en zet hem op een vlakke ondergrond. Verwijder de menger en sluit de fles met de dop (afb. 3).
4. Koffiemolen: plaats de machine op een vlakke ondergrond. Steek de stekker in het stopcontact. Vul de machine met koffiebonen en zorg ervoor dat de molen goed en stevig gesloten is. Zet de molen op de blender. Om te beginnen met het malen van koffie, drukt u op de knop op het lichaam van de machine.

Gebruikershandleiding netsnoer

1. Voor uw veiligheid en om het risico van elektrische schokken te verminderen, is dit apparaat uitgerust met een gepolariseerde stekker. De stekker past slechts in één positie in een gepolariseerd stopcontact.
2. Als u problemen hebt om de stekker in het stopcontact te steken, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien.
3. De stekker op geen enkele wijze wijzigen.

Aanwijzingen voor gebruik

1. De Bidon kan ook worden gebruikt als waterfles of andere fles voor koude dranken.
2. Voor een optimale werking wordt aanbevolen de ingrediënten in de volgende volgorde in de fles te doen: vloeistoffen, verse vruchten of groenten, bevroren yoghurt, yoghurt, ijs.
3. Snijd hard fruit in stukken die niet groter zijn dan 1,8 x 2,5 cm.
4. Vul de fles niet te vol. Als de blender niet meer werkt, zet u het apparaat uit, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u 15 minuten en verwijdert u vervolgens het overtollige voedsel.

Reiniging en onderhoud

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken.
2. Dompel de basis van de blender nooit onder in water of andere vloeistoffen.
3. Gebruik een zachte vochtige spons en een mild schoonmaakmiddel om de blenderbasis schoon te maken.
4. Alle onderdelen, behalve de blenderbasis, zijn vaatwasmachinebestendig.

De beelden zijn slechts voor illustratie, het daadwerkelijke uiterlijk van producten kan verschillen van die in de beelden wordt voorgesteld.

