



Afvallemmer met sensor en afvalscheiding – 62 liter

Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. En bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Als u dit product overdraagt aan een ander, zorg er dan altijd voor dat deze documentatie bijgesloten is.

BEOOGD GEBRUIK:

Dit product is alleen ontworpen voor normaal huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor toepassingen in professionele omgevingen.

PAS OP:

Dit product niet reinigen met water gezien de elektrische onderdelen binnen in het product. Gebruik een vochtige doek om het oppervlaktes van dit product schoon te maken. Vermijd direct zonlicht op de sensor van de afvallemmer.

Als het deksel van de emmer open gaat, dan niet dichtduwen.

Dit artikel op geen enkele manier of vorm uit elkaar nemen, repareren of wijzigen.

Bij het vervangen van de batterijen deze allemaal gelijktijdig vervangen.

Niets op het deksel van de emmer leggen.

PRODUCT INFORMATIE:

1. Deksel
2. Sensor en knoppen voor openen/sluiten van deksel
3. Uitneembare 25 liter binnen emmer
4. Emmer omhulsel
5. Lade op wielen

AANZIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

1. Open het batterijcompartiment onder het deksel, plaats 6 AA-batterijen en sluit vervolgens het batterijdeksel.
2. Zet de stroom aan door middel van de knop op de achterkant.
3. Om de emmer te openen, beweegt u eenvoudig met uw hand tot 15 cm boven het deksel waarna deze automatisch zal openen. Het deksel sluit automatisch en zachtjes na 5 seconden van inactiviteit. Het deksel blijft open als uw hand of een ander voorwerp in het

bereik van de sensor blijft.

4. Druk op de « OPEN » knop op het controlepaneel om het deksel gedurende langere tijd open te houden. Als de « CLOSE » knop wordt ingedrukt, dan sluit het deksel en wordt de standaard automatische open functie hervat.

5. De onderste emmer kan eenvoudig uitgenomen worden.

6. Het advies is om afvalzakken in de emmers te gebruiken om de levensduur te verlengen, de hygiëne te vergroten en om het verspreiden van geur te verminderen.