

SPECIFICATIONS

- Bluetooth® V4.0 + EDR + APTX
- Microphone intégré – mains libres
- Puissance de sortie – 2x8W
- Diamètre de l'haut-parleur – 1,77" X 2 + radiateur passif, 4Ω magnétique interne
- Gamme de fréquence – 200Hz – 20 KHz
- S/N: ≥75dB
- Batterie – 2x 3,7V 2000mAh
- 8h de musique non-stop
- Plage de transmission – 10m
- 3,5mm AUX-IN
- Matériel – Aluminium + ABS

ACCESSOIRES & ÉLÉMENTS

VOIR ILLUSTRATION I

- Bouton d'Appel
- Volume – / Piste précédente
- Lecture / Pause
- Bouton Volume + / Piste suivante
- Microphone
- Indicateur LED
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Port de charge USB
- Prise 3,5 mm Line IN
- Câble USB (pour charger)
- Câble audio jack 3,5 mm (pour les appareils NON-Bluetooth®)

CHARGER LA BATTERIE

- Branchez la petite extrémité du câble USB (10) sur le port USB (8) du STEREOBOOMM 700+.
- L'autre extrémité du câble USB (11) se branche sur l'ordinateur ou un autre chargeur USB.
- L'indicateur lumineux rouge (6) s'allumera et votre STEREOBOOMM 700+ commencera à charger. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur lumineux s'allumera en vert.
- La batterie du STEREOBOOMM 700+ offre 8 heures de musique. Le temps de musique varie selon l'emploi (volume).
- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur lumineux rouge (6) commencera à clignoter.

ALLUMER / ÉTEINDRE LE STEREOBOOMM 700+

Allumer le STEREOBOOMM 700+:

Positionnez l'Interrupteur Marche/Arrêt (7) dans la position «ON» pour allumer l'appareil. L'indicateur lumineux s'allume en bleu (6). Vous entendrez une mélodie indiquant que le STEREOBOOMM 700+ est prêt pour l'appairage. Le STEREOBOOMM 700+ commencera à chercher des appareils Bluetooth®.

Éteignez le STEREOBOOMM 700+:

Positionnez l'Interrupteur Marche/Arrêt (7) dans la position «OFF» pour éteindre l'appareil. L'indicateur lumineux (6) s' éteindra.

ASSOCIER LE STEREOBOOMM 700+ AVEC UN APPAREIL DE MUSIQUE BLUETOOTH®(*)

(*) Appareil de musique Bluetooth®= tous les appareils de musique Bluetooth® stéréo qui supportent le profil Bluetooth® A2DP (p.e. iPhone™, iPad®, téléphones musique, laptops, téléphones et tablets Android™, ...)

Vous devez associer le STEREOBOOMM 700+ une fois avec un appareil de musique Bluetooth® avant de l'utiliser.

Positionnez l'Interrupteur Marche/Arrêt (7) dans la position «ON» pour allumer l'appareil. Attendez jusqu'à ce que l'indicateur lumineux (6) commence à clignoter en bleu. Vous entendrez une mélodie indiquant que le STEREOBOOMM 700+ est prêt pour l'appairage. Le STEREOBOOMM 700+ commencera à chercher des appareils Bluetooth®. → Lancez une recherche de périphériques Bluetooth® sur votre appareil de musique Bluetooth®. (Consultez le mode d'emploi de votre appareil de musique à cet effet.) → Sélectionnez maintenant 'SB700PLUS' pour associer définitivement les 2 appareils (= pairage). → L'indicateur lumineux bleu s'allume. Une fois associé, le STEREOBOOMM 700+ vous permet d'écouter votre musique préférée en stéréo et sans fil.

Le STEREOBOOMM 700+ rétablit une connexion automatique avec le dernier appareil connecté lorsque vous l'allumez.

Si votre appareil de musique Bluetooth® ne rétablit pas la connexion automatiquement, vous pouvez rétablir la connexion manuellement avec votre appareil de musique Bluetooth®. (Consultez le mode d'emploi de votre téléphone mobile à cet effet).

FONCTION MAINS-LIBRES

Accepter/terminer/refuser un appel

Appuyez le bouton d'Appel (1) une fois pour accepter ou terminer un appel entrant. Maintenez enfoncé le bouton d'Appel (1) pour refuser un appel entrant.

Faire des appels

Entrez le numéro sur le téléphone mobile. L'appel sera automatiquement transféré au STEREOBOOMM 700+.

Rappel

En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'Appel (1) pour recomposer le dernier numéro composé.

OPÉRATION BOUTONS

Fonctions des boutons du STEREOBOOMM 700+ :

BOUTON	OPÉRATION
 Interrupteur Marche/Arrêt	– POSITIONNEZ POUR ALLUMER/ ÉTEINDRE
	– APPUYEZ POUR ACCEPTER OU TERMINER UN APPEL <p>– MAINTENEZ ENFONCÉ 2 SEC. POUR REFUSER UN APPEL</p> – MAINTENEZ ENFONCÉ 2 SEC. POUR RECOMPOSER LE DERNIER NUMÉRO
	– MAINTENEZ ENFONCÉ POUR RECULER À LA PISTE PRÉCÉDENTE <p>– APPUYEZ BRÈVEMENT POUR DIMINUER LE VOLUME</p>
	– APPUYEZ UNE FOIS POUR LIRE LA MUSIQUE <p>– APPUYEZ UNE FOIS POUR ARRÊTER LA MUSIQUE</p>
 +	– MAINTENEZ ENFONCÉ POUR SAUTER À LA PISTE SUIVANTE <p>– APPUYEZ BRÈVEMENT POUR AUGMENTER LE VOLUME (Vous entendrez un bip lorsque le volume max. est éteint)</p>

CONNECTEZ LE STEREOBOOMM 700+ AVEC UN APPAREIL DE MUSIQUE NON-BLUETOOTH®(****)

(****) L'appareil de musique NON-Bluetooth® = tous les appareils de musique pourvus d'un connexion audio jack 3,5 mm (p.e. un lecteur MP3 regulier).

Vous pouvez également lire la musique sauvegardée sur un appareil de musique NON-Bluetooth® en branchant le câble jack 3,5 mm (11). Connectez le câble jack (11) à la connexion Line IN (9) du STEREOBOOMM 700+. Branchez l'autre extrémité du câble jack (11) sur la connexion audio de votre appareil de musique NON-Bluetooth®.

REMARQUES IMPORTANTES

- Si vous utilisez un appareil branché sur le STEREOBOOMM 700+ par le câble jack (11) pour écouter la musique, presque toutes les fonctions musique (play/pause/FWD/BWD) doivent être réglées par l'appareil de musique et non pas par les boutons de musique du STEREOBOOMM 700+. Seulement les boutons VOL-/VOL+ peuvent être utilisés pour régler le volume.
- Ne veuillez JAMAIS connecter le STEREOBOOMM 700+ par Bluetooth® ET par câble en même temps à 1 dispositif.
- Vous pouvez toujours «personnaliser» votre expérience sonore lors de la lecture votre musique préférée. Vérifiez les diverses applications de musique sur Google Play™ ou sur l'App Store qui vous offrent des fonctions avancées de contrôle audio.

<p>La qualité sonore finale du haut-parleur est fortement influencée par la qualité d'enregistrement de la musique sur votre lecteur de musique.</p>
--

SUPPORT

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter support@stereoboomm.be

GARANTIE

STEREOBOOMM est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de STEREOBOOMM est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle STEREOBOOMM garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale. Pour connaître les conditions générales de cette garantie et l'étendue des responsabilités de STEREOBOOMM au titre de cette garantie, consultez notre site web www.stereoboomm.com.

MERKMALE

- Bluetooth® V4.0 + EDR + APTX
- Intégrérites Mikrofon – Freisprecheinrichtung
- Ausgangsleistung – 2x8W
- Laufsprecherdurchmesser – 1,77" x 2 + Passivmembran, innere Magnet 4Ω
- Frequenzbereich – 200 Hz – 20 kHz
- S/N-Verhältnis: ≥75db
- Batterie – 2x 3,7V 2000mAh
- 8 Stunden non-stop Musik
- Übertragungsbereich – 10 m
- 3,5mm AUX-IN
- Material – Aluminium + ABS

PACKUNGSMATERIAL UND EINZELTEILE

SIEHE ABBILDUNG I

- Anruftaste
- Volumen – / vorheriges Lied
- Play / Pause
- Volumen + / nächstes Lied
- Mikrofon
- LED-Anzeige
- EIN / AUS Schalter
- USB-Ladebuchse
- 3,5 mm Line-in-Buchse
- USB-Kabel (für die Aufladung)
- Kabel mit 3,5-mm-Audio-Stecker (für Geräte ohne Bluetooth®)

AUFLADEN DER BATTERIE

- Stecken Sie das USB-Kabel (10) in die USB-Ladebuchse (8) des STEREOBOOMM 700+.
- Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels (10) in Ihren Computer oder Ihr USB-Ladegerät.
- Die rote LED-Anzeige (6) am STEREOBOOMM 700+ leuchtet auf und Ihr STEREOBOOMM 700+ wird geladen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die grüne LED-Anzeige an.
- Die Batterie des STEREOBOOMM 700+ ermöglicht bis zu 8 Stunden Musikwiedergabezeit. Die Wiedergabezeit kann je nach Nutzung (Lautstärke) schwanken.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, beginnt die rote LED (6) schnell zu blinken.

EIN-/ AUSSCHALTEN DES STEREOBOOMM 700+

Einschalten des STEREOBOOMM 700+:

Schieben Sie den Ein- / Ausschalter (7) in die Position ON, um das Gerät einzuschalten. Die LED-Anzeige (6) leuchtet blau. Sie hören eine Melodie, die angibt, dass der STEREOBOOMM 700+ in den Verbindungsmodus wechselt und nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten zu suchen beginnt.

Ausschalten des STEREOBOOMM 700+:

Schieben Sie den Ein- / Ausschalter (7) in die Position OFF. Die LED-Anzeige (6) schaltet sich aus.

VERBINDEN DES STEREOBOOMM 700+ MIT EINEM BLUETOOTH®-MUSIKGERÄT(*)

(*) Bluetooth®-Musikgeräte sind immer Bluetooth®-Stereo-Musikgeräte, die das Bluetooth® A2DP-Profil unterstützen (z. B. iPhone™, iPad®, Musiktelefone, Laptops, Android™–Telefone & Tablets,...).

Sie müssen den STEREOBOOMM 700+ einmalig mit Ihrem Bluetooth®-Musikgerät verbinden, bevor Sie es nutzen.

Schieben Sie den Ein- / Ausschalter (7) in die Position ON, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie, bis die LED-Anzeige (6) blau blinkt. Sie hören eine Melodie, die angibt, dass der STEREOBOOMM 700+ in den Verbindungsmodus wechselt und nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten zu suchen beginnt. Der STEREOBOOMM 700+ ist nun verbindungsbereit. → Lassen Sie Ihr Bluetooth®-Musikgerät nach anderen Bluetooth®-Geräten suchen (Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Bluetooth®-Musikgerätes). → Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte Ihres Bluetooth®-Musikgerätes 'SB700PLUS' um die beiden Geräte zu verbinden. → Die blaue LED-Leuchte (6) schaltet ein.

Der STEREOBOOMM 700+ verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch wieder mit dem Gerät, mit dem er beim letzten Mal verbunden war.

Wenn Ihr Bluetooth®-Musikgerät sich nicht automatisch wieder mit dem STEREOBOOMM 700+ verbindet, können Sie die Verbindung mit Ihrem Bluetooth®-Musikgerät manuell herstellen (weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Bluetooth®-Musikgerätes).

FREISPRECHFUNKTION

Anrufe annehmen/beenden/ablehnen

Die Anruftaste (1) einmal drücken um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Drücken und halten Sie die Anruftaste (1), um einen Anruf abzuweisen.

Anrufe tätigen

Wählen Sie eine Nummer mit dem Telefon. Der Anruf wird automatisch an das STEREOBOOMM 700+ weitergeleitet.

Wahlwiederholung

Drücken Sie im Standby-Modus die Anruftaste (1), um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

BEDIENUNG DER TASTEN

Funktionen der Tasten des STEREOBOOMM 700+:

TASTE	WIE?
 EIN / AUS Schalter	SCHALTER ZUM EIN- / AUSSCHALTEN
	– EINMALIGES DRÜCKEN, UM EINEN ANRUF ANZUNEHMEN ODER ZU BEENDEN <p>– 2 SEKUNDEN DRÜCKEN UND HALTEN, UM EINEN ANRUF ABZULEHNEN</p> – 2 SEKUNDEN DRÜCKEN UND HALTEN, UM DIE ZULETZT GEWÄHLTE NUMMER ERNEUT ZU WÄHLEN.
	– DRÜCKEN UND HALTEN, UM ZUM VORHERIGEN LIED ZU GELANGEN <p>– ZUR REDUZIERUNG DER LAUTSTÄRKE KURZ DRÜCKEN</p>
	– EINMALIGES DRÜCKEN, UM DIE MUSIK WIEDERZUGEBEN <p>– EINMALIGES DRÜCKEN, UM DIE MUSIK WIEDERGABE ANZUHALTEN</p>
 +	– DRÜCKEN UND HALTEN, UM ZUM NÄCHSTEN LIED ZU GELANGEN <p>– ZUR ERHÖHUNG DER LAUTSTÄRKE KURZ DRÜCKEN (Sie hören einen Signaltön, wenn die höchste Lautstärke erreicht ist)</p>

VERBINDEN DES STEREOBOOMM 700+ MIT EINEM MUSIKGERÄT OHNE BLUETOOTH® (****)

(****) Geräte OHNE Bluetooth® sind alle Musikgeräte, die über eine 3,5-mm-Klinken-Buchse verfügen (z. B. ein normaler MP3-Player).

Sie können auch Musik eines Musikgerätes ohne Bluetooth® auf dem STEREOBOOMM 700+ wiedergeben. Dies geschieht, indem Sie die 3,5-mm-Buchse (9) verwenden. Stecken Sie das Klinken-Kabel (11) in die Audio-Buchse (9) des STEREOBOOMM 700+. Stecken Sie das andere Ende des Klinken-Kabels (11) in die Audiobuchse Ihres Musikgerätes.

WICHTIGE HINWEISE

- Wenn Sie die Musik eines Gerätes wiedergeben, das über Kabel (11) mit dem STEREOBOOMM 700+ verbunden ist, können die meisten Musikfunktionen (Wiedergabe / Pause / Weiter/Zurück) nur am Musikgerät bedient werden, NICHT über die Musiktasten des STEREOBOOMM 700+. Nur die VOL-/VOL+ Tasten können verwendet werden, um die Lautstärke einzustellen.
- Bitte NIEMALS den STEREOBOOMM 700+ via Bluetooth® UND Kabel gleichzeitig zu verbinden mit 1 Gerät.
- Sie können jederzeit Ihr Klargerlebnis anpassen bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik. Bitte überprüfen Sie die verschiedenen Musik Apps mit fortschrittlichen Audio-Steuerungsfunktionen auf Google Play™ oder im App Store.

<p>Die endgültige Klangqualität des Laufsprechers ist stark von der Aufnahmequalität der Musikstücke auf Ihrem Musikgerät beeinflusst.</p>
--

KUNDENDIENST

Für weitere Informationen, technische Fragen oder Rücksendungen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an support@stereoboomm.be

GARANTIE

STEREOBOOMM ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Die Marke STEREOBOOMM steht für hochwertige Produktqualität und herausragenden Kundendienst. Aus diesem Grund bietet STEREOBOOMM für dieses Gerät eine Garantie auf alle Schäden an Material und fachlichen Arbeiten für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Originalkaufs des Produktes. Die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortlichkeitsumfang von STEREOBOOMM in dieser Garantie können Sie finden auf www.stereoboomm.com