



Gebruiksaanwijzingen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de föhn gaat gebruiken. Bewaar de instructies goed zodat u deze in de toekomst altijd kan blijven raadplegen.

- **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water en vocht.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat oververhit raakt, schakel het dan meteen uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of het luchtrooster niet verstopt zit.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u deze laten vervangen door u leverancier.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperking, mits onder toezicht van ouders en/of begeleider. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen.
- Blokkeer nooit de luchtroosters.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Qualiz. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.



Instructions for use

Read the instructions for use carefully before using the hair dryer. Keep the instructions in a safe place so that you can always refer to them in the future.

- WARNING: Do not use this appliance near water and moisture.
- If you use the appliance in the bathroom, always remove the plug from the socket after use. Proximity to water may present a hazard, even when the unit is turned off.
- WARNING: Do not use this appliance near a bathtub, shower, washbasin or other water-containing object.
- Always remove the plug from the socket after use.
- If the device overheats, turn it off immediately. Remove the plug from the socket and let the appliance cool down for a few minutes. Before switching the appliance back on, check that the air vent is not clogged.
- If the power cord is damaged, have it replaced by your supplier.
- This appliance can be used by children from the age of 8 and by persons with disabilities, if they are supervised by a parent and/or guardian. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not insert metal objects through the air vents to avoid electric shock.
- Never block the air vents.
- Before connecting the appliance, check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage.
- Do not use the device for purposes other than those described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- Never use accessories or parts from other manufacturers or that are not specifically recommended by Qualiz. Use of such accessories or parts will void the warranty.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before storing.